

Philips  
Unidad bulk interna, IDE

DVD

22x Regradora

SPD6007BM



# Graba y etiqueta tus DVD con un solo dispositivo

Tu disco, tu proyecto. ¿Por qué escribir a mano cuando puedes crear tu propia etiqueta profesional que refleje tus recuerdos?

## Rendimiento superior

- Sorprendente velocidad de grabación de 22x
- Capacidad de almacenamiento de 8,5 GB en un disco de una cara y doble capa

## Fiabilidad y resistencia máxima

- La calibración dinámica garantiza calidad de grabación a alta velocidad
- (Re)grabación segura y fiable con Seamless Link

## Experimenta lo último en tecnología

- Unidad con función LightScribe
- Grabadora de doble capa para soportes de doble capa +R y -R
- Compatible con el formato DVD-RAM

## Comodidad

- Esta unidad puede leer y grabar todos los formatos de CD y DVD
- Plug & Play para facilitar la instalación

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Destacados

### LightScribe

La función de etiquetado de disco directo LightScribe hace que los rotuladores y pegatinas sean cosa del pasado. Simplemente, dale la vuelta al CD o DVD grabable/regrabable con capa especial, vuelve a insertarlo en la unidad y 'graba' fantásticas etiquetas con la misma apariencia y calidad que las profesionales serigrafadas. Puedes mezclar texto y gráficos personalizados mediante el software proporcionado, e incluso añadir la etiqueta en otro momento. Con ello podrás encontrar más fácilmente tus archivos de películas, música, fotos y datos.

### Compatible con todos los formatos de CD y DVD

Esta unidad es compatible con los formatos CD-ROM, CD-R(W), DVD-ROM,

DVD+R(W), DVD-R(W), DVD+R DL, DVD-R DL y DVD-RAM. No tendrás que volver a preocuparte por qué discos son adecuados para tu unidad.

### DVD-RAM

Esta unidad es compatible con el formato DVD-RAM, lo que la convierte en una auténtica multigrabadora compatible con todos los formatos de CD y DVD.

### Velocidad de grabación de 22x

Con la última tecnología, esta unidad alcanza una velocidad de grabación máxima de 22x, convirtiéndose en la unidad más rápida del mundo y garantizando la estabilidad.

### Capacidad de almacenamiento de 8,5 GB

Almacena 8,5 GB de datos o 4 horas de vídeo con calidad de DVD en un disco de una cara y doble capa

### Calibración dinámica

La calibración dinámica optimiza la calidad de grabación de DVD de las unidades de DVD+RW de alta velocidad.

### Seamless Link

Seamless Link evita la pérdida de discos provocada por errores de grabación

### Plug & Play

Plug and Play permite instalar o agregar nuevos componentes sin necesidad de realizar complejas instalaciones o análisis técnicos.



# Especificaciones

## Velocidad de lectura

- CD-ROM: 48x (7200 kB/s)
- DVD-ROM: 16x (21600 kB/s)
- Tiempo de acceso: 110 ms
- Tamaño de buffer: 2 MB

## Velocidad de grabación

- DVD+R: 22x (29700 kB/s)
- DVD-R: 22x (29700 kB/s)
- DVD-RAM: 12x (16200 kB/s)
- DVD+R DL: 16x (21600 kB/s)
- DVD-R DL: 12x (16200 kB/s)
- CD-R: 48x (7200 kB/s)

## Velocidad de regrabación

- DVD+RW: 8x (10800 kB/s)
- DVD-RW: 6x (8100 kB/s)
- CD-RW: 32x (4800 kB/s)

## Conectividad

- Otras conexiones: conector de alimentación CC, Puente de selección maestro/esclavo
- Interfaz: Interfaz IDE/PATA

## Comodidad

- Instalación simplificada: Plug & Play

## Requisitos del sistema

- Sistema operativo de PC: Microsoft Windows® Vista, XP, 2000 SP4
- Procesador: Pentium 4 con CPU a 1,3 GHz o superior
- Memoria RAM: 256 MB
- Espacio en el disco duro: 650 MB

## Especificaciones técnicas

- Rango de temperatura en funcionamiento: +5 ... +50 °C
- Rango de temperatura de almacenamiento: -40 ... +80 °C
- Humedad: 20 ... 80% HR (sin condensación)
- Estándares de seguridad: EN60950, EN60825
- Estándares de CEM: EN55022, EN55024

## Alimentación

- Entrada de alimentación: CC de 5 V y 1 A/12 V y 2 A
- Consumo de energía: máx. 25 W

## Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 14,82 x 4,2 x 17 cm
- Peso: 0,75 kg

## Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 14,82 x 4,2 x 17 cm
- Peso bruto: 0,75 kg
- Peso neto: 0,75 kg
- EAN: 87 12581 47686 1
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón

## Caja exterior

- Caja exterior (L x An. x Al): 37,8 x 31,7 x 23,8 cm
- Peso bruto: 10,3 kg
- Peso neto: 7,5 kg
- Peso tara: 2,8 kg
- EAN: 87 12581 47687 8
- Número de embalajes del cliente: 10



Fecha de emisión  
2009-08-14

Versión: 2.1.1

12 NC: 8670 000 51503  
EAN: 87 12581 47686 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)