



Philips
Draagbare CD-speler

AX2400



Schokbestendig

De AX2400 CD-spelers hebben een onweerstaanbaar klassiek ontwerp en laten u van uw favoriete muziek genieten zonder dat deze overslaat. Maak anderen jaloers met de aantrekkelijke ronde vorm en het handige display waarop de titels van liedjes worden weergegeven. U hoeft zich nu onderweg nooit meer te vervelen.

Schokbestendig

- 45 seconden ESP™

Nog betere bass-weergave

- Dynamic Bass Boost voor een diepe, indrukwekkende bass

Geniet van allerlei verschillende soorten discs

- Speelt CD's, CD-R en CD-RW af

PHILIPS

Technische specificaties

Geluid

- **D/A-converter:** 1-bit
- **Frequentiebereik:** 20 - 20,000 Hz
- **Signaal/ruis-verhouding:** > 85 dB
- **Geluidsverbetering:** Dynamic Bass Boost
- **Uitgangsvermogen:** 2 x 5 mW RMS
- **Volumeregeling:** digitaal
- Akoestische feedback

Audio afspelen

- **Media afspelen:** CD, CD-R, CD-RW
- **Afspeelmodi disc:** Geheugen voor 30 nummers, Snel vooruit-/achteruitspoelen, Hold, Afspelen herhalen, Afspelen hervatten vanaf "stop", Shuffle, Scannen
- **Elektronische schokbeveiliging (CD):** 45

Connectivity

- **DC in:** 4 mm, 4,5 V, midden +
- **Hoofdtelefoon:** 3,5 mm
- **Lijnuitgang:** 3,5 mm

Convenience

- **Displaytype:** LCD
- **Indicaties:** Batterijstatus, CD-functies, DBB, ESP, Tijd, track

Accessoires

- **Hoofdtelefoon:** AY3806-hoofdtelefoon
- **Meegelerde accessoires:**
Gebruikershandleiding

Afmetingen

- **Behuizing:** Hittebestendige behuizing, Lensvormig blad
- **Afmetingen van hoofdverpakking:**
305 x 161 x 174 mm
- **Gewicht van de omdoos:** 2,5 kg
- **Hoeveelheid per omdoos:** 6
- **Afmetingen van verpakking (B x H x D):**
165 x 49 x 148 mm
- **Verpakkingstype:** D-box
- **Afmetingen van het product (BxDxH):** 140 x 140 x 27,5 mm
- **Gewicht van het product:** 0,2 kg

Voeding

- **Speeltijd batterij (CD's):** 20
- **Batterijtype:** AA, LR6, UM3

Productkenmerken

45 seconden ESP™

Electronic Skip Protection is een handige functie waarmee u voorkomt dat muziek overslaat als uw CD-speler schokken ondervindt tijdens het joggen of wanneer u onderweg bent. Apparaten met Electronic Skip Protection hebben een intelligente elektronische buffer die de inhoud van de disc en de draaisnelheid van de laser automatisch aanpast en zo zorgt voor ongestoord luisterplezier.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met een druk op de knop de bass naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste bass-frequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om de bass op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Speelt CD's, CD-R en CD-RW af



Publicatiedatum 2006-11-02

Versie: 3.0

12 NC: 9073 101 01721
EAN: 87 10895 86813 6

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rechten voorbehouden.

www.philips.com