

Philips
Miniwieża Hi-Fi z MP3

FWM377



Zgrywaj muzykę i słuchaj jej od razu

i ciesz się pełną wygodą

Model FWM377 zapewnia jeszcze większą wygodę, oferując zmieniacz na 3 płyty CD, 30 godzin ciągłego odtwarzania oraz możliwość zgrywania muzyki z płyt CD, kaset magnetofonowych i radia — bezpośrednio na urządzenie USB. Wspaniały dźwięk zapewniają system dynamicznego wzmocnienia tonów niskich oraz Max Sound!

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- MAX Sound to szybkie wzmocnienie głośności
- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
- 3-stopniowe dynamiczne podbicie basów zapewnia głębokie brzmienie tonów niskich
- Incredible Surround™ to więcej przyjemności z muzyki

Nieprzerwane słuchanie ulubionych utworów

- Zgrywanie muzyki z płyt CD, radia i kaset magnetofonowych na urządzenie USB
- Odtwarzanie 30 godzin muzyki MP3-CD
- Strojenie cyfrowe z pamięcią 40 stacji zapewnia dodatkową wygodę
- Zmieniacz na 3 płyty umożliwiający wygodne odtwarzanie wielu płyt
- Stereofoniczny magnetofon kasetowy

Potężny dźwięk, który słyszysz i czujesz

- Moc całkowita 240 W RMS
- Potężny dźwięk z 2-drożnego zestawu głośnikowego typu Bass Reflex

PHILIPS

Zalety

Moc całkowita 240 W RMS



Moc całkowita 240 W RMS

2-drożny zestaw typu Bass Reflex



Potężny dźwięk z 2-drożnego zestawu głośnikowego typu Bass Reflex

Zmieniacz na 3 płyty



Zmieniacz na trzy płyty z muzyką pozwala w dowolnym momencie wybrać jedną z trzech płyt CD znajdujących się w urządzeniu. Ta wygodna funkcja pozwala cieszyć się różnymi rodzajami muzyki bez konieczności częstej zmiany płyt.

Zgrywanie na USB z różnych źródeł

Ta pomysłowa funkcja umożliwia słuchanie muzyki zapisanej w przenośnym odtwarzaczu

MP3 poprzez zestaw Hi-Fi. Wystarczy po prostu zgrać wybrane utwory muzyczne z płyt CD, kaset magnetofonowych, radia lub z zestawu audio podłączonego do wejścia liniowego bezpośrednio na urządzenie USB. Zapisz zawartość kaset magnetofonowych i skonwertuj ją do formatu MP3 — bez korzystania z komputera! Można również zaprogramować nagrywanie ulubionej audycji radiowej w zestawie audio, a zostanie ona automatycznie nagrana na urządzenie USB.

30 godzin muzyki MP3-CD



Skrót MP3 oznacza „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.

Funkcja MAX Sound



Naciśnięcie przycisku MAX Sound powoduje natychmiastowe wzmocnienie dźwięków niskotonowych i podniesienie do maksimum mocy głośności, co daje imponujące efekty przy

słuchaniu muzyki. Zaawansowany układ elektroniczny wysokiej jakości kalibruje bieżący dźwięk oraz ustawienia głośności i od razu wzmacnia tony niskie i głośność do maksymalnego poziomu bez zniekształceń. W rezultacie otrzymuje się wyraźne wzmocnienie zarówno spektrum dźwięków, jak i głośności, co dodaje dynamiki każdej muzyce.

3-stopniowe dynamiczne podbicie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od pierwszego do trzeciego — za jednym naciśnięciem przycisku! Teraz możesz dostosować ustawienia basów według własnego uznania. Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie tonów niskich, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Technologia Incredible Surround™

Incredible Surround™ to technologia audio firmy Philips, która, za pomocą najnowocześniejszych metod elektronicznego przesunięcia fazowego, sprawia, że dźwięk z lewego i prawego kanału jest miksowany w ten sposób, aby zwiększyć wirtualną odległość między dwoma głośnikami. Większa rozpiętość znacznie uwydatnia efekt stereofoniczny i tworzy naturalniejszy wymiar dźwięku. Incredible Surround™ umożliwia przeżywanie całkowicie przestrzennego efektu z większą głębią i rozpiętością dźwięku, bez korzystania z dodatkowych głośników.



Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa: Moc muzyczna 480 W
- Funkcje poprawy dźwięku: Funkcja MAX Sound, 3-stop. dynamiczne wzmocnienie basów, 4 tryby cyfrowej korekcji dźwięku, Incredible Surround
- Całkowita moc dźwięku (RMS): 240 W

Głośniki

- Główny głośnik: 2-drożny, Niskotonowy 5,25 cala, Wysokotonowy 2 cale, System Bass Reflex
- Ilość głośników: 2

Łączność WiFi

- Mikrofon: Gniazdo mikrofonowe
- USB: Host USB
- Wejście AUX: Wejście liniowe
- Inne połączenia: Antena FM, Antena zakresu fal ŚR.
- Słuchawki: 3,5 mm

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny zapis stacji, Łatwa konfiguracja (Plug & Play)
- Pasma tunera: FM, MW
- Pamięć stacji: 40
- RDS: Wiadomości, Rodzaj programu, Radio Text, Zegar z funkcją RDS, Nazwa stacji

Udogodnienia

- Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, budzenie z urządzenia USB, Budzenie radiem, Wyłącznik czasowy
- Typ wyświetlacza: FTD
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym
- Karaoke: Głośność mikrofonu
- Zasilanie Eco Power Standby: 1 W
- Wskaźniki: Tryb przyciemniania

Moc

- Źródło zasilania: 200–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 1 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Antena zakresu UKF/ŚR., Bateria do pilota, Skrócona instrukcja obsługi
- Pilot zdalnego sterowania: 23-przyciskowy z 2

bateriami AA

- Instrukcja obsługi: 16 języków
- Gwarancja: Wersja globalna

Wymiary

- Głębokość opakowania: 496 mm
- Szerokość urządzenia: 265 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 14,9 kg
- Wysokość opakowania: 413 mm
- Wysokość urządzenia: 310 mm
- Szerokość opakowania: 640 mm
- Głębokość urządzenia: 384 mm
- Głębokość głównego głośnika: 204 mm
- Szerokość głośnika głównego: 273 mm
- Wysokość głośnika głównego: 310 mm

Odtwarzanie dźwięku

- Technologia magnetofonów kasetowych: Mechaniczna
- Tryby odtwarzania płyt: Odtw. wielokr./ścieżki/płyty/prog., Odtwarzanie w kolejności losowej, Programowanie 40 ścieżek
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Tryby odtwarzania kasety: Automatyczne zatrzymanie
- Liczba magnetofonów: 1
- Tryby USB Direct: Usuwanie, Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/następny, Odtwarzanie zaprogramowane, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie losowe, Zatrzymywanie
- Sposób ładowania: Trzypłytkowy karuzelowy zmieniacz CD
- Ilość płyt: 3

Nagrywanie dźwięku

- Nośnik nagrywania: Urządzenie USB, Magnetofon
- Funkcje dotyczące nagryw. na kasecie: Zsynchronizowane nagrywanie z CD
- Tryby nagrywania przez złącze USB: Natychmiastowe nagrywanie, Zaprogramowane utwory, Harmonogram programów radiowych, Pojedyncza płyta, Pojedynczy utwór
- Źródła nagrywania przez złącze USB: Aux, CD, Taśma, Tuner



Data wydania 2024-04-28

Wersja: 3.0.9

EAN: 87 12581 31765 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com