

PHILIPS



Mikro Müzik Sistemi

Bluetooth®

CD, MP3-CD, USB, FM

Şarj için USB portlu

18 W



TAM3205

Sevdiğiniz sesleri oynatmaya hazır

Dinlediğiniz her podcast ve çalma listesinden daha fazla verim alın. CD koleksiyonunuzu yeniden keşfedin veya radyo dinleyin. Bu klasik görünümlü mikro sistem, küçük odalarda harika bir ses kalitesi sunar ve USB veya ses girişi aracılığıyla diğer kaynaklara bağlanabilir.

CD klasiklerinden çevrimiçi yayınlara kadar her şey

- Müziğin tadını çıkarın
- CD oynatıcı. 10 ön ayarlı dijital FM radyo. Ses girişi
- USB bağlantı noktası. Eski tür bir kaynak bağlayın veya telefonunuzu şarj edin
- Bluetooth. Müzik akışı, podcast'ler ve daha fazlası

Müziğiniz için mükemmel ses

- 3 inç woofer. 18 W maksimum çıkış gücü
- Bas refleksi hoparlörler. Daha zengin kalın tonlar
- Klasik tasarım
- Dijital Ses Kontrolü. Hazır bir ses tarzı seçin

En sevdiğiniz sesler odanızda

- Hoparlör boyutları: 150x238x125 mm
- AC elektrik gücüyle çalışır. Uzaktan kumandalı
- Evinize canlılık katın
- Ana ünite boyutları: 180x121x247 mm

Teknik Özellikler

Ses

Ses geliştirme: dijital ses kontrolü, Bas Refleks hoparlör sistemi

Ses seviyesi kontrolü: dönen

Frekans tepkisi: 66-20000 Hz

Ses modu: Güçlü, Şeffaf, Parlak, Sıcak, Dengeli

Maksimum çıkış gücü (RMS): 18 W

Hoparlör empedansı: 6 ohm

Hoparlörler

Tam kapsamlı sürücü çapı: 3"

Tam kapsamlı sürücü sayısı: 2

Sürücü yapılandırması: Tüm seri

Ses kanalı sayısı: 2,0

Bağlantı

USB: USB ana bilgisayar

Bluetooth sürümü: 4,2

Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, Çok noktalı (Çoklu eşleme) destek

Bluetooth mesafesi: 10 M (boş alan)

Ses girişi: 3,5 mm

USB şarjı: 5 V, 1 A

DLNA Standardı: geçersiz

Akıllı Ev: geçersiz

Müzik Çalma

Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, sonraki/önceki parça arama, tekrarlama/rastgele çalma/program

Oynatılabilen ortamlar: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash sürücü

Doğrudan USB oynatma modları: hızlı ileri/hızlı geri, oynat/duraklat, önceki/sonraki, tekrarlama, rastgele çalma, durdurma

Desteklediği ses formatları: MP3

Maksimum hızı: 24 bit / 44,1 kHz

Tuner/Alım/İletim

Anten: FM sabit helezon anten

Radio bantları: FM mono, FM stereo

İstasyon hafızaları: 10 (FM)

RDS: Hayır

Tuner geliştirme: otomatik dijital istasyon ayarı, otomatik tarama, Kolay kurulum (tak ve çalıştır)

Radio tipi: Dijital

Kolaylık

Saat: Ana ekranda, 24/12 saatlik ekran

Uzaktan Kumanda

Yükleyici tipi: tepsi

Ekran tipi: LED ekran

Uyku zamanlayıcısı

Alarm sayısı: 1

Alarmlar: Evet, Sesli Alarm, FM, CD

Uyumluluk

Akıllı telefon/tablet uygulama kontrolü: Hayır

Güç

Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Ambalaj boyutları

Yükseklik: 31.2 cm

Ambalaj türü: Kutu

Raf yerleşimi tipi: Sabit

Genişlik: 57.7 cm

Derinlik: 18.5 cm

Birlikte verilen ürün sayısı: 1

EAN: 48 95229 10981 0

Brüt ağırlık: 4.65 kg

Net ağırlık: 3.59 kg

Dara ağırlığı: 1.06 kg

Aksesuarlar

Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda (pili), AC güç kablosu, FM anteni, Hızlı başlangıç kılavuzu, Garanti Belgesi

Güç kablosu: Uzunluk 1,5 m

Tasarım

Duvara monte edilebilir: Hayır

Sistem bileşenleri: Ana kontrol ünitesi, Hoparlörler

Boyutlar

Ana Ünite (G x Y x D): 180x121x247 mm

Ana Ünite Ağırlığı: 1,6 kg

Hoparlör birimi sayısı: 2

Set (G x Y x D): 500x238x247 mm

Set Ağırlığı: 3.59 kg

Hoparlör Ünitesi (G x Y x D): 150x238x125 mm

Hoparlör Ağırlığı (Ünite başına): 0.96 kg

Özellikler

Müziğin tadını çıkarın

Bu şık mikro sistem, Bluetooth üzerinden çalma listeleri ve daha fazlasını oynatmanıza, CD çalmanıza ve FM radyo dinlemenize olanak tanır. 10 ön ayarlı dijital radyo istasyonu ayarlayıcı, net sinyal alımı sunarken CD oynatıcı, MP3 CD'ler ve kaydedilmiş CD'leri okuyabilir.

Bas refleksli hoparlörler

Kitaplık tarzındaki hoparlörler, 3 inç woofer'lar ve bas refleksli bağlantı noktalarıyla net sesler ve güçlü baslar sunar. 18 W maksimum çıkış ile küçük alanlarda kaliteli ses deneyimine sahip olabilirsiniz. Ev-ofisler veya yatak odaları için idealdir.

Klasik tasarım

İki renkli merkezi ünite ve hoparlör kabinleri, hi-fi sistemlerinin tasarımını andırır. Dokulu ses kontrol kadranı, hoparlörleri kullanırken hoş bir analog hissi uyandırır. Ünitenin ön kısmında oynatma ve kaynak seçimi için düğmeler bulunur.

Dijital Ses Kontrolü

Hip-hop mı koro mu, senfoni mi rock operası mı? Sevdiğiniz müzik türü ne olursa olsun bu mikro sistemin Dijital Ses Kontrol özelliğiyle dinlediğiniz müzikten daha çok keyif alacaksınız. Hazır ses tarzlarından birini seçin ve dinlediğiniz müziğin en iyi yönünü ortaya çıkarın.

Evinize canlılık katın

AC elektrik gücüyle çalışan bu mikro sistem her odaya yakışır. Bluetooth kablosuz kapsama alanı 10 metredir ve USB bağlantısı ile akıllı cihazları şarj edebilirsiniz. Kullanımı kolay uzaktan kumanda, temel sistem özelliklerini parmaklarınızın ucuna taşır.

