

Philips
DVD Micro Theatre

MCD119



Geniet van een geweldige filmervaring

De audio-visuele sensatie van een bioscoop in uw eigen woonkamer! De stijlvolle MCD119 DVD Micro Theater is voorzien van Progressive Scan voor optimale beelden en Dynamic Bass Boost voor diepe en volle bassen.

Geniet van uw favoriete films, foto's en muziek

- DVD's, DivX®-bestanden, (S)VCD's, MP3-CD's, WMA-CD's, CD(RW)'s en foto-CD's afspelen
- Dolby Digital voor de ultieme filmervaring
- Progressive Scan Component Video voor een optimale beeldkwaliteit

Verrijk uw luisterervaring

- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Aux-ingang voor een beter TV-geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 2 x 10 W RMS

Begin de dag op uw manier

- Op het scherm wordt de tijd waarop het alarm afgaat weergegeven
- Sleep-timer zodat u gemakkelijk in slaap valt op uw favoriete muziek

PHILIPS
sense and simplicity

Kenmerken

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bass naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste bass-frequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het bass-niveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Progressive Scan

Progressive Scan verdubbelt de verticale resolutie van het beeld, wat resulteert in een merkbaar scherper beeld. In plaats van het veld met de oneven lijnen eerst naar het scherm te sturen en daarna het veld met de even lijnen, worden beide velden tegelijk geschreven. Zo wordt er direct een volledig beeld geschreven met de maximale resolutie. Op zulke snelheden neemt uw oog een scherper beeld waar zonder lijnstructuur.



Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen: 2x10W RMS
- Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost
- Geluidssysteem: Dolby Digital

Luidsprekers

- Hoofdluidspreker: 4 inch woofer

Videoweergave

- Media afspelen: DivX, DVD+RW, DVD-Video, Foto-CD, Video-CD/SVCD, DVD
- Discafspeelmodi: Hoek, PBC, Slowmotion, Zoom, Beveiligingsniveaus voor kinderen, A-B herhalen, OSD, Afspelen hervatten vanaf "stop"
- DVD-regio: 2
- Videoverbetering: Progressive Scan

Audio afspelen

- Media afspelen: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW afspelen
- Discafspeelmodi: Geheugen voor 20 nummers, Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle
- Ladertype: Bovenzijde

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender

- Voorkeurzenders: 40
- Automatisch digitaal afstemmen

Connectiviteit

- Video-uitgang - analoog: Component Y Pb Pr (cinch), Composiet CVBS (gele cinch)
- Aux-ingang: 1x (L/R)/RCA
- Andere aansluitingen: FM-antenne, Lijnuitgang

Gemak

- Alarmfuncties: Sleptimer, CD-alarm, Radio-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm
- Schermtype: Wit FTD
- OSD-talen: Nederlands, Frans, Spaans, Duits, Italiaans, Portugees
- Energiebesparende stand-bystand: 1 watt

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Composiet videokabel (Y), FM-antenne
- Afstandsbediening: Met 38 toetsen en lithiumbatterijen

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D):
218 x 90 x 221,5 mm
- Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D):
125 x 250 x 232 mm



Publicatiedatum
2011-07-21

Versie: 1.0.8

12 NC: 9073 100 13422
EAN: 87 10895 97180 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com