

Philips Streamium
Bezdrátová hudební
základna



Streamium



WAC3500D

Přenášejte, dokujte a přehrávejte hudbu na jediném systému

Skutečné pohodlí – bezdrátová hudební základna WAC3500D vše v jednom, vybavená 80GB pevným diskem, vám umožní přenášet hudbu z PC, připojit iPod či USB zařízení plug and play, užít si přehrávání z HDD – to vše s vynikajícím zvukem.

Veškerá vaše hudba na jediném bezdrátovém systému

- Přenos a kopírování hudby z PC přetažením
- 80GB pevný disk pro uložení a přehrávání až 1500 CD
- Dokujte, nabíjejte zařízení iPod a vychutnejte si kvalitní zvuk
- Přímé přehrávání z paměťového zařízení USB

Snadná navigace a ovládání

- Alfnumerické vyhledávání pomocí dálkového ovládání
- Vyhledávání na velkém displeji podle interpreta, alba, stopy nebo žánru
- Převádění CD disků s automatickým vyhledáváním informací v databázi Gracenote

Kvalitní reprodukce zvuku

- Zvukový výkon 2x 40 W RMS Hi-Fi
- Digitální zesilovač třídy D pro kvalitní reprodukci zvuku

Rozšiřitelné

- Systém je rozšiřitelný přidáním až 5 Wi-Fi stanic



PHILIPS

sense and simplicity

Specifikace

Zvuk

- **Nastavení ekvalizéru:** Classic, Jazz, Pop, Rock, Techno, Neutrální
- **Vylepšení zvuku:** Tři úrovně nastavení DBB, Ekvalizér, Incredible Surround, Regulace výšek a basů, Digitální zesilovač třídy "D", Inteligentní ekvalizér
- **Hudební výkon:** 160 W
- **Ovládání hlasitosti:** Ovládání hlasitosti nahoru/dolů
- **Výstupní výkon:** Zvukový výkon 2 x 40 W (RMS)

Reproduktory

- **Vestavěné reproduktory:** 2
- **Hlavní reproduktor:** Dvoupásmové, 5" basový reproduktor

Přehrávání zvuku

- **Kompresní formát:** MP3, WMA
- **Média pro přehrávání:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Režimy přehrávání disků:** Vyhledávání stopy: další/předchozí, Rychlý posun vpřed/zpět, Funkce Repeat Play (opakované přehrávání)
- **Podpora ID3 tagů:** Ano
- **Typ zavádění:** Zásuvka
- **Přenosová rychlost formátu MP3:** 32 - 320 kb/s a VBR
- **Přenosová rychlost formátu WMA:** 16 kB/s - 128 kb/s
- **Režim přehrávání z pevného disku:** Album, Žánr, Seznam skladeb, Všechny skladby, Stejný interpret, Stejný žánr
- **Režim datového toku z pevného disku:** Bezdrátový přenos Wi-Fi do 5 stanic, „Můj pokoj, moje hudba“, „Music Follows Me“, „Vysílání hudby“
- **Vzorkovací frekvence:** 8 kHz - 48 kHz (MP3), 16 kHz - 48 kHz (WMA)
- **Režim přehrávání s připojením k PC:** Datový proud MP3 přes síť, Bezdrátové připojení Wi-Fi
- **Režimy USB Direct:** Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Funkce stop
- **Internetové rádio:** Live365, Radioio, Bluebeat

Nahrávání zvuku

- **Média pro nahrávání:** HDD
- **Rychlost nahrávání disků:** 1 x, 4 x
- **Formát audiosouboru:** MP3

Úložná média

- **Kapacita pevného disku:** 80 GB

Tuner/příjem/vysílání

- **Pásmo tuneru:** VKV
- **Automatické digitální ladění:** Ano
- **Automatické ukládání:** Ano
- **Počet kanálů předvoleb:** 60

Možnosti připojení

- **Konektor cinch vstupu audio:** Analogový AUX (střed)
- **Další připojení:** Ethernet
- **Sluchátka:** 3,5 mm
- **Anténa:** VKV, dipólová
- **Bezdrátová připojení:** Bezdrátový adaptér LAN (802,11g)
- **Spotřeba:** 220 V – 240 V / 50 Hz
- **Bezdrátová síť Universal Plug & Play:** Podporuje
- **Připojení k síti LAN:** Ethernet (RJ 45) 1x

Pohodlí

- **Typ displeje:** LCD
- **Podsvětlení:** Ano
- **Barva podsvětlení:** Bílý
- **Jazyky zobrazení údajů na obrazovce:** Angličtina, Holandština, Francouzština, Němčina, Itáština, Španělština
- **správa digitálního obsahu:** Software WADM je součástí balení
- **úsporný pohotovostní režim:** I W
- **Konektor sluchátek:** Ano
- **Hodiny:** Na hlavním displeji

Příslušenství

- **Kabely:** Kabel pro připojení ethernetu
- **CD-ROM:** PMM, WADM
- **Dálkové ovládání:** Jednocestný dálkový ovladač
- **Baterie:** 2 x baterie AAA
- **Záruční list:** Záruční list
- **Dokovací stanice:** Dok pro iPod DC1050 a kabely
- **Dodávané příslušenství:** Síťová šňůra, anténa VKV
- **Stručný návod k rychlému použití:** Anglicky, francouzsky, španělsky, italsky, holandsky, německy, švédsky, finsky, norský, dánský
- **Uživatelský manuál:** Anglicky, francouzsky, španělsky, italsky, holandsky, německy, švédsky, finsky, norský, dánský

Rozměry

- **Hmotnost velkoobchodního balení:** 12,5 kg
- **Rozměry obalu (š x h x v):** 368 mm x 546 mm x 312 mm
- **Rozměry výrobku (ŠxHxV):** 505 mm x 280 mm x 220 mm
- **Hmotnost přístroje:** 9,00 kg

Zvýraznění výrobku

80GB pevný disk / 1500 CD

80GB pevný disk poskytuje velmi velkou kapacitu pro ukládání souborů s digitální hudbou a snadno pojme až 1500 hudebních CD disků. Úspora místa, inteligentní správa hudební sbírky a snadný přístup - vše na jednom místě.

Zesilovač třídy D

Digitální zesilovač ve třídě D převádí analogový signál na digitální, který pak digitálně zesiluje. Tento signál je pak veden do demodulačního filtru na koncový výstup. Zesílený digitální výstup poskytuje veškeré výhody digitálního zvuku, včetně zvýšené zvukové kvality. Kromě toho má digitální zesilovač ve třídě D více než 90% účinnost ve srovnání s tradičními zesilovači typu AB. Díky tomu má digitální zesilovač velmi malé rozměry a nízký ztrátový výkon.



Datum vydání 2009-02-03

Verze: 5.1.15

12 NC: 8670 000 33142
EAN: 87 12581 35771 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com