



Philips
Internes Laufwerk

DVD
16x ReWriter

SPD6000FD



Etiketten selbst drucken

Dual-Format-Brenner & Etikettendrucker in Einem

Ihre Disc, Ihr Projekt. Erstellen Sie selbst Ihre ganz persönlichen Etiketten in professionellem Design!

Extrem zuverlässig und robust

- Sicheres u. zuverlässiges Wiederbeschreiben m. Seamless Link
- Dynam. Kalibrierung f. beste Qualität bei schneller DVD-Aufzeichnung
- DVDs problemlos über alle Laufwerke/Set-Top-Geräte abspielen
- Optimale Schreibqualität bei hoher DVD-Geschwindigkeit

Komfort

- Dual Format
- Schnelle, kinderleichte Einrichtung auf jedem PC oder Laptop
- CD- und DVD-Brenner & Drucker in einem
- Schrittweise Anleitungen in 10 Sprachen
- Plug & Play für einfache Installation
- Drehen Sie die Disc einfach um, und beschriften Sie sie in drei Schritten.

Überragende Leistung

- Schnelle 16x Schreibgeschwindigkeit auf DVD+R/-R

PHILIPS
sense and simplicity

Internes Laufwerk
DVD 16x ReWriter

Technische Daten

Schreibgeschwindigkeit

- **DVD+R:** 16-fach (21600 kB/s) max. von CAV
- **DVD-R:** 16-fach (21600 kB/s) max. von CAV
- **DVD+R DL:** 8-fach (10800 kB/s) von Z-CLV
- **DVD-R DL:** 4-fach (5400 kB/s) von CLV
- **LightScribe:** 1,6-fach DVD+R-Medien, 1,6-fach CDR-Medien
- **CD-R:** 48-fach (7200 kB/s) von P-CAV

Überschreibgeschwindigkeit

- **DVD+RW:** 8-fach (10800 kB/s) von CLV
- **CD-RW:** 24-fach (3600 kB/s) von Z-CLV bei UltraSpeed-Discs
- **DVD-RW:** 6-fach (8100 kB/s) von CLV

Lesegeschwindigkeit

- **DVD-ROM:** 16-fach (21600 kB/s) von CAV
- **CD-R:** 48-fach (7200 kB/s) von CAV
- **Puffergröße:** 2 MB

Anschlussmöglichkeiten

- **Schnittstelle:** IDE-Schnittstelle (ATAPI)
- **Weitere Anschlüsse:** 12-V-Gleichspannungseingang, Analoger L/R Audio-Ausgang 2 x, IDE-Schnittstellen-Anschluss, Master/Slave Auswahl-Jumper

Komfort

- **Einfache Installation:** Plug & Play
- **Bedienungsfreundlichkeit:** Schrittweise Bedienungsanleitung

Software

- **Ahead Nero Suite 6:** Nero Burning Rom 6, InCD 4, Nero Vision Express 2, Nero Media Player 1, EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights 1

Zubehör

- **Mitgeliefertes Zubehör:** 4 Montageschrauben, CD-ROM mit Software und Handbuch, Betriebsanleitung

Systemanforderungen

- **Festplattenspeicher:** 650 MB
- **PC-Betriebssystem:** Windows® 2000 und XP
- **Prozessor:** Pentium 4 1.3 GHz CPU oder besser
- **RAM-Speicher:** 128 MB

Abmessungen

- **Produktabmessungen (B x T x H) in mm:** 145 x 170 x 1,3 mm
- **Gerätengewicht:** <0,9 kg

Stromversorgung

- **Adapter-Typ:** DC 5 V/12 V
- **Stromverbrauch:** 12 W

Technische Daten

- **Luftfeuchtigkeit:** 5 bis 90 % relF (keine Kondensation)
- **Temperaturbereich (in Betrieb):** 5 bis 50 °C
- **Sicherheitsnormen:** EN60950, EN60825, UL1950
- **EMC-Standard:** EN55022, EMS55024, FCC, Teil 15
- **Zugriffszeit:** CD: <120 ms (typisch), DVD: <140 ms (typisch)

Verpackungsdaten

- **I2NC:** 908210008067
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895962056
- **Bruttogewicht:** 0,9 kg
- **Höhe:** 41,3 mm
- **Länge:** 170 mm
- **Breite:** 145 mm

Innenkarton

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895962056
- **Bruttogewicht:** 1,2 kg
- **Höhe:** 262 mm
- **Länge:** 104 mm
- **Breite:** 213 mm
- **Menge:** 1

Außenkarton

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895962063
- **Bruttogewicht:** 3 kg
- **Länge:** 35,6 mm
- **Breite:** 23 mm
- **Höhe:** 23 mm
- **Menge:** 2

Außenkarton 2

- **Menge:** 104

SPD6000FD/00

Wichtige Produktinfos

Seamless Link

Seamless Link verhindert, dass Medien durch Schreibfehler unbrauchbar werden

Dynamische Kalibrierung

Dynamische Kalibrierung optimiert die DVD-Schreibqualität bei High Speed-DVD+RW-Laufwerken.

DVD-Kompatibilität

DVD-Kompatibilität gewährleistet, dass selbst aufgenommene DVDs auf den meisten Set-Top-Playern und DVD-ROMs abgespielt werden können.

Optimale Schreibqualität

Durch die Verwendung von Seamless Link und dynamische Kalibrierungstechnologie ermöglicht Philips einen sicheren Schreibvorgang bei einer maximalen 16-fachen Schreibgeschwindigkeit auf DVD+R/-R.

Mehrsprachiges Handbuch

Das mehrsprachige Handbuch führt Sie in Ihrer Muttersprache durch den Installationsvorgang.

Plug & Play

Mit Plug & Play haben Sie die Möglichkeit, neue Komponenten hinzuzufügen und zu nutzen, ohne komplizierte Installationsprozeduren oder technische Analysen durchführen zu müssen.

Einfache Beschriftung

Drehen Sie die Disc einfach um. Das Gerät versieht die Disc mit Ihrer persönlichen Beschriftung. So können Sie nicht nur Erinnerungen und digitale Musik auf eine Disc schreiben, sondern diese auch professionell beschriften.

16-fache Schreibgeschwindigkeit auf DVD

Superschnelle 16x Aufnahme auf DVD+R- und DVD-R-Discs

16-fache Schreibgeschw. auf DVD+R

16-fache Schreibgeschwindigkeit auf DVD+R

8-fache Schreibgeschw. auf +R DL

Ein neues Laufwerk mit noch leistungsstärkerem Laser für höhere Schreibgeschwindigkeit auf Double Layer-Medien

LightScribe

Die Direktbeschriftungstechnik LightScribe macht Beschriftungsstifte und Klebe-Etiketten unnötig! Drehen Sie die speziell beschichtete (wieder-) beschreibbare CD oder DVD einfach um, legen Sie sie erneut in das Laufwerk ein, und „brennen“ Sie Beschriftungen, die in Aussehen und Qualität professionellen Siebdrucken gleichen. Mit der mitgelieferten Software können Sie Text und personalisierte Grafiken kombinieren und der Beschriftung auch zu einem späteren Zeitpunkt hinzufügen. Ihre archivierten Filme, Musiktitel, Fotos und Daten finden Sie jetzt leichter als je zuvor.

Dual-Format-Brenner für +/- DL

Dank eines neuen Laufwerks können beide 8,5 GB-Double Layer-Medien +R und -R beschrieben werden.



Ausstellungsdatum
2007-12-07

Version: 1.0

12 NC: 9082 100 08067
EAN: 87 10895 96205 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com