



Philips
Domácí kino 2.1

Přehrávání DVD

HES2800

Lepší zvuk ke zlepšení zážitku z HD TV

Oživte televizní programy skvělým zvukem. Díky zvukovému výkonu 150 W a reproduktorům Dolby Virtual nyní můžete mít realistický televizní zážitek ve skvělé kvalitě obrazu a zvuku.

Dokonalý zážitek z poslechu

- Technologie Dolby Virtual Speaker pro realistický prostorový zvuk
- Pokročilý digitální zesilovač zaručuje čistý a silný zvuk

Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu

- Rozhraní HDMI 1080p provádí převzorkování na vyšší rozlišení pro ostřejší obraz
- EasyLink ovládá všechny výrobky EasyLink jedním ovladačem
- Vysokorychlostní propojení USB 2.0 přehrává video/hudbu z jednotky USB flash
- Připojení MP3 přehrává hudbu z přenosných přehrávačů médií
- Vestavěný tuner VKV

Navrženo k vylepšení obytného prostoru

- Flexibilní umístění na stěně nebo stojan
- Sofistikovaný design, který ladí s každým televizorem s plochou obrazovkou

PHILIPS

Specifikace

Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Zvýšení rozlišení videa

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 150
- Zvukový systém: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Nastavení ekvalizéru: Akce, Classic, Drama, Hry, Zprávy, Rock, Sporty

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Média pro přehrávání: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s a VBR
- Média pro přehrávání: zvukový disk CD, CD-R/-RW, Jednotka Flash USB

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení
- Média pro přehrávání: CD-R/-RW, DVD+R/+RW, Jednotka Flash USB

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV
- Systém RDS: Název stanice

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: Linkový vstup MP3, USB
- Zadní konektory: Výstup komponentního videa, Snadno nastavitelné výstupy pro reproduktory, Výstup HDMI, Vstup TV (audio, cinch)

Spotřeba

- Napájení: 220-240 V, 50 Hz

- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 1 W
- Spotřeba přijímače: 25 W

Reproduktory

- Vinutí subwooferu: 1 basový reproduktor dalekého dosahu 6,5" (16,5 cm)
- Typ subwooferu: Pasivní
- Impedance reproduktorů: 6 ohm
- Frekvenční pásmo subwooferu: 35-200 Hz
- Impedance subwooferu: 4 ohm

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Baterie pro dálkový ovladač, anténa VKV, Síťová šňůra, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Uživatelský manuál, Mezinárodní záruční list

Rozměry

- Hloubka předního reproduktoru: 89 mm
- Výška předního reproduktoru: 235 mm
- Šířka předního reproduktoru: 100 mm
- Rozměry sady (Š x V x H): 202 x 51,5 x 199 mm
- Rozměry subwooferu (Š x V x H): 170 x 270 x 340 mm
- Hmotnost včetně balení: 9,7 kg

Rozměry balení

- Typ balení: Karton
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Rozměry balení (Š x V x H): 39,5 x 37,5 x 35 cm
- Hrubá hmotnost: 9,7 kg
- Čistá hmotnost: 7,5 kg
- Hmotnost obalu: 2,2 kg
- EAN: 87 12581 45801 0

Vnější obal

- Počet spotřebitelských balení: 1
- Vnější obal (D x Š x V): 39,5 x 37,5 x 35 cm
- Hrubá hmotnost: 9,7 kg
- Čistá hmotnost: 7,5 kg
- Hmotnost obalu: 2,2 kg
- EAN: 87 12581 45801 0

Přednosti

Technologie Dolby Virtual Speaker

Technologie Dolby Virtual Speaker představuje sofistikovanou zvukovou technologii, která prostřednictvím dvoureproduktorového systému vytváří bohatý prostorový zvuk. Vysoce propočítané prostorové algoritmy věrně napodobují zvukové charakteristiky, které se vyskytují v ideálním vícekanálovém prostředí standardu 5.1. Přehrávání disků DVD je tak bohatší díky rozšíření klasického dvoukanálového prostředí. Při kombinaci se zpracováním Dolby Pro Logic II je každý kvalitní zdroj stereofonního signálu přeměněn na naprosto přirozený vícekanálový prostorový zvuk. Pro vychutnání plného zvuku v celé místnosti tak již nepotřebujete další reproduktory, kabely nebo stojany.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)

Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat více zařízení pomocí jednoho ovládání. Využívá průmyslový standard, protokol HDMI CEC, ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí HDMI kabelu. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání mohou být nyní používány dokonale snadno.

HDMI 1080p

HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením poskytuje křišťálově čistý obraz. Filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat v pravém vysokém rozlišení s podrobnějším a naprosto přirozeným obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřena písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje řádkovou strukturu převažující na televizních obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální připojení, přenášející nekomprimované digitální video ve formátu HD nebo digitální vícekanálový zvuk, a to bez nutnosti jeho převodu na analogový zvuk – výsledkem je perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, zaručeně neovlivněná žádným šumem.

Vysokorychlostní propojení USB 2.0

Univerzální datová sběrnice neboli USB je standardní protokol, který je obvykle používán k připojení počítačů, periférií a spotřebního elektronického vybavení. Vysokorychlostní USB zařízení má přenosovou rychlost dat až 480 Mb/s - již od 12 Mb/s v původních USB zařízeních. Díky vysokorychlostnímu propojení USB 2.0 stačí pouze zapojit USB zařízení, zvolit film, hudbu nebo fotografie a začít přehrávat.



Datum vydání 2016-12-14

Verze: 3.1.7

12 NC: 8670 000 48587
EAN: 87 12581 45801 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com