

Philips
Hordozható
hangszórórendszer



SBA2900



Erőteljes sztereó hangszíntér

Erőteljes XSL akusztika

A vékony SBA2900 hordozható hangszórórendszer könnyen elfér a zsebében vagy a táskájában. Ossa meg az erőteljes és valóságos sztereó hangzást barátaival bárhol, és élvezzék a fantasztikus mélyhangzást már alacsony hangerőnél is.

Erőteljes hang

- Beépített XSL Acoustics rendszerű hangszórók a dinamikus hangzásért
- A Dinamikus mélyhangkiemelés elektronikusan fokozza az alacsony hangokat
- Az Incredible Surround™ fokozott hangszínteret nyújt

Vigye magával a zenéit

- Valamennyi hordozható szórakoztató készülékhez használható
- Az ultravékony monó törzs könnyen belefér a zsebébe és táskájába
- A hordtáska védi az éppen nem használt hangszórót

Mindig készen áll

- Használton kívüli kábel megfelelő tárolása

PHILIPS

Műszaki adatok

Hang

- Frekvenciaátvitel: 100 - 20 000 Hz
- Impedancia: 3 ohm
- RMS áramellátási arány: 2 x 3 W (6 W)
- Érzékenység: 80 dB
- Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés, Incredible Surround
- Hangszóró átmérő: 40 mm
- Típus: Neodímium

Csatlakoztathatóság

- Kábelhosszúság: 0,3 m
- Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereo
- Csatlakozó kivitele: Nikkelezett

Kényelem

- Mélyhangszint-szabályzó: Van
- Működési idő: 6 óra
- Bekapcsolás jelzőfény: Van
- Hangerőszabályzás: Van

Tartozékok

- Váltóáram/egyenáram adapter: Van
- Hordtáska: Van

Tápkapcsoló

- Adapter típusa: 9 V 500 mA
- Akkumulátor típusa: AAA, LR03



- Telepfeszültség: 1,5 V
- Elemek száma: 6

Belső karton

- Bruttó tömeg: 1,746 kg
- Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 22,4 x 17,8 x 20,6 cm
- Nettó tömeg: 1,106 kg
- Önsúly: 0,64 kg
- EAN: 87 12581 47702 8
- Fogyasztói csomagolások száma: 2

Külső kartondoboz

- Bruttó tömeg: 5,49 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 56 x 25 x 23 cm
- Nettó tömeg: 3,318 kg
- Önsúly: 2,172 kg
- EAN: 87 12581 47701 1
- Fogyasztói csomagolások száma: 6

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 22 x 21,5 x 8,6 cm
- Bruttó tömeg: 0,796 kg
- Nettó tömeg: 0,553 kg
- Önsúly: 0,243 kg
- EAN: 87 12581 47700 4
- Mellékelt termékek száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton

Fénypontok

XSL Acoustics

Élvezze az XSL Acoustics rendszerrel ellátott ShoqBox dinamikus hangját és erőteljes basszusát. A hihetetlen hangzást a tiszta, élénk magas és közép, valamint rugalmas, erőteljes mély tartomány biztosítja. A titán hangszórótölcser, a neodímium mágnes és hasonló innovatív high-tech anyagok által nyújtott teljesítmény közel duplája annak, mint amire az azonos méretű hagyományos hangszórók képesek. Az illesztőprogram, a kis méretű akusztikus felépítés és az áramkörti elemek precíz összehangolásával ez a kis hangdoboz hihetetlenül dinamikus hangzást és optimális mélyhangteljesítményt nyújt.

DBB dinamikus mélyhangkiemelés

A dinamikus mélyhangkiemelés (DBB) funkció aktiválással a mély basszus frekvenciákat elektromosan erősíti, hogy elérje az egyenes hangreprodukciónál, különösen, ha a hangszóró hangereje alacsony szintre van állítva. Erőteljes basszust hall minden esetben.

Incredible Surround™

Az Incredible Surround™ szélesíti a hangteret, azt a benyomást keltve, hogy extra hangszórók vannak Ön körül.

Hordozható készülékekhez

Valamennyi hordozható szórakoztató készülékhez használható. Mindössze csatlakoztassa egy 3,5 mm-es csatlakozóba.

Ultrakompakt és kis súlyú

Szupervékony és kis súlyú. Alig észrevehetően bújjik meg zsebében vagy táskájában. Bárhová magával viheti. Egyedülálló hordozhatóság.

Hordtáska hangszóróhoz

Ha ebben a puha, praktikus hordtáskában tartja a hangszórót, megakadályozza a kábel összegubancolódását.

Hangszóró kábelvezetése

Az egyedülálló tervezésnek köszönhetően a kábelvezetés többé nem probléma. Egyszerűen pakoljon össze, és már indulhat is.



Kiadás dátuma
2013-05-10

Verzió: 2.0.4

12 NC: 8670 000 51523
EAN: 87 12581 47700 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com