

Philips  
DVD-lejátszó



DVP3560

## Élesebb és tisztább képek

a HDMI 1080p felkonvertálásnak köszönhetően

Álmai lejátszója, amelynek nem csak képminősége élethű, de szinte bármilyen lemezt le tud játszani! A Philips DVD-lejátszón a film és a zene valóban szórakoztat.

### Hang- és képfelvételei életre kelnek

- HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért
- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez
- Képernyő kitöltése az optimális vizuális élmény érdekében

### Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkezik a kiterjesztett DivX videolejátszás érdekében
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG lejátszás

### Csatlakozzon többféle forráshoz

- A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható

### Egyszerű használat

- Háttérkép a személyre szabott üdvözlő képernyő érdekében
- Az EasyLink lehetővé teszi minden EasyLink termék egyetlen távvezérlővel történő vezérlését
- Egygombos MP3 készítés közvetlenül a CD lemezeiről az USB kulcsra

# PHILIPS

# Fénypontok

## HDMI 1080p



A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytisza képet nyújt. A normál felbontású filmeket most valódi nagy felbontásban élvezheti - több részlettel és valóságghú képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is biztosítja a kompromisszum nélküli élességet. És mindezen felül a HDMI közvetlen digitális kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen digitális HD videó vagy digitális többcsatornás hang hordozására az analóg jelek konvertálásának elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép- és hangminőség.

## DivX Ultra tanúsítványal rendelkező



A DivX® támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket és - többek között interneten vásárolt hollywoodi - filmeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW, valamint írható DVD lemezen, melyeket DivX Ultra Certified® Philips készüléke képes lejátszani. A DivX Ultra olyan egyszerű lehetőségekkel egyesíti a DivX lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több sáv és menü.

## Multimédia DivX

CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG lejátszás

## Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat

Az univerzális soros busz vagy USB számítógépek, perifériák és szórakoztatóelektronikai berendezések csatlakoztatására szolgáló szabványprotokoll. A nagysebességű USB-eszközök akár 480 Mb/s adatátviteli sebességgel rendelkeznek, a korábbi USB 12 Mb/s sebességével szemben. Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat esetén nem kell mást tennie, mint csatlakoztatni az USB eszközt, kiválasztani a filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a lejátszást.

## Képernyő kitöltése

Bármit is néz, bármilyen TV-készüléken, a Képernyőkitöltés funkció biztosítja, hogy a kép kitöltsi a teljes képernyőt. A képernyő tetején és alján található zavaró fekete sávok, és az unalmas kézi beállítások nélkül. Egyszerűen nyomja meg a Képernyőkitöltés gombot, válassza ki a formátumot, és élvezze a filmet teljes képernyős formában.

## Egygombos MP3 készítés

Konvertálja Philips készülékén kedvenc CD-lemezeit MP3 fájlkká, és tárolja azokat egy USB-kábel segítségével USB-memórián vagy hordozható médialejátszón. Élvezze az MP3 fájlok létrehozásának kényelmét a nappalijában, számítógép nélkül, a CD hallgatása közben.

## EasyLink



Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket irányíthat egy távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a HDMI-kábelen keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készenlét és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Kép javítása: Progresszív pásztázás, Videofelbontás felkonvertálása

## Hang

- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciaátvitel: 30-20000 Hz
- Jel-zaj arány: > 100 dB
- Torzítás és zaj (1 kHz): > 85 dB
- Athallás (1 kHz-en): > 100 dB
- Dinamikatartomány (1 kHz): > 90 dB
- Hangrendszer: Dolby Digital

## Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Videolemez lejátszási rendszer: PAL, NTSC

## Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s
- Tömörítési formátum: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

## Állókép lejátszása

- Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kép-CD, Kodak Picture CD
- Képtömörítési formátum: JPEG
- Kép javítása: Gyorsfutók, Forгатás, Nagyítás, Diavetítés, Diabemutató MP3 lejátszással

## Multimédiás alkalmazások

- Lejátszási formátumok: DivX, JPEG állóképek, MP3
- Multimédiás kapcsolatok: USB memóriaszatlyú eszköz

## Csatlakoztathóság

- Hátdoldali csatlakozók: Analóg bal/jobbi audiokimenet, Progresszív komponens videokimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Scart, HDMI kimenet
- Elülső/oldalsó csatlakozók: USB

## Kényelem

- Gyermekvédelem: Gyermekzár, Szülői felügyelet
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, német, holland, dán, finn, francia, olasz, norvég, portugál, spanyol, török, svéd, lengyel, görög

## Kapcsoló

- Áramfogyasztás: < 10 W
- Áramellátás: 50 Hz, 230 V
- Készlenléti fogyasztás: < 1 W

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 x AAA elem, Távvezérlő, Nemzetközi garancialevél, Felhasználói kézikönyv, Gyors üzembe helyezési útmutató

## Méretetek

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 400 x 80 x 282 mm
- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 360 x 39 x 209 mm
- Készülék tömege: 1,3 kg
- Tömeg csomagolással együtt: 2,4 kg



Kiadás dátuma  
2017-04-04

Verzió: 1.1.4

12 NC: 8670 000 63658  
EAN: 87 12581 54716 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com