



Philips  
Cube mikro hangrendszer

30-érintkezős csatlakozóval

iPod/iPhone készülékhez  
CD, MP3-CD, USB, FM  
10 W-os



DCM1070



## Az otthonába illő hang

A hangzás bővületében

Dokkolja iPod/iPhone lejátszóját! Zenehallgatás egyetlen egyszerű vezérlőegységgel.  
Nagyszerű hangzás és elegáns kialakítás. Dőljön hátra, pihenjen és élvezze kedvenc zenéjét  
– egész nap, tetszés szerint.

### Tegye gazdagabbá a hangélményt

- Bass Reflex hangszugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- 10 W RMS kimeneti összteljesítmény

### Élvezze a több forrásból érkező zenét

- Játsszon le zenét és egyúttal töltsön iPod/iPhone készülékét
- USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
- MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
- Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

# PHILIPS

## Fénypontok

### Bass Reflex hangsugárzó rendszer



A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

### Digitális hangzásszabályzás



A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályzás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést,

és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

### Dinamikus basszuskiemelés



A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

### MP3 Link



Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a hordozható médialejátszók MP3 tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámainak,

MP3 összeköttetés különösen kényelmessé teszi mindezt azért, hogy elég az MP3 lejátszót a hangrendszerbe helyezni.

### iPod/iPhone zenelejátszás és töltés



Élvezze kedvenc MP3 zeneszámainak, miközben tölti iPhone/iPod-ját! A dokkolóval közvetlenül csatlakoztathatja hordozható készülékét a dokkolós szórakoztatórendszerhez, így kedvenc zenéjét kiváló hangzással élvezheti. Lejátszás közben lehetősége van iPod/iPhone lejátszójának töltésére, így nem kell aggódnia hordozható lejátszója akkumulátorának lemerülése miatt. A dokkolós szórakoztatórendszer automatikusan tölti hordozható készülékét dokkolás közben.

### USB Direct



Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.

# Műszaki adatok

## Audiolejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- Egyéb: ID3-tag támogatás
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, programozott lejátszás, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás
- Dokkolós lejátszási módok: Gyorskeresés előre és visszafelé, Következő és előző zeneszám, Lejátszás és szünet

## Hang

- Kimeneti teljesítmény: 2 x 5 W RMS
- Hangzásjavítás: Dinamikus basszuskiemelés, Digitális hangzásszabályzás
- Hangerőszabályzás: fel/le

## Hangszórók

- Hangszórók: 3"-es mélyhangszóró
- Hangszórótípusok: bass reflex hangszórórendszer

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó
- Programozott állomások: 20
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás

## Csatlakoztathatóság

- Audio/video kimenet: Fejhallgató (3,5 mm-es)
- MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet

## Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, rádiós ébresztés, iPod ébresztés, USB-s ébresztés
- Betöltő típusa: felső
- Óra: a fő kijelzőn, elalváskapcsoló

- Kijelző típusa: LCD kijelző
- Háttérfény színe: fehér
- Töltőkészülék: iPhone, iPod

## Tartozékok

- Vezetékek/csatlakozás: MP3 csatlakozókábel
- Távvezérlő
- Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű
- Egyéb: Gyors üzembe helyezési útmutató
- Garancia: A világ minden részére kiterjedő garanciafüzet

## Méretetek

- Bruttó tömeg: 3,5 kg
- Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 140 x 198 mm
- Fő hangszóró magassága: 143 mm
- Főegység mélysége: 250 mm
- Csomag szélessége: 516 mm
- Főegység magassága: 143 mm
- Csomag magassága: 308 mm
- Csomag mélysége: 195 mm
- Főegység szélessége: 140 mm

## Tápellátás

- Tápegység: 110-240 V, 50/60 Hz

## iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPod, mini iPod, nano iPod, iPod színes kijelzővel, 5. generációs iPod, iPod touch, iPod classic, 1. generációs iPod nano, 2. generációs iPod nano, 3. generációs iPod nano, 4. generációs iPod nano, 2. generációs iPod touch, 6. generációs iPod, 5. generációs iPod nano, 6. generációs iPod nano, iPod véletlen lejátszás, 3. generációs iPod touch, 4. generációs iPod touch

## iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



Kiadás dátuma  
2014-07-11

Verzió: 1.0.15

12 NC: 8670 000 86579  
EAN: 08 71258 16325 33

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)