

Philips
Microchaîne haute fidélité



DCM278



Microchaîne élégante

pouvant être fixée au mur pour mieux se fondre dans le décor

Écoutez les chansons enregistrées sur votre iPod ou iPhone sur la microchaîne haute fidélité Philips DCM278 tout en rechargeant votre appareil. Compact et se fixant au mur, c'est le système idéal pour mettre en valeur votre intérieur. De plus, la technologie USB Direct fournit des options de lecture supplémentaires.

Appréciez la musique de sources multiples

- Écoutez et rechargez votre iPhone/iPod
- Appréciez la musique MP3/WMA directement depuis vos appareils USB portatifs
- Syntonisateur FM numérique et mémoire de 20 stations
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

Enrichissez votre univers sonore

- Définition optimisée des styles musicaux
- Amplification dynamique pour des basses profondes
- Puissance totale de 2 x 5 W eff.

Design harmonisé avec votre intérieur

- Conception ultraplate et élégante, support de table ou montage mural
- Conception élégante avec porte-CD motorisé

PHILIPS

Caractéristiques

Contrôle numérique du son



Le contrôle numérique du son vous offre un choix de modes prédéfinis, soit jazz, rock, pop et classique, que vous pouvez utiliser pour optimiser la gamme de fréquences en fonction des différents styles de musique. Chaque mode est basé sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi. Avec le contrôle numérique du son, il vous est donc facile d'apprécier pleinement votre musique grâce à l'ajustement précis de l'équilibre du son pour le type de musique que vous écoutez.

Amplification dynamique des basses



La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au

plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Écoutez et rechargez votre iPhone/iPod



Écoutez vos MP3 tout en rechargeant votre iPhone/iPod! Vous pouvez connecter votre appareil portable directement à la station du système de divertissement pour écouter votre musique favorite avec une qualité de son extraordinaire. Pendant ce temps, la station recharge votre appareil et vous n'avez ainsi plus à vous soucier de la charge de la batterie. La station recharge automatiquement votre iPhone/iPod lorsqu'il est connecté.

Support de table ou montage mural



Le système audio Philips s'harmonise parfaitement à votre intérieur grâce à son

support permettant de l'installer sur un bureau ou une tablette, et vous pouvez aussi l'installer au mur.

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3 et WMA.



Il suffit de brancher votre appareil sur le port USB de votre système DVD Philips pour accéder directement à votre musique numérique. Vous pouvez maintenant partager vos meilleurs moments avec vos proches.

Porte-CD motorisé



Le porte-CD motorisé ajoute à l'élégance originale de ce système. Le porte-CD monte et descend en douceur au toucher d'un bouton chaque fois que vous avez envie de passer à une autre sélection musicale. Il suffit de s'asseoir et de profiter de la qualité audio tout en regardant tourner le disque à travers la fenêtre transparente.



Spécifications

Son

- Puissance de sortie (eff.): 2 x 5 W
- Accentuation du son: Contrôle numérique du son 4 modes, Amplification dynamique des basses
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

Haut-parleurs

- Haut-parleur principal: Système de haut-parleurs Bass Reflex, Haut-parleur de graves 4 po
- Haut-parleurs intégrés: 2

Lecture audio

- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA, Clé Flash USB
- Modes de lecture des disques: Répétition 1 piste/album/ttes pistes, Lecture aléatoire, 20 plages programmables, Avance/Retour rapide, Recherche piste suivante/précédente
- Type de chargeur: Motorisé, Entrée audio
- Prise en charge de texte ID3
- Modes USB Direct: Retour rapide/avance rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture du programme, Répétition, Lecture aléatoire, Arrêt
- Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de l'iPhone, Recharge de l'iPod, Avance/retour rapide, Piste suivante et piste précédente, Lecture et pause

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Bandes du syntoniseur: FM stéréo
- Syntonisation numérique automatique
- Caractéristiques du syntoniseur: Mise en mémoire automatique
- Stations en mémoire: 20

Connectivité

- Casque d'écoute: 3,5 mm
- Autres connexions: Antenne FM
- Entrée ligne stéréo 3,5 mm: Entrée MP3

Commodité

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, Minuterie de veille, Alarme USB, Alarme iPod
- Horloge: Sur affichage principal
- Affichage: ACL
- Consommation en veille: 1 W

Accessoires

- Guide de démarrage rapide: Anglais/Français/Espagnol
- Télécommande: Télécommande à 31 touches
- Manuel d'utilisation: Anglais/Français/Espagnol
- Câbles: Câble d'entrée de ligne MP3

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 542 x 238 x 102 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 614 x 310 x 159 mm

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod, iPod 5e génération, iPod classic, iPod mini, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod Touch, iPod touch 2e génération, iPod avec écran couleur

Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS



Date de publication
2013-05-10

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 55663
UPC: 6 09585 17540 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com