



Philips
Túlfeszültségvédő

8 aljzat

900 J-os túlfeszültség-védelem
2 m
3680 W, 16 A

SPN7080WA



Csatlakoztassa biztonságosan elektronikai eszközeit a hálózathoz

8 földelt Schuko-csatlakozó, 2 m fonott tápkábellel. Tervezésének köszönhetően kiváló a teljesítménye, és megvédi az eszközöket a túlfeszültségtől. Automatikusan lekapcsolja a rendszer áramellátását, így nyújtva védelmet a határt meghaladó későbbi túlfeszültség ellen.

Biztonságvédelem

- Automatikus gyermekvédő konnektorzár
- Kétpólusú kapcsoló

Pure Protection védelem

- Megszakító
- 50 000 euró értékű, a csatlakoztatott berendezésekre vonatkozó korlátozott garancia.
- 900 joule túlfeszültségvédelem

Beépített kényelem

- 8 aljzat
- 2 m-es hálózati kábel
- Strapabíró fonott kábel

Egyszerű használat

- Védelmet jelző fény a biztonság érdekében

PHILIPS

Túlfeszültségvédő

8 aljzat 900 J-os túlfeszültség-védelem, 2 m, 3680 W, 16 A

Műszaki adatok

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 18 x 37 x 5 cm
- Nettó tömeg: 0,72 kg
- Bruttó tömeg: 0,84 kg
- Táratömeg: 0,12 kg
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 48 95229 11585 9
- Csomagolás típusa: Karton
- Polcra helyezési mód: Mindkettő

Külső kartondoboz

- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 38 x 37 x 17 cm

- Bruttó tömeg: 5,6 kg
- Táratömeg: 1,28 kg
- Fogyasztói csomagolások száma: 6
- GTIN: 1 48 95229 11585 6
- Nettó tömeg: 4,32 kg

Termék méretei

- Kábelhosszúság: 200 cm

Belső kartondoboz

- GTIN: 2 48 95229 11585 3
- Fogyasztói csomagolások száma: 1

SPN7080WA/58

Fénypontok

8 aljzat

Egy aljzatot nyolc aljzattá alakít át, lehetővé téve, hogy egyetlen fali aljzathoz több berendezést csatlakoztasson egyidejűleg.

2 m-es hálózati kábel

Árammal látja el a fali aljzattól akár 2 méterre elhelyezkedő készüléket.

900 joule túlfeszültségvédelem

Védje értékes elektronikus berendezéseit a villámlás, motor, áramfejlesztő stb. által okozott véletlenszerű feszültségcsúcsoktól

Kétpólusú kapcsoló

A terhelő áramkör biztonságos leválasztása érdekében a fázis és a nulla vezeték is kapcsolja.

Megszakító

Automatikusan lekapcsolja a csatlakoztatott készülékek energiaellátását.

50 000 euró értékű korlátozott garancia

A csatlakoztatott berendezések védelme érdekében a termékgarancia-időszakon belül. A korlátozott garancia értéke 50 000 euró.

Gyermekvédő konnektorzár

Tartsa távol a kisebb tárgyakat az aljzat belsejétől, és ügyeljen rá, hogy gyermekek ne nyúljanak bele.

Védelmet jelző fény

A LED jelzőfények tájékoztatnak a túlfeszültségvédő megfelelő működéséről.

Strapabíró fonott kábel

A fonott kábel ellenállóbbá teszi a kábelt.



Kiadás dátuma
2022-05-12

Verzió: 4.2.4

12 NC: 8670 001 72872
EAN: 48 95229 11585 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com