

Philips  
Digitaalinen PhotoFrame

8"

Multimedia 4:3 kuvasuhde

SPF4008



## "...täällä hän kosi minua!"

Näytä unohtumattomat hetket uudelleen PhotoFramen avulla. Kehys on erittäin helppokäyttöinen ja ympäristöystävällinen. Valokuvia katsellessasi voit luottaa siihen, että olet tehnyt oikean ratkaisun ympäristön kannalta.

### **Laadukas näyttö takaa miellyttävän katselukokemuksen**

- Kuvasuhde 4:3 takaa täydellisen ja vääristymättömän näytön
- imagen Pro luo terävämät ja eloisammat värit
- Lisää uutta hehkua vanhoihin muistoihin RadiantColorilla

### **Helppokäyttöinen ja todella kätevä**

- Automaattinen diaesitys USB:ltä tai muistikortilta
- Kuvan automaattinen suuntaus pysty- ja vaakasuunnassa

### **Ympäristöystävällinen vihreä muotoilu**

- Ympäristöystävällinen Photoframe
- Näytön automaattinen käynnistys ja sammutus määritettyinä aikoina

**PHILIPS**

sense and simplicity

# Tekniset tiedot

## Kuva/näyttö

- Katselukulma: @ C/R >10, 130° (V) / 110° (P)
- Käyttöikä, kun kirkkaus 50 %: 20 000 t
- Kuvasuhde: 4:3
- Näytön resoluutio: 800 x 600
- Kirkkaus: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastisuhte (tyypillinen): 300:1

## Liitännät

- USB: USB 2.0 -isäntä, USB 2.0 -orja

## Tallennusvälineet

- Sisäinen muistikapasiteetti: 512 Mt (500 teräpäirtokuvulle)
- USB: USB Flash -asema
- Tuetut muistikorttityypit: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, xD-kortit, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

## Käytön mukavuus

- Tuetut valokuvamuodot: JPEG-valokuvat, Jopa 10 Mt JPEG-tiedostoja, Jopa 20 megapikseliä
- Tuetut videokuvamuodot: MotionJPEG
- Kortinlukija: Kiinteä (1x)
- Sijoittaminen: Vaaka, Pysty, Automaattinen valokuvan suunta
- Tuettu taustamusiikki: MP3
- Painikkeet ja ohjaustoiminnot: Virtapainike, 3 painiketta, 4-suuntainen ohjain ja Enter
- Toistotila: Koko näytön selaus, Kuvaesitys, Pikkukuvien selaus
- Albumin hallinta: Luo, Poista, Muokkaa, Nimeä uudelleen
- Photo Edit: Kopioi, Poista, Kierro, Zoomaa ja rajaa
- Kuvaesitysasetus: Satunnainen, Peräkkäinen, Siirtymistehoste, Kooste (useita kuvia)
- Asetusten määrittäminen: Kuvaesitys, Kellon näytön ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä, Tapahtumamuistutus ja torkkuhälytys
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, GOST, Sveitsi
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Yhteensopiva

Kensington-lukon kanssa

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, Pikaopas, Käyttöopas CD-levyllä
- Käyttöopas: arabia, tšekki, tanska/norja, hollanti, englanti, suomi, ranska, saksa, Kreikka, italia, malaiji, puola, portugali, venäjä, kiina (yksinkertaistettu), espanja, ruotsi, kiina (perint.), turkki

## Mitat

- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Paino: 0,34 kg
- Käyttölämpötila: 0 °C - 40 °C
- Varastointilämpötila: -10 - 60 °C

## Virta

- Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz
- Virrankulutus: (järjestelmä käytössä) 5,5 W
- Tuetut virtatilat: Verkkovirtakäyttöinen
- Lähtö, ampeereina: 1 A
- Lähtö, voltteina: 9 V

## Pakkauksen mitat

- EAN: 87 12581 50304 8
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 25 x 21 x 9,5 cm
- Kokonaispaino: 1 03 kg
- Nettopaino: 0,78 kg
- Taara: 0,25 kg

## Ulompi pakkaus

- GTIN: 1 87 12581 50304 5
- Kuluttajapakkausten määrä: 2
- Kokonaispaino: 2,3 kg
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 26 x 20 x 21,9 cm
- Nettopaino: 1,56 kg
- Taara: 0,74 kg

# Kohokohdat

## imagen Pro

Ainutlaatuinen Philips imagen -kuvanparannustekniikka analysoi valokuvat automaattisesti, korjaa niiden värit ja säätää kontrastin sopivaksi. imagen Pro on vielä kehittyneempi kuvanparannustekniikka, jossa yhdistyvät kolme älykkäintä imagen-elementtiä: värien tarkkuus, syvyys ja kontrasti. Näiden lisäksi imagen Pro parantaa ihon värisävyä, terävöittää kuvat ja takaa värinättömän katselukuvan, mikä on still-kuvissa erittäin tärkeää.

## Täydellinen 4:3 kuvasuhde

Digitaalinen Philips PhotoFrame -kehys varmistaa, että kuvasi näytetään kuvasuhteessa 4:3 parhaan katselukokemuksen takaamiseksi.

## Automaattinen diaesitys

Automaattiset diaesitykset voidaan käynnistää mistä tahansa USB-asemasta tai muistikortista silloin, kun et halua kopioida kuvia PhotoFrameen.

## RadiantColor

RadiantColor on Philipsin ainutlaatuinen tekniikka pienten kuvien näyttämiseen optimaalisessa 4:3-kuvasuhteessa. Se laajentaa täyttä ruutua pienemmän kuvan reunojen värit ruudun reunoille ja poistaa mustat palkit sekä kuvasuhteen vääristymän.

## Ympäristöstävällinen Photoframe

Philipsin televisiot on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja kierrätystä.



Julkaisupäivä 2010-01-26

Versio: 2.1.6

12 NC: 8670 000 55925  
EAN: 87 12581 50304 8

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)