



Philips
Sistem de boxe portabil

SBA2900



Sunet stereo puternic

Acustică XSL de mare putere

Carcasa suplă a sistemului de boxe portabil SBA2900 încape lejer în buzunarul sau în geanta dvs. Oferiți o ambianță sonoră stereo puternică și realistă prietenilor dvs., indiferent unde v-ați afla și beneficiați de un bas profund chiar și la volum scăzut.

Sunet puternic

- Boxe încorporate XSL Acoustics, pentru un sunet dinamic
- Sistemul Dynamic Bass Boost crește electronic tonurile joase
- Incredible Surround™ îmbunătățește ambianța sonoră

Luați-vă muzica cu dvs.

- Utilizare universală cu toate echipamentele portabile de divertisment
- Dispozitiv foarte subțire care încape ușor în buzunare și geți
- Husa protejează boxele atunci când nu le utilizați

Mereu pregătit

- Cablul se strânge ușor atunci când nu este utilizat

PHILIPS

Specificații

Sunet

- Răspuns în frecvență: 100-20.000 Hz
- Impedanță: 3 ohm
- Putere RMS: 2 x 3 W (6 W)
- Sensibilitate: >80 dB
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost, Incredible Surround
- Diametru difuzor: 40 mm
- Tip: Neodim

Conectivitate

- Lungime cablu: 0,3 m
- Conector: 3,5 mm stereo
- Finisaj conector: Placat cu nichel

Comoditate

- Controlul nivelului basului
- Durată de funcționare: 6 ore
- Indicator alimentare
- Controlul volumului

Accesorii

- Adaptor CA/CC
- Husă

Alimentare

- Tip adaptor: 9V 500 mA
- Tip baterie: AAA, LR03



- Tensiune baterie: 1,5 V
- Număr de baterii: 6

Cutie interioară

- Greutate brută: 1,746 kg
- Cutie interioară (L x L x Î): 22,4 x 17,8 x 20,6 cm
- Greutate netă: 1,106 kg
- Greutate proprie: 0,64 kg
- EAN: 87 12581 47702 8
- Număr de ambalaje: 2

Cutie exterioară

- Greutate brută: 5,49 kg
- Cutie exterioară (L x L x Î): 56 x 25 x 23 cm
- Greutate netă: 3,318 kg
- Greutate proprie: 2,172 kg
- EAN: 87 12581 47701 1
- Număr de ambalaje: 6

Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 22 x 21,5 x 8,6 cm
- Greutate brută: 0,796 kg
- Greutate netă: 0,553 kg
- Greutate proprie: 0,243 kg
- EAN: 87 12581 47700 4
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie

Repere

Acustică XSL

Bucurați-vă de sunetul dinamic și basul puternic oferite de sistemul dvs. ShoqBox cu acustică XSL. Sunetul impresionant este produs prin combinarea sunetelor înalte clare, nedistorsionate și a sunetelor medii cu un bas elastic și puternic. Materialele de ultimă oră (conuri de titan și magneți din neodim) furnizează un sunet cu o putere aproape dublă față de cea a unui difuzor tradițional de aceleași dimensiuni. Sincronizarea perfectă, arhitectura acustică de dimensiuni reduse și circuitele de calitate asigură un sunet excepțional și optimizează performanțele basului chiar în cazul unor incinte acustice de dimensiuni minime.

Dynamic Bass Boost (DBB)

Activați Dynamic Bass Boost (DBB) și frecvențele de la limita inferioară a intervalului de bas vor fi amplificate electronic pentru a obține o reproducere consecventă a sunetului, mai ales atunci când volumul difuzoarelor este scăzut. Veți auzi bași impresionanți tot timpul.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ îmbunătățește ambianța sonoră, creându-vă impresia că aveți boxe suplimentare de jur împrejur.

Pentru echipamentele portabile

Utilizare universală cu toate echipamentele portabile de divertisment. Se conectează utilizând un jack de 3,5 mm.

Ultra-compact și ușor

Atât de subțire și ușor, încât abia îl simțiți. În buzunar sau geantă, poate fi purtat oriunde. Portabilitate maximă.

Husă pentru boxe inclusă

Protejați boxele și preveniți încurcarea cablurilor, păstrându-le în această husă moale, atunci când nu le utilizați.

Sistem de gestionare a cablurilor

Grație designului unic, stocarea cablurilor nu mai este o problemă. Strângeți și plecați.



Data apariției 2013-05-10

Versiune: 1.0.4

12 NC: 8670 000 51523
EAN: 87 12581 47700 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com