

Philips Streamium
Wireless Music Center

Streamium

WACS700



My room my music



Music follows me



Music broadcast

POWERED BY



gracenote.



Super Sound Panel



Få åtkomst till alla dina CD-skivor i varje rum

Lagra hela din CD-samling på en 40 GB hårddisk och lyssna på musik i alla rum. Du kan lyssna på olika musik i varje rum och du kan låta musiken följa dig överallt i huset. Fjärrkontrollen har inbyggd display.

Obegränsad lyssnarglädje - trådlöst

- Streama trådlöst mellan Music Center och station(er)
- 40 GB hårddisk för lagring och uppspelning av upp till 750 CD-skivor
- Streama trådlöst från PC via UPnP

Enkel navigering och kontroll

- Musiken följer mig: ta med dig musiken från rum till rum
- Utsändning av musik för samtidig uppspelning på alla stationer
- 2-vägsfjärrkontroll ger användarvänlig navigering

Ljud med hög kvalitet

- Supersoundpanel för ren och djup basåtergivning
- Digital klass D-förstärkare ger ljud med hög kvalitet



PHILIPS

sense and simplicity

Specifikationer

Ljud

- **Equalizer-inställningar:** Klassisk, Jazz, Pop, Rock, Techno, Neutral
- **Ljutförbättring:** DBB (Dynamic Bass Boost) 3 steg, Equalizer, Incredible Surround, Diskant- och baskontroll, Digital klass D-Förstärkare, Smart equalizer
- **Uteffekt:** 40 W + 40 W musikeffekt (centralenhet), 10 W + 10 W musikeffekt (slavenhet)
- **Volymkontroll:** Volymkontroll upp/ner

Högtalare

- **Inbyggda högtalare:** 2
- **Högtalartyper:** Integrerad subwoofer, Superljudspanel, Ej löstagbar

Ljuduppspelning

- **Komprimeringsformat:** WMA, MP3, PCM
- **Uppspelningsmedia:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- **Skivuppspelningslägen:** Nästa/Föregående spårsökning, Nästa/Föregående albumsökning, Programmerbar för 99 spår, Repeat/Shuffle/Program, Snabbt framåt/bakåt
- **ID3 Tag Support**
- **Typ av laddare:** Kortplats
- **MP3-bithastighet:** 8–320 kbps och VBR
- **WMA-bithastighet:** 16–128 kbit/s
- **Uppspelningsläge för hårddisk:** Album, Genre, Spellista, Alla spår, Samma artist, Samma genre, Okomprimerade spår
- **Streamingläge för hårddisk:** "Mitt rum, min musik", "Musiken följer mig", Wi-Fi-streaming till 5 slavenheter, "Utsändning av musik"

Ljudinspelning

- **Inspelningsmedia:** HDD
- **Inspelningshastighet:** 1 x, 4 x
- **Bithastighet:** 128, 160 kbit/s
- **Format för ljudfiler:** MP3

Lagring

- **Inbyggd minneskapacitet:** 40 GB

Mottagare/mottagning/överföring

- **Radioband:** FM
- **Automatisk digital kanalsökning**
- **Autospara**
- **Antal förinställda kanaler:** 40

Anslutningar

- **Ljudingång (cinch):** Analog AUX (center/station)
- **Audio-cinch-utgång:** Analog ljudutgång (center)
- **Andra anslutningar:** Ethernet
- **Hörlur:** 3,5 mm
- **Trådlösa anslutningar:** Trådlöst LAN (802,11g)
- **Antenn:** FM-dipol
- **Trådlös universell Plug & Play:** Aktiverad
- **Ström:** 220 V 50 Hz

Praktiskt

- **Bakgrundsbelysning**
- **Färg på bakgrundsbelysning:** Vit
- **OSD-språk (On-screen Display):** Engelska, Nederländska, Franska, Tyska, Italienska, Spanska
- **Digital innehållshantering:** DMM-program medföljer
- **Eco Power-vänteläge:** 1 watt
- **Skärmtyp:** LCD
- **Väggmontering/Takbildvisningsavstånd:** Väggmontering

Tillbehör

- **kablar:** Ethernet-kabel
- **CD-ROM:** Installationsskiva
- **Fjärrkontroll:** 2-vägs 6-raders display, kort
- **Batterier:** 4 x AAA
- **Garantisedel:** Garantisedel

Storlek

- **Förpackningsstorlek (B x D x H):** 674 mm x 381 mm x 376 mm
- **Vikt:** 11,9 kg
- **Produktstorlek (B x D x H):** 608 mm x 175 mm x 303 mm (centralenhet) 360 mm x 128 mm x 283 mm (slavenhet)
- **Vikt på huvudkartong:** 14 kg

Produktfördelar

Streama trådlöst

Med trådlös streaming behöver du inte hämta och lagra stora musikfiler i din ljudenhet. Istället kan du lyssna på dina favoritlåtar samtidigt som de kontinuerligt strömmas till alla musikstationer. Ta med dig musiken från rum till rum med funktionen "Musiken följer mig" – du behöver inte upprepa navigering och uppspelning. Den önskade musiken sänds samtidigt från centralenheten till alla slavenheter. Och tack vare funktionen "Mitt rum-min musik" kan alla familjemedlemmar lyssna på sin egen musik från den lagrade samlingen i alla rum som är försedda med Wireless Music Center eller Wireless Music slavenhet.

40 GB hårddisk/750 CD-skivor

Hårddisken på 40 GB innebär att du har en mycket stor lagringskapacitet för dina digitala musikfiler. Den rymmer utan vidare upp till 750 CD-skivor från din musiksamling och inspelningshastigheten är så snabb att du i princip kan ripa och spela upp en låt samtidigt.

Universell Plug & Play

Universell Plug & Play är en branschstandardteknik som gör att du kan ansluta till alla enheter som har funktioner för universell Plug & Play och ta emot eller överföra musik. I ditt Wireless Music Center används universell Plug & Play så att du på ett enkelt och standardiserat sätt kan ansluta till andra enheter som har funktioner för universell Plug & Play. Du kan enkelt ansluta ditt Wireless Music Center till andra medieenheter och ta emot eller överföra innehåll.

2-vägsfjärrkontroll

Med Philips 2-vägsfjärrkontroll kan du nu enkelt navigera genom hundratals låter med en enkel knapptryckning. Sex rader med information visas efter spellista, album, artist, genre och spår. Med den här intuitiva navigeringen bläddrar du snabbt och enkelt bland hundratals filer. Du kan hantera den med en hand vilket ger en unik användarupplevelse.

Superljudspanel

Supersoundpanel är en innovativ, platt högtalarpanel där den senaste tekniken används för att ge högkvalitativt fullregisterljud från en platt och kompakt högtalarenhet.



Publiceringsdatum
2009-01-22

Version: 15.1.21

12 NC: 9073 100 12626
EAN: 87 10895 88440 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Windows-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
* Faktisk kapacitetsförlust