

Philips
DVD prehrávač/rekordér

DVDR3305



SHOWVIEW



Nahrávanie s jednoduchou obsluhou

Nahrajte si obľúbené televízne programy v perfektnej digitálnej kvalite.

TV nahrávanie je jednoduchšie!

- ShowView pre rýchle a jednoduché programovanie
- VPS/PDC zaznamená TV program presne od začiatku po koniec
- Nahráva až 6 hodín na jednovrstvové disky DVD+R/RW alebo DVD-R/RW
- Dual Media nahráva na disky DVD+R/RW aj DVD-R/RW

Prehrá všetko

- Hudba: CD, CD-R/RW a MP3-CD
- Filmy: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Fotografie (JPEG) s hudbnou prezentáciou

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje**Obraz/Displej**

- Pomer strán: 4:3, 16:9
- D/A konvertor: 10 bit, 54 MHz
- A/D konvertor: 10 bit, 54 MHz

Zvuk

- D/A konvertor: 24 bitov, 96 kHz
- A/D konvertor: 24 bitov, 96 kHz
- Odstup signálu od šumu: 106
- Skreslenie a šum (1 kHz): 90 dB
- Crosstalk (1 kHz): 105 dB
- Dynamický rozsah (1 kHz): 90 dB
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital, DTS, Dolby Digital (AC-3)

záznam videa

- Systém nahrávania: PAL, SECAM
- Formáty kompresie: MPEG2
- Režimy nahrávania: Super Long Play (SLP), Extended Play (EP), High Quality (HQ), Standard Play (SP)
- Kompresia zvuku: zvuk Dolby Digital
- Maximálny čas nahrávania na DVD: 6 hod
- Zdokonalenia nahrávania: Vloženie značky kapitoly, Rozdeliť, Vymazať, Manuálne označovanie kapitol, Jednodotkové nahrávanie (OTR), Bezpečné nahrávanie, Voliteľné obrázky indexu

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: DVD-Video, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (Režim video), DVD-R, SVCD, Video CD
- Formáty kompresie: MPEG2, MPEG1
- Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL
- Režimy prehrávania disku: A-B opakované, Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, Snímok dopredu, Pozastaviť, PBC, Pokračovať v prehr. od zastavenia, Hľadanie smerom dopredu/naspäť, Náhodné prehrávanie, Pomalý pohyb, Opakovanie názvu, Približovanie

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-DVD
- Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3, Viackanálové MPEG2, PCM, DTS
- Rýchlosti prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a VBR
- Podporované systémy súborov: ISO-9660

Prehrávanie statických obrázkov

- Prehrávané médiá: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Obrázkové CD
- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Zdokonalenie obrázkov: Rotovanie, Približovanie
- Prezentácia: áno, s hudbou (MP3)

Pamäťové médium

- Zapisovacie médium: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

Tuner/Prijem/Vysielanie

- TV systém: PAL B/G
- Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
- Počet televíznych tunerov: 1
- Automatické digitálne ladenie: nie

Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: Zvukový vstup Ľ/P, CVBS vstup, Vstup S-video
- Zadné pripojenia: SCART1 (CVBS, S-video/RGB výstup), SCART2 (CVBS, S-video/RGB vstup), Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, S-Video/CVBS video výstup, Digitálny koaxiálny výstup, RF antény vstup / Televízny výstup

Užitočná funkcia

- Vylepšenia programovania/časovača: Program denného a týždenného opakovania, Manuálny časovač, Nahrávanie jedným dotyk, Ukázať zobrazenie, Ovládanie nahrávania VPS/PDC
- Programovateľné udalosti: 8
- Doba programovania: 1 mesiac
- Detský zámok: Rodičovská kontrola
- Typ displeja: FTD
- Jazyky ponuky na obrazovke: Dánčina, Holandčina, Angličtina, Fínčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Nórcina, Portugalčina, Španielčina, Švédčina

Napájanie

- Napájanie: 50 Hz, 220-240 V
- Spotreba: 25 W (typicky)
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 3 W

Príslušenstvo

- Diaľkové ovládanie: 37-tlačidlový diaľkový ovládač (2422 549 00611)
- Stručná príručka spustenia: áno
- Záručný list: áno
- Batérie: 2 x AA
- Káble: Plne vybavený kábel SCART, koaxiálny RF kábel
- Informácie o záruke: Globálna verzia
- Manuál používateľa: áno

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 435 x 65 x 285 mm
- Hmotnosť prístroja: 4 kg
- Rozmery balenia (Š x V x H): 514 x 155 x 380 mm
- Váha vrátane balenia: 6 kg

Najdôležitejšie produkty**Ukázať zobrazenie**

V systéme ShowView na programovanie videorekordéra stačí zadať číslo ShowView kódu pozostávajúceho z max. 9 číslic (obyčajne menej), ktorý je uvedený pri TV programe vo väčšine prehľadov televíznych programov.

VPS/PDC

Pomocou funkcií VPS (Video Programming System) PDC (Program Delivery Control) kontroluje TV stanica začiatok a dĺžku naprogramovaného nahrávania. To znamená, že vaše nahrávacie zariadenie sa zapne a vypne v správny čas, aj keď naprogramovaný televízny program začne skôr alebo skončí neskôr, ako sa očakávalo.

6-hodinové nahrávanie videa

6-hodinový režim nahrávania dostupný na určitých modeloch DVD rekordérov umožňuje nahrat' až šesť hodín videa na jednovrstvové disky DVD+RW/+R a DVD-R/RW.

Dual Media

DVD rekordéry Philips podporujú nahrávanie "dual media" - možnosť nahrávať na disky DVD+R/RW a DVD-R/RW. Teraz si môžete zakúpiť akýkoľvek disk a rekordér značky Philips vždy vytvorí plne kompatibilné nahrávky, ktoré sa dajú prehrať na ktoromkoľvek DVD prehrávači.

Viacformátové filmy

Viacformátové prehrávanie umožňuje prehrať väčšinu diskových formátov, čo zabezpečuje maximálnu kompatibilitu a zážitok z pozerania.

Viacformátová hudba

Viacformátové prehrávanie umožňuje prehrať väčšinu CD formátov, čo zabezpečuje maximálnu kompatibilitu a zážitok z pozerania.

Fotografie s hudobnou prezentáciou

Zdieľajte fotografie s rodinou a priateľmi zábavnejšou formou! Spustíte prezentáciu fotografií s hudbou prehrávanou v pozadí. Tento produkt spoločnosti Philips podporuje súbežné prehrávanie obrázkov JPEG a skladieb MP3. Skontrolujte, či sú súbory pre hudobnú prezentáciu uložené na tom istom médiu. Vyberte si obľúbené skladby MP3 a spustíte prezentáciu obrázkov JPEG.



Dátum vydania
2007-12-07

Verzia: 13.0

12 NC: 8622 810 12454
EAN: 87 10895 88681 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com