



Philips Streamium
Безжична музикална
станция с функции
"Моята стая", "Моята
музика" и "Излъчване на
музика" - Режим парти!

Безплатно интернет радио
Пълноцветен дисплей

Streamium



WAS7500

Освободете музиката си

Слушайте музиката си във всяка стая - безжично

Със станциите WAS7500 на желаните места у дома ви можете моментално да пускате всичката си любима музика като безжичен поток от музикалния център или от компютър. Слушайте звук с Hi-Fi качество от тази свръхплоска система.

Безгранично удоволствие при слушане - безжично

- Безжично поточно предаване между музикалния център и станциите
- Слушайте Интернет радио
- Безжично поточно предаване от компютър през UPnP
- USB Direct възпроизвежда музика от USB флаш дискове

Лесна навигация и управление

- Излъчване на музика: Слушайте една и съща музика на всички станции
- "Музиката ме следва": носете музиката със себе си от стая в стая
- Лесен и интуитивен потребителски интерфейс с показване на обложката на албума
- Моята стая, моята музика: Слушайте различна музика във всяка от стаяте

Висококачествени звукови характеристики

- Обща изходна мощност 30W RMS
- Вградени басови високоговорители за дълбоки басы
- Супер звуков панел за ясни средни/високи честоти

PHILIPS

Акценти

Безжично и поточно

С безжичното поточно прехвърляне не е необходимо да изтегляте и съхранявате в аудио устройството си огромни музикални файлове. Вместо това можете да слушате любимите си песни и да ги изпратите до всички музикални станции - съвсем едновременно. Нека музиката ви следва от стая в стая с функцията "Музиката ме следва" - без необходимост от повторно пускане на навигацията и възпроизвеждането. "Излъчване на музика" изпраща желаната музика от центъра едновременно до всички станции. А с "Моята стая, моята музика" всеки член на вашето семейство може да се радва на избраната си от съхраняваната колекция музика във всяка стая, снабдена с безжичен музикален център или станция.

Излъчване на музика към станциите

Бъдете свой диджей на домашното парти и излъчвайте едновременно любимата си

танцова музика от безжичния музикален център до всички безжични музикални станции, инсталирани в различни части на вашия дом. Чудесно за партита!

Музиката ме следва

Функцията "Музиката ме следва" позволява да водите любимата си музика от стая в стая в дома си, без да рестартирате навигацията и възпроизвеждането на конкретната песен. С едно натискане на бутон музиката ще ви следва където и да отидете в дома си.

Слушайте Интернет радио

Интернет радиото е услуга за аудио излъчване, която се предава по Интернет. Един от най-популярните формати е MP3. Някои от най-популярните Интернет станции са свързани с "наземна" радиостанция или мрежа, а другите независими радиостанции, които предават само по Интернет. С Интернет радиото имате достъп до радиостанции от всички

точки на света и можете да слушате най-разнообразни жанрове, новини, спорт и забавни предавания или се свързвате към любими или специализирани станции – от Австрия до Югославия.

Моята стая, моята музика

С "Моята стая, моята музика" всеки член на семейството ви може да избира и изпълнява любимата си музика от съхранените колекции в безжичния музикален център Streamium. Технологията за достъп от повече от един потребител едновременно насочва поточно музиката, избрана от центъра Streamium към станцията. Един Streamium може да насочва поточно музика до пет станции, което прави шест различни избора на музика за цялото семейство, които се слушат във всяка стая - едновременно и моментално.



My room my music



Music broadcast



My room my music



Music follows me



Music broadcast



InternetRadio



UPnP



Wi-Fi CERTIFIED

Спецификации

Звук

- Настройки на еквалайзера: Класическа, Джаз, Неутрален, Поп, Рок, Техно
- Музикална мощност: 60 W
- Подобрене на звука: 3 нива динамично усилване на басите, Еквалайзер, Incredible Surround™, Регулиране на високи и ниски честоти, Интелигентен еквалайзер, Цифров усилвател клас "D"
- Тип: Високоговорители на супер звуков панел
- Регулиране на силата на звука: Сила на звука нагоре/надолу
- Изходна мощност (RMS): 2 x 10 W + 10 W

Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2
- Типове високоговорители: Вграден събуфър, Супер звуков панел, Несменяем

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, PCM, WMA, AAC без DRM (m4A)
- Режим възпроизвеждане на твърд диск: Албум, Жанр, Списък за изпълнение, Всички записи, От същия изпълнител, От същия жанр, Некомпресирани записи
- Режим поточно предаване на твърд диск: Wi-Fi поточно към 5 станции, "Моята стая, моята музика", "Музиката ме следва", "Излъчване на музика"
- Поддръжка на ID3 тагове
- USB преки режими на работа: Възпроизвеждане/пауза, Назад/напред, Стоп
- Примерни честоти: 8-48 kHz (MP3)
- MP3 побитови скорости: 8-320 kbps и VBR
- Побитова скорост при WMA: до 192 kbps, CBR/VBR

Тунер/приемане/предаване

- Автоматична цифрова настройка
- Автоматично запаметяване
- Брой настроени канали: 50
- RDS: Новини, Тип на програмата, Информация за станцията
- Честотни диапазони на тунера: FM

Възможности за свързване

- Антена: FM дипол
- Аудио вход чинчове: Аналогов AUX (Център/

Станция)

- Допълнителен вход (AUX): Линеен вход
- Слушалка: 3,5 мм
- Мощност: 220 - 240 V, 50 Hz
- Безжични връзки: Безжична локална мрежа (802.11g)
- Безжична универсалност с Plug & Play: Включено
- Кабелна локална мрежа: Ethernet (RJ 45) 1x

Удобство

- Фоново осветление
- Цвят на фоновото осветление: бял
- Тип на дисплея: LCD
- Икономичен режим на готовност: 1 ват
- Жак за слушалки
- Езици на екранното меню: Холандски, Английски, Френски, Немски, Италиански, Испански
- Дистанционно управление: едностранно
- Индикатор за силата на сигнала
- За монтиране на стена/таван: За монтиране на стена
- Цифрово управление на съдържанието: Включен WADM софтуер

Акcesoари

- Батерии: 2 x AAA
- Дистанционно управление: Едностранно дистанционно
- Гаранционна карта: Гаранционна карта
- CD-ROM: Инсталационен CD-ROM и WADM софтуер
- Акcesoари в комплекта: FM антена
- Ръководство за бързо инсталиране: Английски, френски, испански, италиански, фламандски, немски, фински, норвежки, шведски, датски, португалски
- Ръководство за потребителя: Английски, френски, испански, италиански, фламандски, немски, фински, норвежки, шведски, датски, португалски

Размери

- Размери на кашона (ШxДxВ): 430 мм x 170 мм x 346 мм
- Тегло на общия кашон: 5,1 кг
- Размери на изделието (ШxДxВ): 387 мм x 128 мм x 272 мм
- Тегло на апарата: 3,64 кг



Дата на издаване
2018-03-30

Версия: 4.0.7

12 NC: 8670 000 30233
EAN: 87 12581 33662 2

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Някои функции изискват високоскоростен интернет достъп