

Philips
Mini-HiFi-systeem

CD-weergave

FWC143



Rijke geluidservaring

Het fraaie, gebruiksvriendelijke FWC143 mini-HiFi-systeem biedt een fantastisch, vol geluid. Ga zitten, zak lekker onderuit en geniet van uw muziek, de hele dag en op uw eigen manier!

Verrijk uw luisterervaring

- 2 x 10 W RMS/2 x 20 W muziekvermogen
- Full range Bass Reflex-luidsprekersysteem

Geniet onophoudelijk van uw favoriete muziek

- AM/FM-tuner
- Stereocassetedeck
- Speelt CD's, CD-R en CD-RW af

Persoonlijke geluidinstellingen

- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2x10W RMS
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, Digital Sound Control

Luidsprekers

- Hoofdluidspreker: 4 inch woofer, Bass Reflex-luidsprekersysteem, Volledig bereik
- Aantal luidsprekers: 2

Audio afspelen

- Aantal discs: 1
- Ladertype: Lade
- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW afspelen
- Discspeelmodi: Volgende/vorige nummer zoeken, Snel vooruit-/achteruitspoelen, Afspelen herhalen, Shuffle
- Programmeerbare nummers: 20
- Aantal decks: 1
- Cassettedecktechnologie: Mechanisch

Audio opnemen

- Opnamemedia: Cassette
- Cassetteopnameverbetering: Gesynchroniseerde CD-opname, Automatisch opnameniveau

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM, FM-zender, MW



Connectiviteit

- Hoofdtelefoon: 3,5 mm

Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, Sleptimer
- Klok: Op het hoofdscherm
- Schermtype: LCD

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, Garantieboekje
- Gebruiksaanwijzing: 16 talen

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 220 x 292 x 285 mm
- Breedte van de luidspreker: 190 mm
- Hoogte van de luidspreker: 292 mm
- Diepte van de luidspreker: 182 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 510 x 350 x 416 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 9,333 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 200 - 240 V, 50 Hz

Kenmerken

AM/FM-tuner

AM/FM-tuner

Stereocassettedeck

Stereocassettedeck

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

2 x 10 W RMS/2 x 20 W muziekvermogen

2 x 10 W RMS/2 x 20 W muziekvermogen

Full range Bass Reflex-luidspreker

Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een diepe bas. Het verschil met conventionele luidsprekers is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepe, gecontroleerde bas en minder vervorming. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Speelt CD's, CD-R en CD-RW af

Speelt CD's, CD-R en CD-RW af



Publicatiedatum
2012-12-07

Versie: 1.0.3

12 NC: 8670 000 38625
EAN: 87 12581 40933 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com