



Philips
Univerzális távvezérlő

TV



SRU4010



Fénylik a sötétben!

Több, mint 800 márkával kompatibilis

A masszív kialakítású, kényelmesen kezelhető univerzális távvezérlő régi, elveszett vagy tönkrement távvezérlő helyettesítésére is kiválóan alkalmas. Szinte valamennyi márkájú, többek között a Philips televíziókhöz is használható.

Ideális cserelehetőség régi távvezérlőjéhez

- Tökéletesen helyettesíti a TV távirányítót, minden funkciójával
- Készen áll a Philips készülékekhez

Egyszerű használat

- Nagy méretű gombok – kényelmesebb kezelés
- A védőperem kényelmesebb és biztonságosabb fogást nyújt
- A különleges bevonatnak köszönhetően világít a sötétben

Gyors és könnyű beállítás

- URC támogatás a kijelölt weboldalon

PHILIPS

Műszaki adatok

Kényelem

- Támogatott eszközök: TV
- TV funkciók: Program fel/le, Hangerőszabályzó fel/le, némítás, Feszültség/készenlét, Számgombok, AV választás, külső, Menüvezérlés, Szín-/fényerőszabályzás, Teletext gombok, Gyorstext gombok
- Előreprogramozva a Philips számára: Van
- Egyszerű rendszerbeállítás: Van
- gombfunkciók másolása: Van
- fröccsenésbiztos: Van
- Előírt jóváhagyások: CE jel
- Telepitési lépések: 2
- Gombok száma: 31
- Nyelvi támogatás: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/GR/RU/SZ/PL

Infravörös képességek

- Működési távolság: 33 láb (10 m)
- Átviteli LED-ek: 1
- Általános IR-kód adatbázis: Van
- Adatbázisban lévő típusok száma: Több mint 800

- Vivőfrekvencia-tartomány: 24 - 55 kHz
- Átviteli szög: 90 fok

Kapcsoló

- Elem élettartama: 12 hónap
- Akku típusa: AAA
- Akkumulátorok száma: 2
- Tartozék elemek: Nem

Külső kartondoboz

- Mennyiség: 6
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93575 3
- Hosszúság: 301 mm
- Szélesség: 181 mm
- Magasság: 170 mm

Csomagolásadatok

- Szélesség: 157 mm
- Hosszúság: 292 mm
- Magasság: 27 mm
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93574 6
- 12 nc: 908210006459

Fénypontok

Nagy méretű gomb

A távvezérlő a jobb olvashatóság érdekében nagyobb méretű gombokkal rendelkezik. A hagyományos távvezérlőgombokhoz képest 2 mm-rel megnövelt gombok megnyomása is kényelmesebb.

Különleges védőperem

A speciális gumiperem extra védelmet jelent, csökkentve annak veszélyét, hogy a távvezérlő összetörik. Emellett biztosabb fogást is eredményez, vele a készülék használata még kényelmesebb.

Fluoreszkál a sötétben

A gumirész különleges, áttetsző bevonattal van ellátva, ami a sötétben olyan hatást kelt, mintha világítana. Így a készüléket éjszaka könnyebben megtalálja.

Előreprogramozva Philips-hez

Ha Philips készüléke van, akkor az univerzális távirányítót programozás nélkül tudja használni, mivel a Philips már előre beállította.



Kiadás dátuma
2017-04-04

Verzió: 6.0.19

12 NC: 8670 000 26447
EAN: 87 10895 97834 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com