



Philips
Telecomando universale

6in1

SRU7060



Telecomando per sistemi Home Entertainment

Compatibile con oltre 1200 marche

La tecnologia all'avanguardia di questo sorprendente telecomando consente di gestire tutta la vostra console di Home Entertainment con un oggetto dal design elegante.

Un solo controllo per quasi tutti i dispositivi o marche

- Telecomando 6-in-1 per TV, DVD, STB, AMP, VCR e CD
- Semplice acquisizione IR da altri telecomandi
- Pronto all'uso con apparecchi Philips

Grande praticità

- Finiture cromate belle da vedere
- L'interfaccia utente si illumina quando si prende in mano il dispositivo
- Il controllo di vari dispositivi con un solo tocco

Facilità di impostazione

- Ricerca automatica della marca dell'apparecchiatura
- Immissione dei codici per la configurazione immediata del telecomando
- Per domande e assistenza chiamare l'Assistenza telefonica URC
- Servizio di assistenza URC tramite un sito Web dedicato

PHILIPS

Specifiche

Funzioni utili

- Dispositivi supportati: TV, VCR, DVD, SAT, Cavo, CD/MD, RICEVITORE, AMPLI
- Funzioni TV: Programma su/giù, Volume su/giù, mute, In funzione/Stand-by, Tasti digitali, Selezione AV, esterna, Controllo menu, Controllo Colore/Luminosità, Tasti Televideo, Tasti Fast Text, Programma precedente, Spegnimento automatico, 16:9, Guida, informazioni
- Funzioni DVD: Tasti di trasporto, Controllo menu di sistema, Controllo menu disco, Tasti digitali
- Funzioni SAT/CBL: Tasti digitali, Controllo menu, Guida, informazioni, Preferiti, Funzioni testo
- Funzioni VCR: Tasti di trasporto (6), Showview, VCR Plus, Controllo menu
- Retroilluminazione
- Colore retroilluminazione: Rosso
- Preprogrammato per Philips
- Configurazione semplice del sistema
- Funzione tasto copia
- Procedura di installazione: 2
- Supporto lingue: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P
- Numero di tasti: 39
- Omologazioni: marchio CE
- Impermeabile
- Televideo migliorato: Fast Text
- Inclinazione: Sensore inclinazione
- Facilità di installazione: Autosearch

Accessori

- batteria: Sì, Batterie 1,5 V AA LR6



Funzionamento a infrarossi

- Codici IR aggiornabili
- LED di trasmissione: 1
- Database universale con codice IR
- Numero di marche nel database: Oltre 300
- Intervallo frequenza portante: 28 - 70 kHz
- Angolo di trasmissione: 90 grado
- Gamma di frequenza personalizzabile: 30 - 60 KHz
- Distanza operativa: 33 ft (10 m)

Assorbimento

- Durata batterie: 12 mesi
- Tipo di batteria: AA/LR6 alcalina
- Numero di batterie: 2

Scatola esterna

- Lunghezza: 354 mm
- Larghezza: 121 mm
- Altezza: 177 mm
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93581 4
- Quantità: 3

Dati dell'imballo

- 12NC: 908210006466
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93580 7
- Lunghezza: 338 mm
- Altezza: 45 mm
- Larghezza: 155 mm

In evidenza

Personalizzazione delle funzioni

La personalizzazione delle funzioni è un processo tramite il quale un telecomando acquisisce e memorizza i segnali infrarossi di altri telecomandi per utilizzarli successivamente. Quando i codici dei dispositivi non sono compresi nel database integrato, è possibile acquisirli dal telecomando originale, semplicemente tramite puntamento.

Design cromato

Eleganti finiture cromate belle da vedere e complementari con il design più innovativo degli apparecchi.

Retroilluminazione automatica

Non è più necessario cercare i pulsanti al buio. Infatti, nel momento in cui si prende in mano il telecomando, i tasti (o il display LCD) si accendono automaticamente.

Praticità delle funzioni one-touch

La praticità delle funzioni one-touch consente di eseguire comandi multipli premendo un solo pulsante grazie ad una macro. La macro raggruppa in un solo tasto una sequenza di comandi preprogrammati e quindi premendolo è possibile eseguire una serie di funzioni.

Ricerca automatica della marca

Per far funzionare il telecomando basta semplicemente avviare la ricerca automatica del codice corrispondente all'apparecchiatura.

Immissione diretta dei codici

Se il telecomando non individua automaticamente la marca dell'apparecchiatura, è possibile immettere le cifre del codice grazie a un elenco completo fornito nelle istruzioni per l'uso.



Data di rilascio
2017-04-09

Versione: 2.1.8

12 NC: 9082 100 06466
EAN: 87 10895 93580 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com