

Philips 3000 series
Đầu phát DVD



DVP3850K



Thưởng thức tất cả - từ DVD hay USB

Với DivX® Ultra

Đầu phát trong mơ của bạn với chất lượng hình ảnh hoàn hảo, trung thực của cuộc sống và khả năng phát hầu như mọi loại đĩa! Đầu phát Philips DVD mang đến trải nghiệm giải trí âm nhạc và phim ảnh cho bạn.

Phát tất cả các loại phim ảnh và âm nhạc của bạn

- Phát CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Ổ đĩa ProReader cho khả năng phát lại trơn tru trên hầu như tất cả các loại đĩa
- Có chứng chỉ DivX Ultra cho việc phát lại video DivX nâng cao

Mang âm thanh và hình ảnh đến cuộc sống

- Xử lý video 12-bit/108MHz cho hình ảnh sắc nét và tự nhiên
- Video thành phần quét liên tục cho chất lượng hình ảnh tối ưu

Kết nối và thưởng thức từ nhiều nguồn

- Liên kết Phương tiện USB cho phép phát lại phương tiện từ ổ đĩa USB

Dễ sử dụng

- Tạo MP3 một chạm trực tiếp từ CD vào ổ đĩa USB

Thưởng thức karaoke nâng cao

- Ghi âm Karaoke cho phép chia sẻ tài năng ca hát của bạn với bạn bè
- Thân tượng Karaoke mang đến sự sôi nổi tương tác và rất vui

PHILIPS

Những nét chính

DivX đa phương tiện

Phát CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Ổ đĩa ProReader



Ổ đĩa ProReader cho phép bạn thưởng thức phim và video thật dễ dàng. Ngay cả khi những chiếc đĩa cũ bị bẩn và xước, bạn có thể đảm bảo rằng chúng sẽ phát hoàn toàn từ đầu đến cuối - không có bất kỳ dấu hiệu nào rằng chúng đã bị hỏng. Sử dụng công nghệ hiện đại nhất, Ổ đĩa ProReader chuyển đổi tín hiệu tương tự yếu thành tín hiệu số mạnh, tách thông tin để cho phép phát toàn bộ đĩa có chất lượng không hoàn hảo một cách trơn tru. Cùng với khả năng đọc hầu như tất cả các định dạng video, Ổ đĩa ProReader cho phép bạn có được sự đảm bảo không gì sánh được rằng bất kỳ loại đĩa nào bạn đưa vào chắc chắn sẽ phát.

Liên kết Phương tiện USB



Universal Serial Bus hay USB là chuẩn giao thức được sử dụng thuận tiện để kết nối với PC, các

thiết bị ngoại vi và thiết bị điện tử dân dụng. Với Liên kết Phương tiện USB, tất cả những gì bạn cần làm là cắm ổ đĩa USB vào, chọn phim, nhạc hoặc ảnh và xem.

Có chứng chỉ DivX Ultra



Với hỗ trợ DivX, bạn có thể thưởng thức video và phim mã hóa DivX từ Internet, bao gồm phim Hollywood đã mua, với sự thoải mái trong phòng khách. Định dạng phương tiện DivX là công nghệ nén video dựa trên MPEG-4 cho phép bạn lưu các tệp lớn như phim, đoạn phim giới thiệu và video nhạc trên phương tiện như đĩa ghi CD-R/RW và DVD để phát lại trên đầu phát DVD hoặc Blu-ray của Philips có chứng chỉ DivX Ultra. DivX Ultra kết hợp khả năng phát lại DivX với các tính năng tuyệt vời như phụ đề tích hợp, đa ngôn ngữ âm thanh, nhiều rãnh và menu vào một định dạng tệp thuận tiện.

Ghi âm Karaoke

Ghi âm Karaoke là tính năng nâng cao, ghi âm chương trình biểu diễn ca hát của bạn và chuyển đổi tệp thành định dạng MP3 để phát lại trên máy phát bỏ túi. Chỉ cần cắm ổ đĩa hoặc máy phát phương tiện bỏ túi được kết nối với cáp USB vào cổng USB của đầu phát Philips DVD. Giọng hát của bạn sẽ được mã hóa ở định dạng nén, cho kết quả tệp MP3 tiết kiệm dung lượng. Thưởng thức giọng hát của chính bạn khi đi xa hoặc chia sẻ với bạn bè của bạn.

Thân tượng Karaoke

Mang đến sự vui vẻ và sôi nổi cho những buổi karaoke của bạn. Thân tượng Karaoke cho phép hai hoặc nhiều người hát thi với nhau để dành vương miện. Người hát lần lượt hát và hệ thống ghi điểm karaoke của Philips phân tích từng người hát biểu diễn tốt như thế nào. Sau từng lần biểu diễn, hệ thống hiển thị nhân vật hoạt hình hài hước hiển thị những gì hệ thống đánh giá về khả năng của người hát cũng như điểm số. Người hát có điểm cao nhất cuối trò chơi sẽ dành danh hiệu Thân tượngKaraoke!

Tạp MP3 một chạm

Chuyển đổi nội dung CD ưa thích của bạn thành tệp MP3 trên sản phẩm Philips của bạn và lưu tệp trực tiếp trên ổ di động hoặc trên máy phát phương tiện bỏ túi thông qua cáp USB. Thưởng thức sự thuận tiện của việc tạo tệp MP3 ngay trong phòng khách của bạn, không cần PC và ngay cả khi CD đang được phát.

Quét liên tục

Quét liên tục nhân đôi độ phân giải dọc của hình ảnh, cho hình ảnh sắc nét hơn đáng kể. Thay vì việc gửi trước một trường chứa các hàng lẻ đến màn hình, tiếp theo là trường chứa hàng chẵn, cả hai trường được ghi cùng một lúc. Hình ảnh đầy đủ được tạo ra tức thời, sử dụng độ phân giải tối đa. Với tốc độ như vậy, mắt của bạn cảm nhận hình ảnh sắc nét hơn không có cấu trúc hàng.



Các thông số

Hình ảnh/Hiển thị

- Bộ chuyển đổi D/A: 12 bit, 108 MHz
- Nâng cao hình ảnh: Quét tích cực, Tăng tốc độ lấy mẫu video

Âm thanh

- Bộ chuyển đổi D/A: 24 bit, 192 kHz
- Phản hồi tần số: 30-20000 Hz
- Tỷ lệ tín hiệu / nhiễu âm: > 90
- Méo và nhiễu (1kHz): > 65 dB
- Nội chéo (1kHz): > 70 dB
- Phạm vi động (1kHz): > 80 dB
- Hệ thống âm thanh: Dolby Digital

Phát lại video

- Media phát lại: CD, CD-R/CD-RW, CD/SVCD video, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Định dạng nén: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Hệ thống phát lại đĩa video: NTSC, PAL

Phát lại âm thanh

- Media phát lại: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD âm thanh
- Định dạng nén: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Tốc độ bit MP3: 32 - 320 kbps

Phát lại hình ảnh tĩnh

- Media phát lại: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD hình ảnh, CD hình ảnh Kodak
- Định dạng nén hình ảnh: JPEG
- Nâng cao hình ảnh: Lật ảnh, Xoay, Thu phóng,

Trình chiếu, Trình chiếu với phát lại MP3

Tính kết nối

- Kết nối mặt trước / mặt bên: Micro, USB
- Kết nối sau: Âm thanh tương tự đầu ra Trái/Phải, Đầu ra ComponentVideo Liên tục, Đầu ra video ghép (CVBS), Đầu ra đồng trục số

Tiện lợi

- Bảo vệ trẻ em: Khóa trẻ em, Kiểm soát của cha mẹ
- Ngôn ngữ hiển thị trên màn hình: Tiếng Anh, Tiếng Mã Lai, Thái, Tiếng Trung truyền thông

Công suất

- Nguồn điện: 110-240V, 50/60 Hz
- Mức tiêu thụ điện: < 10 W
- Tiêu thụ năng lượng khi chờ: < 0,35

Phụ kiện

- Phụ kiện đi kèm: Cáp âm thanh/video, Bộ Điều Khiển Từ Xa, Tờ rơi Bảo Hành Toàn Cầu, Hướng dẫn sử dụng, Cáp nguồn, Pin AAA (x1)

Kích thước

- Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D (sâu)): 400 x 80 x 284 mm
- Kích thước cài đặt (W (rộng) x H (cao) x D (sâu)): 360 x 42 x 209 mm

Ứng dụng đa phương tiện

- Kết nối đa phương tiện: Thiết bị lớp bộ nhớ USB
- Định dạng phát lại: DivX, Ảnh tĩnh JPEG, MP3



Ngày phát hành
2015-03-27

Phiên bản: 4.3.5

12 NC: 8670 000 70573
EAN: 87 12581 57791 9

© 2015 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com