

Philips
Bærbart høyttalersystem

SBA160



Kraftig stereolydbilde

for Nokia-telefonen

Nyt kraftig og bred stereolyd fra en Nokia-telefon med 2,5 mm kontakt. Disse høyttalerne har stor slagkraft med en svært effektiv digital forsterker uten forstyrrelser, og de leveres med en integrert telefonholder.

Kraftig lyd

- Klasse D digital forsterker for kvalitetslyd
- Integrert FM-antenne

For suveren musikknyttelse

- Basspipe forsterker lave toner og gir klar og realistisk lyd
- Kraftige høyttalerdrivere for realistisk lyd
- Bredt stereolydområde når høyttalerne er plassert hver for seg.

Ta musikken med deg

- Lett, bærbar design for musikkopplevelser overalt

Alltid klar

- Valg mellom batteri og nettilkobling, lytt til musikk hvor som helst

Del musikken din hvor som helst

- Fungerer med telefoner og MP3-spillere
- Laget for Nokia XpressMusic

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Lyd

- Frekvensområde: 150–20 000 Hz
- Impedans: 8 ohm
- RMS strømmåling: 2 x 0,6 W

Tilkoblingsmuligheter

- Kontakt: 2,5 mm Nokia-kontakt. Adapter til lydkilder på 3,5 mm følger med.

Anvendelighet

- Driftstid: opptil 25 timer

Tilbehør

- AC/DC-adapter
- Telefonholder: Holder for Nokia 5200 / 5300 XpressMusic, universalholder for andre Nokia-telefoner og MP3-spillere følger med.

Strøm

- Batteritype: AAA, LR03
- Adaptertype: 6 V 500 mA
- Batterispenning: 1,5 V
- Antall batterier: 4

Mål, emballasje

- EAN: 87 12581 38369 5
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Emballasjemål (B x H x D): 21,8 x 22,3 x 11,5 cm
- Bruttovekt: 0,889 kg
- Nettovekt: 0,654 kg
- Taravekt: 0,235 kg

Innereske

- EAN: 87 12581 38371 8
- Antall emballasjer: 2
- Innereske (L x B x H): 24,2 x 22,6 x 20,3 cm
- Bruttovekt: 1,956 kg
- Nettovekt: 1,308 kg
- Taravekt: 0,648 kg

Ytre eske

- EAN: 87 12581 38370 1
- Antall emballasjer: 6
- Yttereske (L x B x H): 69,6 x 25,7 x 22,3 cm
- Bruttovekt: 5,996 kg
- Nettovekt: 3,924 kg
- Taravekt: 2,072 kg

Høydepunkter

For musikkopplevelser overalt

Når du kan velge mellom batteridrift eller nettilkobling, får du maksimal fleksibilitet. Du kan bære med deg høyttalerne og lytte til musikk overalt.

Klasse D-forsterker

Klasse D digital forsterker tar et analogt signal, konverterer det til et digitalt signal og forsterker deretter signalet digitalt. Signalet går deretter inn i et demoduleringsfilter som produserer den endelige lyden. Den forsterkede digitale lyden har alle fordelene ved digital lyd, inkludert bedre lydkvalitet. I tillegg har klasse D digital forsterker mer enn 90 % høyere effektivitet enn vanlige AB-forsterkere. Denne høye effektiviteten gir en kraftig forsterker som tar liten plass.

Bredt stereolydområde

Disse bærbare høyttalerne lager et naturlig stereolydområde når de plasseres hver for seg. Dette gir inntrykk av at hvert musikkinstrument befinner seg på forskjellige fysiske steder. Effekten er mer realistisk og mye morsommere.

Integrert FM-antenne

For at FM-radioen i telefonen skal fungere, trenger den vanligvis en ekstern antenne. Dette Philips-produktet inneholder en FM-antenne slik at du kan få kvalitetslyd fra telefonens innebygde radio.

Fungerer med telefoner og MP3

Nyt musikk fra telefonen eller MP3-spilleren. Koble høyttaleren til mobiltelefonen eller MP3-spilleren med adapteren som følger med.

Laget for Nokia XpressMusic

Dette produktet er designet for bruk med Nokia XpressMusic-telefoner. Omfattende testing med disse telefonene sikrer at du får mest mulig nytte av telefonen i kombinasjon med dette Philips-produktet.



Utgivelsesdato
2009-06-10

Versjon: 3.0.5

12 NC: 8670 000 35614
EAN: 87 12581 38369 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com