

Philips
Enceinte portable MP3

3,5 mm universelle

SBA3000



Basses exceptionnelles

pour un plaisir d'écoute illimité lors de vos déplacements

Emportez votre musique partout avec vous ! Profitez du son stéréo où que vous alliez avec cette enceinte de voyage offrant des basses très profondes. Attachez le câble entrée ligne et utilisez-le comme cordon pour un transport plus pratique. L'amplificateur numérique interne supprime les interférences des téléphones portables.

Emportez votre musique avec vous

- Alimentée par piles pour un transport facilité
- Housse de transport pour protéger vos enceintes
- Le câble entrée ligne peut être utilisé comme cordon pour un transport facilité
- 30 heures de lecture continue, pour un plaisir sans limite

De la musique en stéréo

- Design léger et portable pour écouter votre musique à tout moment
- Prise universelle : fonctionne avec la prise casque 3,5 mm de vos appareils
- La technologie de protection contre les interférences des téléphones portables vous offre un son sans parasites.

La puissance du son

- Amplificateur numérique de classe D pour un son de qualité
- Amplification dynamique des basses pour des basses profondes et riches
- Pour un plus grand plaisir audio

PHILIPS

Caractéristiques

Amplification dynamique des basses



Technologie innovante, l'amplification dynamique des basses accentue les tonalités basses de l'ensemble de la plage de volume, et ce, sur simple pression d'une touche, pour garantir des basses d'une profondeur et d'une richesse sans précédent, même sur les enceintes les plus compactes.

30 heures de lecture continue

Fonctionnant sur piles, cette enceinte vous permet de profiter de 30 heures de lecture continue de vos musiques préférées, pour un plaisir sans limite lors de vos déplacements.

Alimenté par pile

Alimentée par pile, cette enceinte est facile à transporter, pour un plaisir accru où que vous soyez et quand vous le voulez.

Housse de transport



Cette housse protège l'enceinte et évite que son cordon ne s'emmêle lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Amplificateur de classe D

Amplification puissante et encombrement réduit ! L'amplificateur numérique de classe D convertit un signal analogique en signal numérique, puis l'amplifie numériquement. Ce signal traverse ensuite un filtre de démodulation avant d'atteindre la sortie finale. La sortie numérique amplifiée offre tous les avantages de l'audio numérique, par-dessus tout une meilleure qualité de son. De plus, l'amplificateur de classe D

génère plus de 90 % d'efficacité par rapport aux amplificateurs traditionnels AB.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ est une technologie audio Philips améliorant remarquablement le son pour une immersion totale. Elle intègre un système de déphasage électronique entre le signal son gauche et le signal son droit puis les mixe, augmentant ainsi la distance virtuelle entre ceux-ci. Cette distance élargi l'effet stéréo et crée une dimension sonore plus naturelle. Grâce à la technologie Incredible Surround™, votre téléviseur restitue un son Surround plus profond et puissant, sans haut-parleurs supplémentaires.

Conception portable ultralégère



Grâce à leur matériau et leur design durables et ultralégers, vous pouvez transporter les enceintes n'importe où.

Le câble entrée ligne se transforme en cordon

Ces enceintes n'attendent plus que vous ! Lorsque vous souhaitez écouter de la musique au cours de vos déplacements, branchez le câble entrée ligne et utilisez-le comme cordon.

Protection contre les interférences des téléphones portables

La technologie de protection contre les interférences des téléphones portables est une conception avancée du circuit électronique qui élimine les interférences des téléphones portables pour vous garantir un son sans parasites.

Prise casque 3,5 mm universelle

Branchez l'enceinte et profitez de votre musique à partir de n'importe quel appareil doté d'une prise casque 3,5 mm : iPod, iPhone, GoGear, lecteur MP3, ordinateur portable, netbook, téléphone portable MP3, et bien d'autres encore.

Spécifications

Son

- Réponse en fréquence: 150 - 16 000 Hz
- Amélioration du son: Amplificateur numérique de classe D, Amplification dynamique des basses, Incredible Surround
- Impédance: 4
- Puissance nominale RMS: 4 W
- Type: Néodyme
- Diamètre du haut-parleur: 40 millimètre

Design et finition

- Couleur(s): Noir

Carton externe

- EAN: 87 12581 50204 1
- Longueur: 31.9 cm
- Nombre de produits emballés: 6
- Largeur: 24.9 cm
- Poids brut: 3.053 kg
- Hauteur: 21.7 cm
- Poids net: 1.374 kg
- Poids à vide: 1.679 kg

Pratique

- Réglage du volume: Fonction de réglage de volume

Carton interne

- Longueur: 19.7 cm
- Nombre de produits emballés: 2
- Largeur: 10.2 cm
- Hauteur: 23.6 cm
- Poids net: 0.458 kg
- Poids brut: 0.909 kg
- Poids à vide: 0.451 kg
- NEA: 87 12581 50205 8

Alimentation

- Type de pile: AA
- Nombre de piles: 4
- Autonomie de la batterie: 30 heure(s)

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 22.5 cm
- Type d'emballage: Carton
- Largeur: 9.42 cm
- Profondeur: 9.42 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 50193 8
- Poids brut: 0.4 kg
- Poids net: 0.229 kg
- Poids à vide: 0.171 kg

Accessoires

- Piles: non fourni
- Étui de transport: étui de transport inclus

