

Philips
Reproductor de DVD con
USB



DVP2320BL

Grande en estilo y rendimiento

¿Importa el tamaño? ¿Has oído alguna vez que menos es más? Presentamos el reproductor de DVD con la mejor relación calidad-precio. Un sencillo dispositivo que reproduce prácticamente todos los formatos de disco, incluidas tus fotos digitales, sin comprometer en absoluto la calidad.

Conéctate y disfruta de varias fuentes

- Enlace USB 2.0 alta velocidad, reproduce vídeos/música desde unidad flash USB

Reproduce todas tus películas y música

- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW y DVD-R/RW
- Reproduce MP3, WMA y fotos JPEG de cámara digital
- Certificado DivX para una reproducción estándar de vídeos DivX

Aporta realismo al audio y vídeo

- Vídeo por componentes con escaneado progresivo para mejor calidad de imagen
- Procesamiento de vídeo de 12 bits/108 Mhz para una imagen nítida y natural
- DAC Audio a 192 kHz/24 bits para mejorar la entrada de sonido analógico
- Salidas de alta calidad para audio digital y analógico

Para cualquier lugar y estilo de vida

- Diseño ultrafino que encaja en cualquier lugar

PHILIPS

Destacados

Enlace USB 2.0 de alta velocidad

El bus serie universal o USB es un protocolo estándar para conectar ordenadores, periféricos y aparatos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una tasa de transferencia de datos de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Gracias al enlace USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tendrás que hacer será conectar el dispositivo USB, seleccionar la película, música o fotografía y reproducir.

Diseño ultracompacto

Diseño ultrafino que encaja en cualquier lugar

Escaneado progresivo

La función de escaneado progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra imágenes notablemente más nítidas. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

DAC Audio a 192 kHz/24 bits

El muestreo a 192 KHz permite tener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original consiguiendo así una reproducción de audio mucho más rica.

Reproduce todo

Reproduce MP3, WMA y JPEG y experimenta la comodidad de compartir archivos de medios en el televisor o el sistema de cine en casa en la comodidad de tu salón.



Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejora de la imagen: Escaneado progresivo, Sobremuestreo de vídeo

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Relación señal / ruido: 90
- Distorsión y ruido (1 kHz): 65 dB
- Cruce (1kHz): 70 dB
- Gama dinámica (1 kHz): 80 dB
- Sistema de sonido: Dolby Digital

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: CD, CD-R/CD-RW, CD de vídeo/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-vídeo, DivX
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistema reproducción discos de vídeo: PAL, NTSC

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, MP3-CD, DVD de MP3, CD de WMA, CD-R/RW, CD de audio
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps
- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Reproducción de imágenes fijas

- Soporte para reproducción: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Kodak Picture CD, CD de imágenes
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Mejora de la imagen: Girar fotografías, Girar, Secuencia de diapositivas, Zoom, Secuencia de diapositivas con reproducción de MP3

Conectividad

- Conexiones traseras: Salida coaxial digital, Salida progresiva vídeo por compon., CVBS y salida de audio analógica izq./dch., EUROCONECTOR1 (CVBS, salida RGB)
- Conexiones frontales / laterales: USB

Cómodas funciones

- Protección infantil: Bloqueo infantil
- Idiomas de los menús en pantalla: Español, Inglés, Danés, Holandés, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Noruego, Polaco, Portugués, Sueco, Turco

Alimentación

- Consumo de energía: < 10 W
- Consumo en modo de espera: < 1 W
- Alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Mando a distancia, Folleto de garantía mundial, Cable de alimentación, Manual de usuario

Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 179 x 49 x 179 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 260 x 70 x 210 mm

Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción: Imágenes fijas JPEG, MP3, DivX
- Conexiones multimedia: Dispositivo de clase de memoria USB



Fecha de emisión
2017-04-04

Versión: 4.0.7

12 NC: 8670 000 53036
EAN: 87 12581 48504 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com