



Philips
Universele
afstandsbediening

5 van de 9 AV-apparaten



SRU5150



Hulp bij installatie via LCD-scherm

Geschikt voor meer dan 1000 merken

U installeert uw apparaten sneller en gemakkelijker met de nieuwe SRU5150! De combinatie van een LCD-scherm met gedetailleerde informatie en een vereenvoudigde snelstartgids zorgen ervoor dat uw afstandsbediening in een handomdraai is geïnstalleerd!

Eén bedieningsoplossing voor de meeste apparaten en merken

- 5-in-1-afstandsbediening voor uw audio-/videoapparaten
- Eenvoudig extra functionaliteit toevoegen en labelen
- Gebruiksklaar voor Philips-apparatuur

Snelle en eenvoudige installatie

- Vereenvoudigde snelstartgids voor een snelle installatie
- Eenvoudig de IR-code van een andere afstandsbediening leren
- URC-ondersteuningsservice via de speciale website

Ongelooflijk gebruiksgemak

- De ergonomische vorm maakt een comfortabele bediening mogelijk
- Gebruiksvriendelijk gegroepeerde functies
- LCD-scherm met achtergrondverlichting voor in het donker
- Licht op wanneer batterij moet worden opgeladen of vervangen
- Batterijen zijn inbegrepen, dus uitpakken en zappen maar

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Gemak

- Ondersteunde apparaten: TV, Videorecorder, DVD, SAT, KABEL, CD/MD, RECEIVER, Amp
- Televisiefuncties: Volgend/vorig programma, Volume omhoog/omlaag, mute, Aan/uit of stand-by, Cijfertoetsen, AV-selectie, extern, Bediening via menu's, Kleur-/helderheidsregeling, Teleteksttoetsen, FastText-toetsen, Vorig programma, Sleeptimer, 16:9, Gids, info
- Teletekstverbeteringen: FastText
- DVD-functies: Transportknoppen, Bediening via systeemmenu, Bediening via discmenu, Cijfertoetsen
- Functies van de videorecorder: Transportknoppen (6), ShowView, VCR Plus, Bediening via menu's
- SAT/CBL-functies: Cijfertoetsen, Bediening via menu's, Gids, info, Favourites (Favorieten), Tekstfuncties
- Gemakkelijk te installeren: Automatisch zoeken
- Installatiestappen: 2
- kopieertoetsfunctie
- Taalondersteuning: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
- Aantal toetsen: 40
- Voorgeprogrammeerd voor Philips
- Officiële goedkeuringen: CE-markering
- Spatwaterbestendig

Accessoires

- Batterij: Ja, 1,5 V R03/AAA-batterij

Mogelijkheden met infrarood

- LED's: 1
- Database met universele IR-code
- Aantal merken in database: Meer dan 1100
- Bereik van de draagfrequentie: 24 - 55 kHz
- Transmissiehoek: 90 graad
- Bedieningsafstand: 10 m
- Leerbare IR-codes
- Leerbaar frequentiebereik: 20 kHz tot 70 kHz en 455 kHz

Vermogen

- Levensduur batterij: 12 maanden
- Aantal batterijen: 2
- Batterijtype: AAA

Omdoos

- Hoeveelheid: 6
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93606 4
- Hoogte: 172 mm
- Lengte: 312 mm
- Breedte: 151 mm

Gegevens van de verpakking

- 12NC: 908210006487
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93605 7
- Hoogte: 33 mm
- Lengte: 304 mm
- Breedte: 157 mm

Kenmerken

Achtergrondverlichting op het scherm

Achtergrondverlichting is een functie waarbij het LCD-scherm of toetsenpaneel wordt verlicht wanneer het donker is. De twee meest voorkomende typen achtergrondverlichting zijn LED en EL (elektroluminiscent). Achtergrondverlichting met LED's op afstandsbedieningen zijn normaal gesproken helder maar ongelijk verdeeld met een gele of groene kleur, terwijl EL-schermen egaal zijn met witblauwe, witte of groene schaduwen.

Indicatie 'batterij bijna leeg'.

U weet op tijd wanneer u de batterijen opnieuw moet opladen of vervangen.

Vereenvoudigde snelstartgids

De vereenvoudigde snelstartgids biedt ondersteuning bij het instellen van een universele afstandsbediening. In plaats van dat u drie- of viercijferige codes moet invoeren, bevindt er zich een LCD-scherm op de afstandsbediening om u te helpen met het instellen. Daarnaast biedt de snelstartgids extra informatie ter aanvulling op de informatie op het LCD-scherm voor een snelle installatie.

Leerfunctionaliteit

De leerfunctionaliteit verwijst naar het proces waarbij een afstandsbediening infraroodsignalen van andere afstandsbedieningen opvangt en opslaat voor toekomstig gebruik. Wanneer de apparaatcodes niet in de ingebouwde database staan, kunnen deze altijd worden verkregen van de originele afstandsbediening. U hoeft alleen naar de afstandsbediening te wijzen.

5-in-1-afstandsbediening

Met de universele afstandsbediening kunt u maximaal 5 apparaten van bijna elk merk programmeren en bedienen. In de afstandsbediening is een universele database met infraroodcodes opgenomen zodat u uw TV, TV-combi, videorecorder, DVD-speler, DVD-recorder, satelliet of digitale terrestrial ontvanger, kabeldecoderbox, versterker, home cinema-systeem of ontvanger eenvoudig kunt installeren.

Extra functionaliteit toevoegen

De verbeterde manier voor het toevoegen en labelen van functies maakt het toevoegen van extra functionaliteit eenvoudiger en sneller. Op deze manier hoeft u geen functies meer te missen.



Publicatiedatum
2010-08-20

Versie: 3.0.11

12 NC: 8670 000 26735
EAN: 87 12581 31323 4

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com