



Philips
2.1-kanalni multimedijски
zvučnici

Maksimalna snaga od 20 W



SPA1330

Odličan zvuk

Uz izlaznu snagu od 10 W i dinamičku reprodukciju basova, ovi su zvučnici savršeni za reprodukciju glazbe, igara, filmova i internetskih videozapisa s MAC i PC računala.

Suvremen dizajn

- Dizajnirano sa stilom na umu – jednako dobro izgleda i zvuči

Odlična kvaliteta zvuka

- Izlazna snaga zvuka od 10 W
- Pogonska jedinica s dobrim prigušenjem smanjuje vibracije i iskrivljenja zvuka

Jednostavnost

- Kompatibilni s bilo kojom multimedijom
- Audio ulaz za jednostavnu reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja
- Radim s MAC i PC računalima

PHILIPS

Specifikacije

Audio sustavi

- Frekvencijski opseg: 20 Hz - 20 kHz
- Impedancija ulaza: 25 oma
- Ukupna snaga: 10 W
- Napajanje: 220 V, 50 Hz
- Omjer signal/šum: >75 dB
- THD: <1%

Audio sustavi, L/R kanali

- Audio pojačalo: Pojačalo klase AB
- Odvajanje kanala: >45 dB
- Ulazna osjetljivost: 400 mV
- Nazivna izlazna snaga: 2,5 W x2

Audio sustavi niskotonca

- audio pojačalo: Pojačalo klase AB (BTL)
- Ulazna osjetljivost: 350 mV
- Nazivna izlazna snaga: 5 W

Lijevi/desni zvučnici

- Snaga pogonske jedinice: 1 – 15 W x 2
- Frekvencijski opseg: 160 Hz – 18 kHz
- Nominalna impedancija: 4 oma
- Osjetljivost: 83 dB (2,83 V / 1 m)
- Pogonska jedinica zvučnika: 2-inčni punog opsega



Niskotonac

- Snaga pogonske jedinice: 2 – 30 W
- Frekvencijski opseg: 65 Hz – 250 Hz
- Nominalna impedancija: 8 oma
- Osjetljivost: 86 dB (2,83 V/1 m)

Mogućnost povezivanja

- Duljina kabela: 1,3 m
- Priključak: 3,5 mm stereo

Napajanje

- LED indikator napajanja: Zelena

Sadržaj pakiranja

- Broj satelitskih zvučnika: 2
- Niskotonac
- Linijski stereo kabel od 3,5 mm: Fiksno
- Vodič za brzo instaliranje

Dimenzije proizvoda

- Dimenzije proizvoda (Š x V x D):
26,1 x 18,1 x 14,3 cm
- Masa: 1,458 kg

Istaknute značajke

Pogonska jedinica s dobrim prigušenjem

Kod pojedinačnih pogonskih jedinica obično u blizini ruba dijafragme dolazi do specifičnih vibracija uslijed dijeljenja frekvencija, što često rezultira iskrivljenjima zvuka. Ovdje se s ciljem prevladavanja tog problema u stošcu pogonske jedinice koristi majlar, uniformni monomer i mnogo lakši materijal od onih koji se obično koriste. Okružuje stožac u savršeno simetričnom prstenu, a efekt prigušivanja koji nastaje kao rezultat toga smanjuje asinkrone vibracije, što rezultira ujednačenijim i prirodnijim zvukom.

Izlazna snaga zvuka od 10 W

Emiteri bogatog basa izlazne snage 10 W omogućavaju malim zvučnicima učinkovitu reprodukciju frekvencija basa bez potrebe za povećanjem njihovih dimenzija. Dakle, bolji bas u manje prostora!

Audio ulaz (3,5 mm)



Uspostavite jednu jednostavnu vezu i uživajte u cijeloj glazbenoj kolekciji s prijenosnih uređaja i računala. Jednostavno priključite prijenosni uređaj u audio ulaz (3,5 mm) na uređaju tvrtke Philips. Kod računala, veza se obično uspostavlja putem priključnice za slušalice. Nakon povezivanja možete uživati u cijeloj glazbenoj kolekciji izravno preko superiornih zvučnika. Philips jednostavno pruža bolji zvuk.

Dizajnirano sa stilom na umu

Privlačan dizajn unosi osobnost u vaš dnevni prostor.



Datum izdavanja
2015-06-14

Verzija: 2.2.4

12 NC: 8670 000 95201
EAN: 06 92341 07179 21

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com