

Philips
Hordozható DVD-lejátszó



PET825



Nézzen DVD és DivX® filmeket útközben is!

Zero Bright Dot™ technológiával és 6 óra lejátszási idővel

Hamisítatlan szórakozás útközben! A PET825 8,5"-es, Philips Zero Bright Dot™ technológiájú, széles, színes LCD-kijelzője ideális képminőséget nyújt. Könnyedén élvezheti az akár 6 órás nonstop DVD, DivX®, MPEG4 filmek, valamint MP3/WMA-CD dalok lejátszását. A készülékhez hordtáska mellékelve.

Merüljön el az AV szórakozás világában

- DVD, DVD+/-R és DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® és MPEG4 filmek lejátszása
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lejátszás
- Kép-CD JPEG képfájlnak megosztása

Bárhol optimalizált megtekintés

- Zero Bright Dot™ képernyő az optimális képminőségért
- 8,5"-es TFT színes LCD-kijelző a kiváló minőségű képekért
- Nézzon filmeket 16:9-es, széles képernyős formátumban!
- Beépített, minőségi sztereó hangsugárzó

A tökéletes kényelemért

- Korszerű, precíz kialakítás fehér felső burkolattal
- Gépkocsiadapter és vékony kivitelű távvezérlő
- Élvezze az akár 6 órás folyamatos, nonstop lejátszást*
- Két fejhallgató-kimenet az élmény megosztásához
- Hordtáskával együtt

PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok**Kép/Kijelző**

- **Megjelenítő képernyő típusa:** TFT LCD
- **LCD-panel típusa:** Csillagvédő polarizátor
- **Átlós képernyőméret (hüvelyk):** 8,5 hüvelyk
- **Fényesség:** 200 cd/m²
- **Kontrasztarány (tipikus):** 300:1
- **Válaszidő (tipikus):** 30 ms
- **Tényleges látóterület:** 187,2 x 105,3
- **Félbontás:** 480 (SZ) x 234 (M) x 3 (RGB)
- **Képponttávolság:** 0,13 (sz) x 0,45 (m)

Hang

- **Kimenő teljesítmény:** >250 mW RMS (beépített hangszórók)
- **kimenő teljesítmény (RMS):** 10 mW RMS (fűlhallgató)
- **Jel-zaj arány:** >80 dB (fűlh.), >62 dB (beép. hangsz.)

Videolejátszás

- **Adathordozók lejátszása:** DVD, Kép-CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, WMA, DVD+R/+RW, CD-R/CD-RW, CD
- **Tömörítési formátumok:** MPEG4, Divx
- **Lemezlejátszási módok:** OSD, A-B ismétlés, Szög, Lemez menü, Gyors visszaugrás, Gyors előreugrás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Lassú visszatekerés, Lassú előretekerés, Nagyítás
- **Videolemez lejátszási rendszer:** NTSC, PAL

Hanglejátszás

- **Tömörítési formátum:** Dolby Digital, MP3, WMA
- **Adathordozók lejátszása:** MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- **Támogatott fájlrendszerek:** ISO-9660, Joliet

- **MP3 bitáviteli sebességek:** 32-320 kb/s
- **WMA átviteli sebesség:** 32-192 kb/s

Csatlakoztathatóság

- **AV kimenet:** Kompozit 1 db (CVBS)
- **AV bemenet:** Kompozit 1 db (CVBS)
- **Hangkimenet - digitális:** Koaxiális (cinch)
- **Egyenáram bemenet:** 9 V
- **fejhallgató-csatlakozó:** 2 db 3,5 mm-es sztereó fejhallgató

Kényelem

- ütésbiztos
- Akkumulátortöltés jelzőfény

Tartozékok

- **akkumulátorcsomag:** 7,4 V-os Li-ion akkumulátor
- **Váltóáram/egyenáram adapter:** AY4112/00 (110-240 V, 50/60 Hz)
- **Autóskészlet:** szivargyújtó adapter, 12 V DC
- **Távvezérlő:** RC810 (hitelkártya stílusú, 38 gomb)
- **Kábelek:** 1 db AV kábel
- **Felhasználói kézikönyv:** 16 nyelven
- **Mellékelt tartozékok:** Hordtáska utazáshoz

Méreték

- **Fő kartondoboz mennyisége:** 3
- **Termék méretei (Sz x Ma x Mé):** 223 x 33 x 178 mm
- **Termék súlya:** 1 kg
- **Csomagolás típusa:** D-doboz
- **Fődoboz mérete:** 260 x 380 mm
- **Fő kartondoboz súlya:** 9 kg
- **Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):** 260 x 118 x 360 mm

Termékkijelölések**DVD/DivX® és MPEG4 lejátszása**

A DivX® támogatottság azt jelenti, hogy kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX® média formátum MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW-n, memóriakártyán és DVD-videón. A DivX® CD-lemezt lejátszhatja egyes DVD-lejátszókon, DEV-felvevőkön és házimozirendszerekben.

Zero Bright Dot™ képernyő

Élvezze a legkiválóbb minőségű képeket, melyek mentesek az LCD-képernyőkön megszokott, zavaró sötét, illetve világos pontoktól. Az LCD-kijelzőkön általában „fényes pontok”-nak nevezett apró tökéletlenségek figyelhetők meg. Bizonyos számú fényes pont előfordulását korábban a panel-tömeggártás elkerülhetetlen velejárójának tekintették. A Philips a hordozható DVD-lejátszók gyártásánál szigorú minőségellenőrzési folyamatokat alkalmaz, és így az LCD-kijelzők készítése a fényes pontok tekintetében a zéró tolerancia elvét követik. Válasszon a Philips Zero Bright Dot™ technológiájú hordozható DVD-lejátszót az optimális képminőség érdekében.



Kiadás dátuma
2009-01-21

Verzió: 2.0.5

12 NC: 9073 101 02409
EAN: 87 10895 94151 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra, így néha cserélni kell őket. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a beállításoktól függhet.

* Az akkumulátor élettartama a használat módjától, valamint a beállításoktól függhet.

* A Windows Media és a Windows embléma a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

* A DivX, a DivX Certified és a hozzá tartozó emblémák a DivXNetworks, Inc. védjegyei, és használatuk licenchez kötött.