

Philips
Bärbar CD-spelare



AX5303

Tunn och med skakminne

Med fjärrkontroll

AX5303 är det absolut senaste när det gäller bärbar musik. Tålig sofistikerad design kombineras med rejäla prestanda i den här tunna spelaren med skakminne. Lång batterilivslängd och fjärrkontroll förbättrar musikupplevelsen.

En design för dig i rörelse

- saknas
- Lättläst dubbel LCD-skärm
- Fjärrkontrollen ger dig enkel åtkomst
- Upp till 45 timmar musikuppspelning*

Skakminne

- 45 sekunders ESP™

Förbättrad basprestanda

- DDBB (Digital Dynamic Bass Boost) för basoptimering
- Stereohörlur med wave-teknik för förbättrad bas

Spela alla typer av skivor

- Spelar skivor av typen CD, CD-R och CD-RW

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Ljud

- Akustisk återkoppling
- D/A-omvandlare: 1-bit
- Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz
- Uteffekt: 2 x 5 mW RMS
- Signal/brusförhållande: > 85 dB
- Ljutförbättring: Digital Dynamic Bass Boost
- Volymkontroll: digital

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW
- Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 30 spår, Snabbt framåt/bakåt, Paus, Introskan, Repetera spelning, Återuppta spelning från stopp, Blandad uppspelning
- Electronic Skip Protection (CD): 45

Anslutningar

- DC-in: 4,0 mm, 4,5 V, center +
- Hörlur: 3,5 mm
- Line-out: 3,5 mm

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD
- Indikationer: batteristatus, CD-funktioner, DBB, ESP, Tid, spår
- Fjärrkontroll: Bärbar sladdmonterad fjärrkontroll



Tillbehör

- AC/DC-adapter: AY3170 (300 mA)
- Batterier: AY3363 (NiMh-uppladdningsbar)
- Hörlurar: SBC HE570/77S
- Tillbehör som medföljer: Bruksanvisning
- Fodral: AY3267
- Fjärrkontroll: AY3785 (6 knappar i sladden)

Mått

- Eboxens mått (B x H x D): 0 x 0 x 0 mm
- Hölje: Värmetåligt hölje
- Huvudförpackningens mått: 252 x 310 x 160 mm
- Antal i förpackning: 6
- Vikt på huvudkartong: 4,18 kg
- Förpackningens mått (B x H x D): 243 x 49 x 148 mm
- Förpackningstyp: D-box
- Produktstorlek (B x D x H) i tum: 137,5x137,5x23,3 mm
- Produktvikt: 0,2 kg

Effekt

- Speltid med batteri (CD): 40
- Batterityp: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Typ av batteri: Laddningsbar
- Laddningsbar

Funktioner

Tunn, stabil och kompakt

saknas

Lättläst dubbel LCD-skärm

Lättläst dubbel LCD-skärm

Fjärrkontroll

Fjärrkontrollen ger dig enkel åtkomst

Upp till 45 timmars uppspelning

Upp till 45 timmar musikuppspelning*

45 sekunders ESP™

Electronic Skip Protection är en praktisk funktion som gör att musiken inte hoppar trots att CD-spelaren utsätts för stötar och skakningar när du joggar eller rör på dig på annat sätt. Enheter med Electronic Skip Protection är utrustade med en intelligent elektronisk buffert som justerar både innehåll och laserhastighet automatiskt, vilket gör att du kan lyssna på musik utan avbrott.

Digital Dynamic Bass Boost

DDBB (Digital Dynamic Bass Boost) är ett intelligent basförbättringssystem för maximal basupplevelse vid höga volymer utan distorsion och vid låga volymer utan att kompromissa med de lägsta basfrekvenserna. Tekniskt avancerad elektronik övervakar volymen och basnivåerna. Ljuddistorsion förhindras och basen optimeras tack vare den exakta kalibreringen. DDBB ger dig glädjen av utmärkt basprestanda oberoende av vilken volymnivå du väljer.

Stereohörlur med baskompensation

Stereohörlur med wave-teknik för förbättrad bas

Spelar CD-, CD/R- och CD/RW-skivor

Spelar skivor av typen CD, CD-R och CD-RW



Publiceringsdatum
2011-07-21

Version: 2.0.3

12 NC: 9073 101 00973
EAN: 87 10895 79650 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com