

Philips
Mikrohifijärjestelmä



MC145

Upea ääni ja kompakti muotoilu

Upea ääni, kompakti ja elegantti muotoilu! Klassisen MC145:n äänenlaatu on huippuluokkaa, ja järjestelmän hienojen toimintojen ansiosta voit nauttia musiikista juuri haluamallasi tavalla.

Tehosta äänentoistoa

- Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä
- Automaattisesti pysähtyvä stereodekki
- Dynamic Bass Boost -bassotehostus takaa vaikuttavan bassoäänen
- Kokonaislähtöteho 2 x 2 W RMS

Herää CD- tai radiosäveliin

- Herätystoiminto ja uniajastin
- Digitaalisen virittimen 20 pikavalintaa lisäävät käyttömukavuutta

Sopii mihin tahansa tilaan ja tyyliin

- Kompakti muotoilu

PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho: Musiikkiteho 2 x 2 W RMS / 2 x 4 W
- Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden säätö ylös/alas
- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost - bassotehostus

Kaiuttimet

- Pääkaiutin: 3" bassokaiutin

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW
- Levytoistotilat: 20 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma
- Levyn syöttö: Päältä ladattava
- kasettidekin tekniikka: Mekaaninen

Äänen tallennus

- Tallennusväline: Nauha
- Nauhatallennuksen parannukset: CD-tallennuksen synkronointitoiminto

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo, MW

- Automaattinen digitaaliviritys
- Pikavalinnat: 20

Liitännät

- Kuulokkeet: 3,5 mm
- Muut liitännät: Kiinteä FM-antennisovitin, MW-antenni

Käytön mukavuus

- Herätykset: Uniajastin
- Kello: Päänäyttö
- Näyttötyyppi: LCD
- Taustaväri: Sininen

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: FM/MW-antenni
- Kaukosäädin: 19 painiketta, paristovirta

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 168 x 224 x 214 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 130 x 224 x 213 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 496 x 308 x 284 mm
- Paino pakattuna: 5,7 kg

Kohokohdat

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.



Julkaisupäivä 2009-03-13

Versio: 1.0.3

12 NC: 9073 100 13459
EAN: 87 10895 97797 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com