



Philips
2.1 házimozirendszer

DVD lejátszás

HES2800

Nagyobb hangteljesítmény a HD TV által nyújtott élmény fokozására

Keltse életre TV-műsorait a hihetetlen hangzás segítségével. A 150 W hangteljesítmény, a Dolby Virtual hangszugárzók valóság-hű TV-élményt biztosítanak az Ön számára a nagyszerű hang- és képminőség által.

Fantasztikus hangélmény

- Dolby Virtual hangszugárzó a realisztikus surround hangzásért
- Speciális digitális erősítő a tiszta és erőteljes hangzásért

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét

- HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért
- Az EasyLink lehetővé teszi minden EasyLink termék egyetlen távvezérlővel történő vezérlését
- A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható
- Az MP3 Link funkcióval zenét játszhat le hordozható médialejátszókról
- Beépített FM hangolóegység

A kivitelezés szebbé teszi otthonát

- Sokoldalú elhelyezés falon vagy asztalon
- A kifinomult formavilág minden síkképernyős TV-készülékhez illik

PHILIPS

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Kép javítása: High Def (720p, 1080i, 1080p), video-felkonvertálás

Hang

- Kimenő teljesítmény (RMS): 150
- Hangrendszer: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Sztereo
- Hangszínszabályzó beállításai: Működés, Klasszikus, Dráma, Játék, Hírek, Rock, Sport

Videolejátszás

- Tömörítési formátumok: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Adathordozók lejátszása: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL

Hanglejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, WMA
- MP3 bitviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR
- Adathordozók lejátszása: Audio CD, CD-R/RW, USB flash meghajtó

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Kép javítása: Forgatás, Diabemutató zenelejátszással, Nagyítás
- Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB flash meghajtó

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM
- RDS: Állomásnév

Csatlakoztathatóság

- Elülső/oldalsó csatlakozók: MP3-bemenet, USB
- Hátdoldali csatlakozók: Komponens videokimenet, Easy-Fit hangszóró-csatlakozó, HDMI kimenet, TV be (audió, cinch)

Kapcsoló

- tápellátást biztosító: 220-240 V, 50 Hz
- Készenléti fogyasztás: < 1 W
- A vevőkészülék energiafogyasztása: 25 W

Hangszórók

- Mélynyomó meghajtó: 1 x 6,5 hüvelykes nagy löketű hangszóró
- Mélynyomó típusa: Passzív
- Hangszóró impedanciája: 6 ohm
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 35-200 Hz
- Mélynyomó impedancia: 4 ohm

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Elemek a távvezérlőhöz, FM antenna, Hálózati kábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv, Nemzetközi garancialevél

Méretek

- Elülső hangszóró mélysége: 89 mm
- Elülső hangszóró magassága: 235 mm
- Elülső hangszóró szélessége: 100 mm
- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 202 x 51,5 x 199 mm
- Mélynyomó méretei (Sz x Ma x Mé): 170 x 270 x 340 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 9,7 kg

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás típusa: Karton
- Mellékelt termékek száma: 1
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 39,5 x 37,5 x 35 cm
- Bruttó tömeg: 9,7 kg
- Nettó tömeg: 7,5 kg
- Táratömeg: 2,2 kg
- EAN: 87 12581 45801 0

Külső kartondoboz

- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 39,5 x 37,5 x 35 cm
- Bruttó tömeg: 9,7 kg
- Nettó tömeg: 7,5 kg
- Táratömeg: 2,2 kg
- EAN: 87 12581 45801 0

Fénypontok

Dolby Virtual hangszugárzó

A Dolby Virtual hangszugárzó kifinomult audiovirtualizációs technológia, amely sokoldalú és magával ragadó surround hangzást produkál kéthangszugárzós rendszerrel. A speciálisan kidolgozott térbeli algoritmusok hűen reprodukálják az ideális, 5.1 csatornás környezet szonikus jellemzőit. A DVD-lejátszás a kétszatornás környezet bővítésével még tovább fejlődött. Dolby Pro Logic II feldolgozással kombinálva bármilyen kiváló minőségű sztereohangforrással megvalósítható az élethű, többcsatornás surround hangzás. Nincs szükség új hangszugárzókra, vezetékekre és állványokra ahhoz, hogy a hang teljesen betöltsa a helyiséget.

EasyLink

Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket irányíthat egy távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a HDMI-kábelen keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készlet és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.

HDMI 1080p

A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytisztá képet nyújt. A normál felbontású filmeket most valódi nagy felbontásban élvezheti - több részlettel és valóságú képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. És mindezen felül a HDMI közvetlen digitális kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen digitális HD videó vagy digitális többcsatornás hang hordozására az analóg jelek konvertálásának elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép- és hangminőség.

Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat

Az univerzális soros busz vagy USB számítógépek, perifériák és szórakoztatóelektronikai berendezések csatlakoztatására szolgáló szabványprotokoll. A nagysebességű USB-eszközök akár 480 Mb/s adatátviteli sebességgel rendelkeznek, a korábbi USB 12 Mb/s sebességével szemben. Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat esetén nem kell mást tennie, mint csatlakoztatni az USB eszközt, kiválasztani a filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a lejátszást.



Kiadás dátuma
2016-12-14

Verzió: 3.1.7

12 NC: 8670 000 48587
EAN: 87 12581 45801 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com