

Philips
Station d'accueil

pour iPod/iPhone

DS3120



Le son adapté à votre environnement

L'obsession du son

Que ce soit sur votre bureau ou ailleurs, cette station d'accueil Philips DS3120/12 diffuse un son limpide qui remplit votre espace personnel. Synchronisez votre iPhone/iPod avec votre PC.

Profitez d'une flexibilité maximale grâce aux options d'alimentation sur batterie ou sur secteur.

Crystal Clear Sound

- Technologie DBB pour préserver les basses fréquences pour des basses profondes quel que soit le volume sonore
- Technologie de blindage pour bloquer les interférences provenant du téléphone mobile
- Puissance de sortie totale de 12 W eff.

Élégant et compact

- Ultracompact pour tous les styles de vie
- Conception 360 degrés pour un look magnifique d'où qu'on le regarde

Polyvalence accrue

- Synchronisation à un ordinateur avec votre iPod ou iPhone
- Encastrez votre iPod/iPhone dans la station sans le sortir de son étui
- Entrée auxiliaire pour connecter facilement presque tout dispositif électronique
- Application DockStudio gratuite : radio Internet et fonctionnalités supplémentaires
- Batterie rechargeable intégrée, pour une portabilité optimale

PHILIPS

Points forts

Amplification dynamique des basses (DBB)



La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Synchronisation à un ordinateur

Mettez-le sur la station d'accueil, lancez la lecture synchronisez et chargez! Puissez dans vos chansons préférées stockées sur votre iPod ou votre iPhone pendant qu'il se charge et synchronisez-le à votre ordinateur par USB. Et profitez d'une superbe qualité sonore avec un côté pratique imbattable. Écoutez votre musique en continu, avec toute l'alimentation nécessaire.

Station d'accueil pour iPhone/iPod acceptant les étuis



Le port à ressort de la station d'accueil permet d'insérer facilement tout modèle d'iPod ou d'iPhone, sans nécessiter un adaptateur particulier. De plus, il fonctionne même avec la plupart des étuis protecteurs – il suffit d'insérer votre appareil tel quel. Vous pouvez désormais profiter sans souci de votre musique.

Application DockStudio sur l'App Store



Cette application gratuite ouvre tout un horizon de fonctionnalités exclusives pour votre station d'accueil. Vous pouvez consulter la météo, l'heure, ou encore utiliser votre photo préférée comme fond d'écran.

DockStudio vous permet aussi d'écouter des milliers de stations de radio Internet à travers le monde. Des mises à jour des styles d'affichage et de nouvelles fonctions seront bientôt disponibles.

Conception 360 degrés

Conception 360 degrés pour un look magnifique d'où qu'on le regarde

Entrée auxiliaire pour une connexion facile

Entrée auxiliaire pour connecter facilement presque tout dispositif électronique

Conception compacte

Ultracompact pour tous les styles de vie

Technologie de blindage

Technologie de blindage pour bloquer les interférences provenant du téléphone mobile

Puissance de sortie totale de 12 W eff.

Puissance de sortie totale de 12 W eff.

Batterie intégrée

Batterie rechargeable intégrée, pour une portabilité optimale



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 12 W eff.
- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses
- Réglage du volume: Haut/bas
- Système audio: Stéréo

Connectivité

- Entrée auxiliaire
- PC Link: USB 2.0

Pratique

- Périphérique de chargement: iPod, iPhone

Alimentation

- Type de pile: lithium (intégrée)
- Alimentation: pile, 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz
- Autonomie de la batterie: 8 heure(s)

Accessoires

- Câbles/branchements: Câble MP3 Link, Câble USB

Dimensions

- Poids (emballage compris): 1,7 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 224 x 120 x 162 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 304 x 146 x 188 mm
- Poids du produit: 1,3 kg

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod, iPod classic, iPod mini,

iPod nano, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 6e génération, iPod touch, iPod touch 2e génération, iPod touch 2e gén. 8/16/32 Go, iPod avec écran couleur, iPod 5e génération

Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Application iPod/iPhone/iPad

- Compatibilité: iOS 4.3 à iOS 10.3

Application iPod/iPhone

- Nom de l'application: DockStudio, Téléchargement gratuit à partir de l'App Store
- Prévisions météo sur 5 jours
- Alarme: Plusieurs alarmes, minuterie de mise en veille
- Compatibilité: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 ou ultérieur
- Lecture: Navigation album/piste, Commandes lecture
- Plus de 7 000 stations de radio Internet
- Horloge: Affichage analogique, Affichage numérique
- Réglages du son: Égaliseur 5 bandes, Amplif. dynamique des basses (DBB), DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic



Date de publication
2024-04-21

Version: 4.0.6

EAN: 87 12581 63932 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com