

Philips
DVD-laite, videokuvan
parannus jopa 1080i:hin

HDMI

DivX

DVP5960



Tehosta katseluelämystäsi

Teräväpiirtokuvan (JPEG) toisto

Tämä Philipsin DVD-laite ja sen digitaaliset HDMI-video- ja ääniliitännät vakuuttavat epäuskoisimmatkin. Siirry uuteen kotiviihteen aikakauteen ja uppoudu High Definition -videokuvan maailmaan (720p / 1080i).

Vertaansa vailla oleva kuvanlaatu

- Digitaalinen HDMI-lähtö: helppo yhteys yhdellä kaapelilla
- 1080i-kuvatarkkuus ylinäytteistyksellä
- Teräväpiirtokuvan JPEG-toisto oikeassa kuvatarkkuudessa

Tehosta elokuvaelämyksiäsi

- Progressive Scan -komponenttivideolla optimaalinen kuvanlaatu

Toistaa kaiken

- Elokuvat: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- DivX Ultra -sertifioitu, toistaa tehokkaasti DivX-videoita
- Musiikki: CD, MP3-CD, CD-R/RW & Windows Media™ Audio
- Picture CD (JPEG) ja musiikin toisto (MP3)

Mukana kaikkialle, mahtuu mihin tahansa

- Erittäin ohut muotoilu



PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 4:3, 16:9
- D/A-muunnin: 12-bittinen, 108 MHz
- Kuvanparannus: High Def (720p, 1080i), Progressive Scan -toiminto, Smart-kuva, Videokuvan ylinäytteistys, Videokuvan parannus

Ääni

- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
- Signaali/kohina-suhde: 100
- Särö ja kohina (1 kHz): 85 dB
- Ylikuuluminen (1 kHz): 100 dB
- Dynaaminen alue (1 kHz): 90 dB
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital
- Taajuusvaste: 30 - 20 000 Hz

Videoisto

- Toistomuodot: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Pakkausformaattit: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Videolevyjen toistojärjestelmä: PAL, NTSC

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD
- Pakkausformaatti: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- MP3-bittinopeudet: 32–256 kbps

Still-kuvien toisto

- Toistomuodot: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD-kuvalevyt, Kodak Picture CD

- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Kuvanparannus: Valokuvien kääntö, Kierro, Zoomaus, Kuvaesitys ja MP3-toisto, Erittäin tarkka resoluutio

Multimediasovellukset

- Multimediaaliitännät: USB-muistiluokan laite
- Toistoformaattit: DivX, MP3, JPEG-stillkuvat

Liitännät

- Takaliitännät: Analoginen äänilähtö (v/o), Komposiittivideolähtö (CVBS), HDMI-lähtö, Digitaalinen koaksiaalilähtö, Progr. komponenttivideolähtö, Scart

Käytön mukavuus

- Katselunesto: Lapsilukko, Lapsilukko
- Näyttökielet: tanska, hollanti, englanti, suomi, ranska, saksa, italia, norja, portugali, espanja, ruotsi, turkki, puola

Lisätarvikkeet


- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, Pikaopas, Kaukosäädin, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Käyttöopas

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 435 x 37 x 235 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 490 x 82 x 320 mm

Virta

- Virtalähde: 50 Hz, 230 V
- Virrankulutus: < 10 W
- Virrankulutus valmiustilassa: < 0,8 W



Tärkeimmät ominaisuudet

HDMI:n avulla helppo AV-liitäntä

HDMI on lyhenne sanoista High Definition Multimedia Interface. Kyseessä on suora digitaalinen yhteys, joka välittää digitaalista HD-kuvaa ja digitaalista monikanavaista ääntä. Signaalia ei muuteta missään vaiheessa analogiseksi, joten kuvan ja äänen laatu pysyy loistavana ja kokonaan häiriöttömänä. HDMI on DVI-yhteensopiva.

Videokuvan tarkkuus jopa 1080i

DVD-tekniikka käyttää SD (Standard Definition) -videosignaalia, mutta videokuvan parannuksella resoluution voi muuttaa HD (High Definition) -videosignaalin mukaiseksi, jolloin kuvasta tulee terävä ja todentuntuinen. HD-videolähtösignaali voidaan ohjata HD-näyttöön HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -liitännän kautta.

Teräväpiirtokuvan (JPEG) toisto

Teräväpiirtokuvan JPEG-toisto mahdollistaa kuvien näyttämisen televisiosta jopa kahden megapikselin tarkkuudella. Vihdoin digikuviasi ovat täydellisen selkeitä, ilman kuvanlaadun heikkenemistä tai yksityiskohtien hämärtymistä. Jaa kuvasi ystäväsi kanssa olohuoneen rauhassa.

Progressive Scan -toiminto

Progressive Scan -toiminto kaksinkertaistaa kuvan pystysuuntaisen tarkkuuden, jolloin kuva terävöi huomattavasti. Tavallisesti parittomien juovien kenttä lähetetään ensin ja parillisten juovien kenttä sen jälkeen, mutta Progressive Scan-toiminto piirtää molemmat kentät samanaikaisesti. Tällöin kuva muodostuu heti täydellisenä kaikessa tarkkuudessaan, silmä ei erota juovarakennetta ja kuva näkyy terävänä.

Elokuvaformaattit (myös DivX)

Yhteensopivuus useimpien levyformaattien kanssa lisää katselumukavuutta.

DivX Ultra -sertifioitu

DivX-tuen avulla voit nauttia DivX-koodatusta videokuvasta omassa olohuoneessasi. DivX-mediaformaatti on MPEG4-perusteinen videopakkaustekniikka, jonka avulla voit tallentaa isoja tiedostoja (kuten elokuvia, traileriteita ja musiikkivideoita) esimerkiksi CD-R/RW-levyille ja DVD-levyille. DivX Ultran parhaita ominaisuuksia ovat DivX-toisto ja mahtavat toiminnot, kuten tekstitys, useat kielivalinnat, raidat ja valikot helpokäyttöisessä muodossa.

Musiikki: Windows Media™ Audio

Yhteensopivuus useimpien levyformaattien kanssa lisää kuuntelumukavuutta.

Picture CD ja MP3-toisto

Picture CD on CD-R- tai CD-RW-levy, jolle voit tallentaa MP3- ja digitaalikuvia. Kun Picture CD -levy työnnetään DVD-laitteeseen, näyttöön tulevasta valikosta näkee levyllä olevat JPEG- ja/tai MP3-tiedostot. Valitse haluamasi musiikki- ja kuvatiedostot ja paina toisto- tai OK-painiketta. Voit katsoa televisiossa kuvia musiikin soidessa taustalla.

Erittäin ohut muotoilu

Kuunis ja todella ohut kotelo.



Julkaisupäivä 2009-02-02

Versio: 5.0.11

12 NC: 8622 810 13119
EAN: 87 10895 93943 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com