

Philips Streamium  
Kablosuz Müzik Merkezi ve  
İstasyonu

**Streamium**

**WACS700**



## Her odadan tüm CD'lerinize erişin

Tüm CD koleksiyonunuzu 40 GB sabit diskte saklayın ve her odadan dinleyin. Her odada farklı müzik dinleyebilirsiniz ve müziğiniz evinizdeki her yerde sizi izleyebilir. Uzaktan Kumanda üzerinde bir dahili ekran bulunmaktadır

### Sınırsız dinleme keyfi, kablosuz olarak

- Müzik Merkezi ve İstasyonlar arasında kablosuz akışı
- 750 CD'ye kadar saklama ve çalma için 40 GB sabit disk
- PC'den UPnP üzerinden kablosuz akış

### Kolay gezinme ve kontrol

- Müzik Beni İzliyor: Müziğiniz evin her yerine sizinle birlikte gelsin
- Tüm İstasyonlara eşzamanlı olarak çalma için Müzik Yayını
- Kullanıcı dostu gezinme için 2 yönlü Uzaktan Kumanda

### Kaliteli ses performansı

- Net ve derin bas sesi için Super Sound Paneli
- Kaliteli ses performansı için Sınıf 'D' dijital amplifikatör



**PHILIPS**

sense and simplicity

**Teknik Özellikler****Ses**

- **Ekolajızır ayarları:** Klasik, Jazz, Pop, Rock, Tekno, Nötr
- **Ses Geliştirme:** 3 kademeli Dinamik Bas Kuvvetlendirme, Ekolajızır, Incredible Surround, Tiz ve Bas Kontrolü, Sınıf "D" Dijital Amplifikatör, Akıllı ekolajızır
- **Çıkış Gücü:** 40 W + 40 W Müzik Gücü (Merkez), 10 W+10 W Müzik Gücü (İstasyon)
- **Ses Seviyesi Kontrolü:** Ses Seviyesi Kontrolü yukarı/aşağı

**Hoparlörler**

- **Dahili hoparlörler:** 2
- **Hoparlör tipleri:** Entegre subwoofer, Super Sound Paneli, Çıkarılamaz

**Ses Çalma**

- **Sıkıştırma formatı:** WMA, MP3, PCM
- **Oynatma Ortamı:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Disk Oynatma Modları:** Önceki/Sonraki Parça Arama, Önceki/Sonraki Albüm Arama, Programlanabilir 99 Parça, Tekrar/Rasgele/Program, Hızlı İleri/Geri
- **ID3 etiket desteği:** var
- **Yükleyici Türü:** Yuva
- **MP3 bit hızları:** 8-320 kbps ve VBR
- **WMA bit hızları:** 16-128 kbps
- **Sabit Disk Oynatma Modu:** Albüm, Tarz, Çalma Listesi, Tüm parçalar, Aynı Sanatçı, Aynı Tarz, Sıkıştırılmamış parçalar
- **Sabit Disk Akış Modu:** "Benim Odam, Benim Müziğim", "Müzik Beni İzliyor", 5 istasyona kadar Wi-Fi akışı, "Müzik Yayını"

**Ses Kaydı**

- **Kayıt Ortamı:** HDD
- **Kayıt hızı:** 1 x, 4 x
- **Bit hızı:** 128, 160 kbps
- **Ses dosyası formatı:** MP3

**Depolama Ortamı**

- **Dahili Bellek Kapasitesi:** 40 GB

**Radyo/Alma/Gönderme**

- **Radyo Bantları:** FM
- **Otomatik dijital istasyon bulma:** var
- **Otomatik Hafızaya Alma:** var
- **Önceden Ayarlı Kanal Sayısı:** 40

**Bağlanılabilirlik**

- **Ses cinch girişi:** Analog AUX (Merkez/İstasyon)
- **Audio cinch çıkışı:** Analog Hat çıkışı (Merkez)
- **Diğer bağlantılar:** Ethernet
- **Kulaklık:** 3,5 mm
- **Kablosuz bağlantılar:** Kablosuz LAN (802.11g)
- **Anten:** FM Dipol
- **Kablosuz Evrensel Tak ve Çalıştır:** Etkin
- **Güç:** 220 V 50 Hz

**Kolaylıklar**

- **Arka aydınlatma:** var
- **Arka aydınlatma rengi:** Beyaz
- **Ekranda Gösterim dilleri:** İngilizce, Felemenkçe, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca
- **Dijital İçerik Yönetimi:** DMM yazılımı dahil
- **Ekonomik Güç Bekleme:** 1 Watt
- **Panel Tipi:** LCD
- **Duvara monte edilebilir / Tavana asılabilir:** Duvara Monte Edilebilir

**Aksesuarlar**

- **Kablolar:** Ethernet Kablosu
- **CD-ROM:** Kurulum CD-ROM'u
- **Uzaktan Kumanda:** 2 yönlü 6 satır Panel, Kart
- **Piller:** 4 x AAA
- **Garanti Kartı:** Garanti Kartı

**Boyutlar**

- **Karton boyutları (GxDxY):** 674mm x 381mm x 376mm
- **Set ağırlığı:** 11,9 kg
- **Ürün boyutları (GxDxY):** 608mm x 175mm x 303mm (Merkez) 360mm x 128mm x 283mm (İstasyon)
- **Ana karton ağırlığı:** 14 kg

**Ürün özellikleri****Kablosuz akış**

Kablosuz akışla, büyük müzik dosyalarını indirip ses cihazınızda saklamanıza gerek yok. En sevdiğiniz şarkılar tüm Müzik İstasyonlarına sürekli olarak yayınlanırken aynı anda bunları dinleyebilirsiniz. Müzik Beni İzliyor özelliğini kullanarak gezinme ve çalma işlemlerini tekrarlardan müziğin evin her yerinde peşinizden gelmesini sağlayın. Müzik Yayını istediğiniz müziği Merkez'den tüm İstasyonlara aynı anda yayınlar. Benim Odam, Benim Müziğim özellikleri ile aile üyelerinden herhangi biri Kablosuz Müzik Merkezi veya İstasyonu olan herhangi bir odadan koleksiyondaki müziklerin tadını çıkarabilir.

**40 GB sabit disk/750 CD**

40GB sabit disk, dijital müzik dosyalarınızı saklamanız için size çok geniş bir kapasite sunar. Müzik koleksiyonunuzdan 750 CD'yi kolayca alır ve çok yüksek kayıt hızı sayesinde belirli bir şarkıyı hemen hemen aynı anda hem çalabilir hem de kopyalayabilirsiniz.

**Evrensel Tak ve Çalıştır**

Evrensel Tak ve Çalıştır, sizi müzik almak veya aktarmak için herhangi bir Evrensel Tak ve Çalıştır cihazına bağlayan bir endüstri standardı teknolojisidir. Kablosuz Müzik Merkezi'niz Evrensel Tak ve Çalıştır'ı, diğer Evrensel Tak ve Çalıştır cihazlarına kolay ve standart bir yolla bağlanmanızı sağlamak için kullanmaktadır. Kablosuz Müzik Merkezi'nizi müzik almak veya aktarmak için kolayca diğer ortam cihazlarına bağlayabilirsiniz.

**2 yönlü Uzaktan Kumanda**

Philips 2 yönlü Uzaktan Kumanda ile artık yüzlerce şarkı arasında, uzaktan kumandadaki tek bir düğmeye basarak kolayca gezinebilirsiniz. Çalma listesi, albüm, sanatçı, tarz ya da parçaya göre listelenmiş altı satır bilgi görüntüleyen bu gezinme sistemiyle yüzlerce dosya arasında hızlı ve kolay bir şekilde dolaşabilirsiniz. Tek elle çalıştırılabilir ve eşsiz bir kullanıcı rahatlığı sağlar.

**Super Sound Paneli**

Super Sound Paneli düz ve kompakt bir hoparlör ünitesinden yüksek kalite ve tam aralıklı ses elde edebilmek için en son teknoloji ürününü kullanan yenilikçi ve düz bir hoparlör panelidir.



Yayın tarihi 2009-01-22

Sürüm: 15.1.21

12 NC: 9073 100 12626  
EAN: 87 10895 88440 2© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)\* Windows logosu, Microsoft Corporation'in Amerika Birleşik Devletleri ve/veya başka ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.  
\* Gerçek kapasite az