

Philips  
PhotoFrame

5.6 吋 LCD  
4:3 螢幕比例

6FF3FPW



## 分享您的回憶

有多少數碼相片深藏於你的電腦中？透過飛利浦 PhotoFrame™ 來欣賞、分享、管理和重現你的回憶，無需電腦亦可以最簡單的方式顯示品質超卓的數碼相片。

### 打印相片般的頂級顯示質素

- imagen 可提供細膩和生動的色彩
- 4:3 螢幕比例，實現最佳不失真顯示畫面
- 使用 RadiantColor 將新的螢光加入到原來的回憶中

### 輕鬆顯示和管理你的數碼相片

- 以拼貼方式開心共享多幅照片
- 檢視 USB 快閃磁碟機相片，而毋需使用電腦

### 簡易操控，使用極其方便

- 直觀的 UI、5 向鍵盤，可輕鬆導覽和操作
- 自動照片定位，可自動調節到縱向或橫向模式

### 環保設計

- 在預設時間自動開啟 / 關閉螢幕，以便節省電力

### 時尚而優雅的設計令你的照片更完美

- 品味高雅的亮面塗裝，一流的觸感

**PHILIPS**

# 產品特點

## imagen 技術

imagen 是一項專屬的飛利浦相片增強技術，可自動分析您的相片，糾正色彩並調整最佳的對比度；imagen 分離各種色彩以避免「串音」，調整亮度分佈以獲取最佳的視覺對比，並糾正 Gamma 以提高色彩準確度。

## 4:3 完美螢幕比例

Philips 的數碼 PhotoFrame 可確保你的照片以 4:3 的比例顯示，為你帶來最佳觀賞體驗。

## RadiantColor

RadiantColor 是一項 Philips 專屬技術，透過將小於全螢幕相片的邊緣色彩擴展至螢幕的側面，從而以最優的 4:3 螢幕比例顯示尺寸較小的相片，還可消除黑條現象，確保螢幕比例不失真。

## 多照片拼貼顯示

這種以拼貼方式顯示照片，可自動而隨機地組合多張不同照片，避免因照片尺寸小於螢幕而出現的礙眼邊緣。

## 在 USB 快閃中檢視相片

使用 USB 連接器可輕鬆檢視和分享儲存在 USB 快閃磁碟機上的相片。

## SmartPower

時間掣可讓你在指定時間開啟或關閉 PhotoFrame，這樣可為環境降低電力消耗，節省高達三分之一的 PhotoFrame 電力成本。

## 自動定位

自動橫向 / 縱向識別功能，採用了一個可識別 PhotoFrame 方向的感應器，能以正確的模式顯示每張照片。



# 規格

## 外箱

- GTIN: 1 87 12581 41300 9
- 產品包裝數目: 6
- 總重量: 4.9 kg
- 外箱 (L x 闊 x 高): 50.5 x 23.9 x 24.5 cm
- 淨重: 3.192 kg
- 淨機身重量: 1.708 kg

## 包裝尺寸

- EAN: 87 12581 41300 2
- 包括的產品數目: 1
- 包裝類型: 紙箱
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 22.48 x 21.82 x 8.1 cm
- 總重量: 0.713 kg
- 淨重: 0.532 kg
- 淨機身重量: 0.181 kg

## 配件

- 附配件: 交流 / 直流變壓器, 快速入門指南, 機座, 用戶手冊

## 連接

- USB: USB 2.0 主機

## 便利

- 按鈕與控制器: 3 個按鈕, 4 向導航鍵並輸入
- 記憶卡讀取機: 內置 (1x)
- 已連線的媒體狀態: 連線的媒體, 剩餘的記憶體
- 螢幕操作系統語言: 丹麥文, 荷蘭文, 英文, 法文, 德文, 意大利文, 日文, 俄文, 簡體中文, 西班牙文
- 相片編輯: Copy, 刪除, 旋轉, 縮放與裁剪
- 相片效果: 黑白, 框架, 強勁色彩, 褐色
- 支援的相片格式: JPEG 照片, 高達 10MB JPEG 檔案, 高達 2000 萬像素
- 支援的放置位置: 橫向, 相片自動定位, 縱向

- 播放模式: 全螢幕瀏覽, 幻燈片展示, 縮圖瀏覽
- 隨插即用兼容性: Mac OS X, Windows 2000/XP 以上, Windows Vista
- 法令認可: BSMI, CCC, CE, C-Tick, FCC, GOST, PSB, 瑞士, UL/cUL
- 螢幕背景: 自動調節, 黑色, 灰色, 白色
- 設定功能: 鬧鐘, 自動開啟 / 關閉, 蜂鳴開 / 關, 亮度調整, 啟用 / 停用時鐘顯示, 語言, 設定時間和日期, 狀態
- 幻燈片設定: 隨機, 連續, 轉換效果
- 系統狀態: 硬件版本, 剩餘的記憶體

## 尺寸

- 機器尺寸含機座 (闊 x 高 x 深): 167.8 x 135.3 x 100.73 mm
- 溫度範圍 (操作): 0° C 至 40° C
- 溫度範圍 (儲藏): 攝氏零下 20 度至 70 度

## 圖像 / 顯示

- 螢幕比例: 4:3
- 亮度: 200 cd/m<sup>2</sup>
- 對比率 (一般): 300:1
- 使用壽命, 亮度 50%: 20000 hr
- 面板解像度: 320 x 234
- 可視角度: @ C/R > 10, 130° (水平) / 110° (垂直)

## 電源

- 消耗功率: 3 W
- 支援之供電模式: 使用交流電電源

## 儲存媒體

- USB: USB 快閃磁碟
- 記憶卡類型: Memory Stick, Memory Stick Pro, Multimedia Card, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), xD 卡



出版日期 2019-04-18

版本: 5.0.13

12 NC: 8670 000 39109  
EAN: 87 12581 41300 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)