



Philips NULL  
Filtr przeciwprzepięciowy

**6 gniazd**

5 portów ładowania przez USB  
900 J  
TV Koncentryczny

**SPN7061WA**



## Ochrona i ładowanie urządzeń elektronicznych

Ładowanie przez USB i ochrona przewodu koncentrycznego telewizora.

Wyposażony w 6 uziemionych gniazdek Schuko. Zintegrowane ładowanie USB dla urządzeń mobilnych o mocy 35 W. Zaprojektowany z myślą o ochronie sprzętu przed przepięciami. Automatycznie wyłącza zasilanie systemu w celu ochrony przed przepięciami.

### Zabezpieczenie

- Przełącznik dwubiegunowy

### Czysta ochrona

- Filtr przeciwprzepięciowy 900 J
- Zabezpieczone połączenia koncentryczne
- Power Blocker
- Ograniczona gwarancja na podłączone urządzenia o wartości 100 tysięcy euro.

### Wbudowana wygoda

- 6 gniazd
- Przewód sieciowy o długości 2 m
- Wytrzymały przewód pleciony
- 1 port typu C, maks. moc wyjściowa 15 W
- 4 porty typu A, maks. moc wyjściowa 20 W

**PHILIPS**

## Dane techniczne

### Wymiary opakowania

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 18 x 37 x 5 cm
- Waga netto: 0,72 kilograma
- Waga brutto: 0,84 kilograma
- Waga opakowania: 0,12 kilograma
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 11583 5
- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Obie

### Karton zewnętrzny

- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.):

- 38 x 37 x 18 cm
- Waga brutto: 5,6 kilograma
- Waga opakowania: 1,28 kilograma
- Liczba opakowań konsumenckich: 6
- GTIN: 1 48 95229 11583 2
- Waga netto: 4,32 kilograma

### Wymiary produktu

- Długość przewodu: 200 cm

### Karton wewnętrzny

- GTIN: 2 48 95229 11583 9
- Liczba opakowań konsumenckich: 1

## Zalety

### 6 gniazd

Zmienia jedno gniazdo w sześć, co pozwala podłączyć kilka urządzeń do jednego gniazodka elektrycznego.

### 1 port typu C

1 port typu C, maks. moc wyjściowa 15 W

### 4 porty typu A

4 porty typu A, maks. moc wyjściowa 20 W

### Filtr przeciwprzepięciowy 900 J

Chroni cenne urządzenia elektroniczne przed przepięciami spowodowanymi przez pioruny, silniki, prądnice itp.

### Zabezpieczone połączenia koncentryczne

Złącza przekierowują sygnał koncentryczny przez filtr przeciwprzepięciowy w taki sposób, aby zapobiec przepięciom i nagłym skokom napięcia.

### Przełącznik dwubiegunowy

Przełącza tryb aktywny i neutralny, zapewniając izolację obwodu ładunku.

### Przewód sieciowy o długości 2 m

Zapewnia zasilanie zestawu znajdującego się w odległości 2 m od gniazodka elektrycznego.

### Ograniczona gwarancja 100 tysięcy euro

W celu ochrony podłączonych urządzeń w okresie obowiązywania gwarancji. Ograniczona gwarancja wynosząca 100 tysięcy euro.

