

Philips Colunas de cinema em casa Zenit

Subwoofer sem fios 3.1 Bluetooth[®] e NFC HDMI 4K-2K

CSS5330B

Renda-se à maravilhosa aparência e sensação Zen

Livre de fios e desarrumações

Renda-se à simplicidade pura com as colunas cinematográficas Zenit da Philips e desfrute de um som natural e equilibrado num design com materiais modernos e autênticos. A gestão de cabos inteligente e o subwoofer sem fios asseguram uma fantástica experiência sem desarrumações.

Estupenda experiência de som

- Som surround Dolby Digital e Pro Logic II
- Colunas MTM que permitem um som alto e reproduzido de forma autêntica
- Reflector na base do subwoofer que distribui uniformemente o som
- Altifalante de canal central para uma nitidez de voz superior

Concebido para melhorar o espaço que habita

- Gestão de cabos inteligente para cabos organizados na sua sala
- Subwoofer sem fios para uma configuração sem confusões

Desfrute de todo o seu entretenimento de forma simples

- Transmissão música sem fios via Bluetooth a partir dos dispositivos música
- One-Touch com smartphones com NFC para emparelhamento Bluetooth
- Passagem HDMI 4K2K para desfrutar de conteúdo Ultra HD
- HDMI ARC para aceder a todo o som do seu televisor



Destaques

Arrumação de cabo inteligente


Gestão de cabos inteligente para cabos organizados na sua sala

Altifalantes MTM

A configuração midwoofer-tweetermidwoofer (MTM) em todas as colunas principais e satélite permite um som alto e com reprodução autêntica, independentemente da posição de audição. Pode desfrutar de um som sempre cristalino e sem distorções, mesmo quando está sentado.

HDMI 4K2K

HOMI



O HDMI 4K2K incorpora o padrão HDMI 1.4. Isto adiciona o suporte para conteúdo de vídeo em definição ultra-alta (UHD). Actualmente, isto refere-se a 4K, que corresponde a um máximo de 4096 píxeis de largura por 2160 píxeis de altura, ou quatro vezes o tamanho de um ecrã HD 1080p padrão. O termo abrange uma resolução 4K ligeiramente menor de 3840 píxeis de largura por 2160 píxeis de altura. Ambos os formatos são compatíveis com HDMI 1.4. Os ecrãs 4K colocam sistemas de cinema em casa de topo de gama no mesmo patamar utilizado em muitas salas de cinema comerciais. Para tornar as colunas compatíveis com tecnologias futuras, este padrão foi

integrado para o crescimento dos televisores

Reflector na base do subwoofer

O reflector de base em forma de cúpula intensifica a base tornando-a mais forte e mais profunda através da distribuição de som a 360 graus. O design também evita o efeito de amortecimento quando o subwoofer está colocado sobre um tapete.

Transmissão sem fios via Bluetooth



Transmissão música sem fios via Bluetooth a partir dos dispositivos música

Tecnologia NFC



Emparelhe dispositivos Bluetooth facilmente com a tecnologia NFC (Near Field Communication - comunicação por aproximação) de um só toque. Basta tocar

com o smartphone ou o tablet com NFC na área NFC de um altifalante para o ligar, iniciar o emparelhamento Bluetooth e iniciar a transmissão de música.

Dolby Digital e Pro Logic II



Um descodificador Dolby Digital integrado elimina a necessidade de um descodificador externo ao processar todos os seis canais de informação áudio para proporcionar uma experiência de som surround e uma sensação espantosamente natural de realismo envolvente e dinâmico. O Dolby Pro Logic II proporciona cinco canais de processamento surround a partir de qualquer fonte estéreo.

HDMI ARC

HDMI ARC para aceder a todo o som do seu televisor

Subwoofer sem fios

Subwoofer sem fios para uma configuração sem confusões

Altifalante de canal central

Altifalante de canal central para uma nitidez de voz superior















Especificações

Som

- Melhoramento do som: Crystal Clear Sound, Dolby Digital Prologic II
- Sistema de som: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Potência de saída do subwoofer: 220 W
- Potência de saída da coluna central: 40 W
- Potência de saída da coluna satélite: 40 W
- Potência total RMS @ 10% THD: 340 W

Colunas

- Tipos de altifalantes: 1 Coluna central, 2 Altifalantes satélites, 1 x Subwoofer
- Limites freq. da coluna satélite: 120 Hz 18 000 Hz
- Diafragmas por coluna central: 2 woofers de gama completa ovais, 1 tweeter de 1"
- Impedância da coluna satélite: 5 ohm
- Limites de freq. do subwoofer: 45 150 Hz
- Impedância da coluna central: 4 ohm
- Diafragma do subwoofer: 1 Woofer 6,5"
- Tipo de subwoofer: Subwoofer sem fios, Sistema Bass reflex
- \bullet Limites freq. da coluna central: 80 Hz 18 000 Hz
- Diagramas por coluna satélite: 2 woofers de gama
- total de 2,5", 1 tweeter de 1"
 Impedância do subwoofer: 3 ohm
- Sistema: Sistema 3.1

Conetividade

- Ligações posteriores: Entrada ótica digital, Entrada de áudio de 3,5 mm, Entradas de altifalantes fáceis de encaixar, Entrada HDMI (x1), Saída HDMI (passagem 4K, ARC)
- Ligação sem fios: Bluetooth 4.1, NFC, Subwoofer sem fios

Embalagem exterior

- EAN: 48 95185 60736 8
- Comprimento: 64.7 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 1
- · Largura: 28 cm
- Peso bruto: 11.8 kg
- Comprimento: 41.5 cm
- Peso líquido: 10.2 kg
- Tara: 1.6 kg

Funcionalidades

 EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mapeamento automático das entradas de áudio, Modo standby com um só toque, Comunicação do

telecomando

 Funcionalidades HDMI: Audio Return Channel (ARC), Tipo de conteúdo, Suporte de passagem 4K (30 fps)

Potência

- Consumo de energia em modo de espera: <0,5 W
- Fonte de alimentação do subwoofer: 220-240 V CA, 50/60 Hz
- Fonte de alimentação do altifalante central: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Via transformador

Dimensões da embalagem

- Comprimento: 41.5 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- · Largura: 64.7 cm
- Profundidade: 28 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 48 95185 60736 8
- Peso bruto: 11.8 kg
- Peso líquido: 10.2 kg
- Tara: 1.6 kg

Dimensões do produto

- Comprimento: 5.15 cm
- · Largura: 58 cm
- Profundidade: 9.8 cm
- Peso: 1.248 kg

Acessórios

 Acessórios incluídos: Telecomando, Pilha AAA (x1), Transformador, Cabo de alimentação de CA (x2), Suportes de montagem na parede (x2), Parafusos (x4), Folheto de segurança e legal, Folha de marcas comerciais, Manual do utilizador, Folheto de garantia mundial

Dimensões

- Coluna central (L x A x P): 580 x 52 x 98 mm
- Peso da coluna central: 1,3 kg
- Subwoofer (L x A x P): 228 x 406 x 265 mm
- Peso do subwoofer: 5,7 kg
- Coluna satélite (L x A x P): 110 x 301 x 110 mm
- Comprimento do cabo da coluna satélite: 3 m
- Peso de coluna satélite: 1,2 kg

Sustentabilidade

 Embalagem: Cartão canelado 80% reciclado, Tinta à base de soja



Data de publicação 2024-05-06

Versão: 7.1.8

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

EAN: 48 95185 60736 8

www.philips.com