



Philips
PhotoFrame

LCD da 7"
Formato fotogramma 16:9

7FF3FPB



Condividi i tuoi ricordi

Quante immagini digitali sono nascoste nel tuo PC? Visualizza, condividi, organizza e rivivi i tuoi ricordi con PhotoFrame™ di Philips: il modo più semplice di condividere i tuoi ricordi visualizzando foto digitali di eccezionale qualità senza l'uso del PC.

Display per visualizzare foto con la stessa qualità delle stampe

- immagini per colori nitidi e intensi
- Dona nuovo smalto ai vecchi ricordi con RadiantColor
- SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero davvero incredibili

Visualizzazione e gestione semplici delle foto digitali

- Divertiti con i collage: visualizza più foto in una sola schermata
- Visualizza le foto dell'unità flash USB senza utilizzare il PC

Funzionamento semplice e intuitivo e grande praticità

- Interfaccia utente intuitiva e tastierino a 5 tasti per una navigazione e un'operatività senza problemi
- Orientamento automatico adatto alla visualizzazione verticale e orizzontale

Design ecologico

- Accensione e spegnimento automatici del display a orari preimpostati per il risparmio energetico

Design elegante e ricurvo in armonia con le tue foto

- Eleganti finiture lucenti e design accattivante

PHILIPS

In evidenza

Tecnologia imagen

imagen è una tecnologia esclusiva di Philips per l'ottimizzazione delle immagini che, tramite un'analisi automatica, corregge i colori e regola il contrasto delle foto. imagen separa i colori per evitare i fenomeni di "crosstalk", regola la distribuzione della luminosità per un fantastico contrasto visivo e corregge il gamma per la massima precisione dei colori.

RadiantColor

RadiantColor è una tecnologia esclusiva di Philips che consente di visualizzare le immagini di piccole dimensioni con un rapporto ottimale di 4:3, estendendo i colori dei bordi di un'immagine più piccola dello schermo fino ai margini dello stesso, eliminando bande nere e interferenze.

SmartContrast

SmartContrast è la tecnologia Philips che consente di analizzare i contenuti visualizzati,

regolare automaticamente i colori e controllare l'intensità della retroilluminazione per potenziare i contrasti in modo dinamico ottenendo immagini digitali di altissima qualità e per garantire un contrasto ottimale durante la visualizzazione di video o videogiochi con colori scuri. Selezionando la modalità Economy, è possibile regolare il contrasto e sintonizzare la retroilluminazione per una visualizzazione perfetta delle applicazioni di lavoro quotidiane e per una riduzione del consumo energetico.

Effetto collage multiplo

Si tratta di un effetto di presentazione che permette di visualizzare le foto sotto forma di collage combinando automaticamente e in maniera casuale foto diverse per evitare la visualizzazione di bordi anti-estetici nelle foto più piccole delle dimensioni dello schermo.

Visualizzazione delle foto nell'unità flash USB

Connettore USB per la visualizzazione e la condivisione delle foto memorizzate nell'unità flash USB in tutta semplicità.

SmartPower

Il timer accende e spegne PhotoFrame agli orari desiderati, riducendo il consumo di energia nel totale rispetto dell'ambiente e consentendo di risparmiare fino a un terzo sui costi di elettricità legati al prodotto.

Orientamento automatico

Il riconoscimento automatico della visualizzazione orizzontale/verticale utilizza un sensore che riconosce l'orientazione PhotoFrame e visualizza ogni foto nella modalità corretta.



Specifiche

Immagine/Display

- Angolo visuale: @ C/R > 10, 120° (O) / 100° (V)
- Durata al 50% della luminosità: 20000 ora
- Luminosità: 200 cd/m²
- Formato: 16:9
- Risoluzione del pannello: 480 x 234
- Fattore di contrasto (tipico): 300:1

Connettività

- USB: Host USB 2.0, Slave USB 2.0

Supporto di memorizzazione

- USB: Unità flash USB
- Tipi schede di memoria: Compact Flash tipo I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Scheda multimediale, Scheda xD, Memory Stick, Memory Stick Pro

Funzioni utili

- Lettore di schede: Incorporato (2x)
- Formato foto supportato: Foto JPEG, File JPEG fino a 10 MB, Fino a 20 megapixel
- Posizionamento supportato: Orientamento foto automatico, Orizzontale, Verticale
- Pulsanti e comandi: 3 pulsanti, Pulsante navigazione a 4 vie e invio
- Modalità di riproduzione: Vista a schermo intero, Presentazione, Vista in miniatura
- Modifica foto: Copia, Elimina, Ruota, Zoom e taglia
- Effetti fotografici: Bianco e nero, Cornici, Seppia, RadiantColor
- Impostazione presentazione: Casuale, Sequenziale, Effetto transizione
- Sfondo dello schermo: Nero, Bianco, Grigio, Regolazione automatica
- Funzione di configurazione: Regolazione luminosità, Lingua, Stato, Accensione/spengimento automatico, Segnale acustico on/off, Impostazione ora e data, Attivazione/disattivazione display orologio, Sveglia
- Stato del sistema: Versione firmware, Memoria residua
- Stato dei supporti collegati: Supporti collegati, Memoria residua

- Compatibilità Plug & Play: Windows Vista, Windows 2000/XP o successive, Mac OS X
- Conformità di legge: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Svizzera, UL/cUL
- Lingue OSD (On-Screen Display): Italiano, Spagnolo, Tedesco, Francese, Italiano, Olandese, Danese, Russo, Cinese semplificato, Giapponese

Accessori

- Accessori inclusi: Adattatore CA-CC, Cavo USB, Piedistallo, Guida rapida, Manuale dell'utente

Dimensioni

- Dimensioni apparecchio con supporto (L x A x P): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Peso: 0,345 Kg
- Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0°C a 40°C
- Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -20°C a 70°C

Alimentazione

- Consumo energetico: 5 W
- Modalità basso consumo supportata: Alimentazione CA

Dimensioni dell'imballo

- EAN: 87 12581 41216 6
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 26,1 x 22,2 x 7,8 cm
- Peso netto: 0,642 Kg
- Peso lordo: 0,831 Kg
- Tara: 0,189 Kg

Scatola esterna

- GTIN: 1 87 12581 41216 3
- Numero di confezioni consumatori: 2
- Scatola esterna (L x L x A): 28,3 x 24,3 x 18,8 cm
- Peso netto: 1,284 Kg
- Peso lordo: 2,064 Kg
- Tara: 0,78 Kg



Data di rilascio
2019-04-18

Versione: 4.0.16

12 NC: 8670 000 38991
EAN: 87 12581 41216 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com