

Philips
Mikromuusikasüsteem

Bluetooth®
USB-port laadimiseks

BTM2360



Lisage oma lugudele võimsust

Ühe Philipsi mikrosüsteemiga saate kuulata kogu oma digitaalset muusikat Bluetoothi kaudu nutitefonist, samuti mängida MP3-CD ja CD-R/W plaate. Bass Reflexi kõlarid tagavad dramaatilise bassi ja 70 W maksimaalne väljundvõimsus tekitab jõulise heli.

Nautige muusikat mitmest allikast

- Voogedastage muusikat juhtmevabalt Bluetooth™ -i kaudu oma nutitefonist
- USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks
- Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Rikastage oma muusikaelamust

- Maksimaalne väljundvõimsus 70 W RMS
- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks

Lihtne kasutada

- Mootoriga CD-laadija mugavaks ligipääsuks
- Digitaalhäälustus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Voogedastage muusikat Bluetooth™-i kaudu



Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks



Tänu failide täielikule ülekantavusele saate nüüd sissehingatud USB Directi kaudu mugavalt ja lõbusalt veelgi rohkem digitaalmuusikat kuulata.

Helisend



Helisendi ühenduvusega saate esitada sisu otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale võimaluse nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on helisend ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resonanceerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimaldab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.



Spetsifikatsioon

Heli

- Heli tüüsed: Digitaalne helijuhtimine
- Maksimalne väljundvõimsus (RMS): 70 W

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: Kõrgsageduskõlar
- Põhikõlar: Kahesuunaline, 4" basskõlar, Süsteem Bass Reflex Speaker System

Heliesitus

- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB mälupekk
- USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Kordus, Juhuesitus, Stopp

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM mono, FM stereo
- Salvestatavad jaamad: 20
- Antenn: FM püsiantenn
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälustus, Automaatne otsing, Lihtne seadistamine (isehäälestumine)

Ühenduvus

- Helisend (3,5 mm)
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP
- USB: USB host, USB 500 mAh laadimine

Mugavus

- Äratused: Äratust CD-ga, Äratust raadioga, Äratust USB-seadme esitamiseks
- Kell: Peaekraanil, Unetaimer
- Ekraani tüüp: LED-ekraan
- Laadija tüüp: Alus

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kasutusjuhend
- Kaugjuhtimispuht: 21 klahviga pult

Mõõtmed

- Peaseadme laius: 180 mm
- Peaseadme kõrgus: 119 mm
- Peaseadme sügavus: 220,4 mm
- Põhikõlari mõõtmed (L x S): 140 x 185 mm
- Peakõlari kõrgus: 260 mm
- Pakendi laius: 663 mm
- Pakendi kõrgus: 315 mm
- Pakendi sügavus: 208 mm
- Kogukaal: 6,7 kg
- Kaal pakendita: 5,74 kg

Võimsus

- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz



Väljalaske kuupäev
2017-07-20

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 001 22355
EAN: 04 89518 56057 77

© 2017 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com