

Philips
Minisistem Hi-Fi

MP3

FWM70



Tehnologie wOOx

Auziți basul, simțiți diferența!

Melomanii împătimiți vor aprecia la justa valoare tehnologia wOOx a acestui minisistem. Relaxați-vă și bucurați-vă de sunetul dinamic și bogat al melodiilor MP3 preferate.

Un sunet de calitate, puternic și fără distorsiuni

- Amplificator digital de clasă D, pentru un sunet de calitate
- Tehnologie wOOx
- Putere muzicală de 2x220 W

Audiție mai lungă, plăcere mai mare

- Changer pentru redarea a 3 discuri cu muzică WMA/MP3-CD
- Redare 30 de ore de muzică în format MP3-CD
- Casetofon deck dual logic cu redare automată

Pregătit pentru jocuri

- Conexiune port pentru jocuri, pentru consola de jocuri
- Moduri audio pentru diferite tipuri de jocuri
- MIX-IT pentru mixarea sunetului din jocuri cu muzica preferată

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Sunet

- **Putere de ieșire:** Putere muzicală de 2x220 W
- **Caracteristici superioare sunet:** Amplificator digital clasă "D", Incredible Surround, Digital Sound Control, Virtual Ambience Control, Tehnologie wOOx, Sunet jocuri, MIX-IT

Boxe

- **Difuzor principal:** Tweeter de 2", 3 căi, Woofer de 6,5", Sistem de boxe Bass Reflex, Piezo, Grile pt. boxe detașabile, Amplificator bas wOOx
- **Nr. de boxe:** 2

Redare audio

- **Medii de redare:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Moduri redare disc:** 99 de piese programabile, Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare piesă/integrală/program, Repetare piesă/disc/program
- **Tip încărcător:** Carusel 3 CD
- **Nr. de discuri:** 3
- **Cassette Deck Technology:** Logic
- **Număr de casetofoane:** 2
- **Moduri redare casetă:** Full Auto Stop

Înregistrare audio

- **Înregistrare media:** Casetă
- **Caracteristici înregistrare:** nivel automat de înregistrare, înregistrare sincronizată de pe CD

Tuner/Recepție/Transmisie

- Reglare automată digitală
- **RDS:** Știri, Tip program, Radio Text, Reglare ceas prin RDS, Nume post de radio
- **Setări prestabilite stație:** 40

- **Mărci de tunere:** FM Stereo, MW
- **Caracteristici superioare tuner:** Memorare automată, Instalare facilă (Plug & Play)

Conectivitate

- **Intrare AUX:** Intrare line-in, port pentru jocuri
- **Căști:** 3,5 mm
- **Alte conexiuni:** Ieșire semnal video compozit (CVBS), Antenă FM, Antenă MW

Comoditate

- **Alarmer:** Alarmă CD, Alarmă radio, Timer Sleep
- **Ceas:** Pe afișajul principal
- **Tip ecran:** FTD
- **Eco Power Standby:** 1 W
- **Indicații:** Nume album, Nr. album, Funcții CD, Dată, Mod DIM, Oră, piesă

Accesorii

- **Accesorii incluse:** Cablu de alimentare CA, Antenă FM/MW, Manual de utilizare
- **Telecomandă:** 32 de taste cu 2 baterii AA

Dimensiuni

- **Dimensiuni boxă principală (L x Î x A):** 240 x 358 x 230 mm
- **Dimensiuni ambalare (L x Î x A):** 624 x 412 x 510 mm
- **Dimensiuni set (L x Î x A):** 265 x 322 x 390 mm
- **Greutate cu ambalaj inclus:** 20.5 kg

Alimentare

- **Alimentare:** 200-240 V, 50 Hz
- **Consum în stare de repaus:** < 1W

Caracteristici principale produs

Amplificator de clasă D

Amplificatorul digital de clasă D preia semnalul analogic, îl convertește în semnal digital, amplificat ulterior digital. Semnalul intră apoi într-un filtru de demodulare pentru obținerea rezultatului final. Rezultatul amplificat digital oferă toate avantajele sunetului digital, inclusiv calitate crescută. În plus, amplificatorul digital de clasă D are o eficiență cu 90% mai mare față de amplificatoarele tradiționale AB.

Tehnologie wOOx frontală

Putere muzicală de 2x220 W

Changer pentru 3 discuri WMA/MP3-CD

30 ore de muzică MP3-CD

Casetofon deck dual logic

Conexiune port pentru jocuri

Moduri audio pentru jocuri

MIX-IT pt. mixare sunet din jocuri



Data apariției 2007-12-07

Versiune: 7.0

12 NC: 9073 100 12285
EAN: 87 10895 86016 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com