

飛利浦
CD 播放機

藍牙
USB Direct
4W

AZ330T



隨時隨地以無線方式享受強力音樂

欣賞來自不同來源的強力音效：藍牙無線串流、USB 播放、支援多類型 CD、多功能輕巧隨攜裝置。

欣賞不同來源的音樂

- 透過 Bluetooth™ 從智慧型手機無線串流音樂
- USB Direct 即插即用提供 MP3 音樂播放功能
- 播放 MP3-CD、CD 及 CD-R/RW
- FM 立體聲調諧器

簡單易用

- CD 隨機播放 / 重複播放，打造專屬音樂饗宴
- 可設定 CD 20 首曲目
- 音訊輸入可輕鬆播放可攜式音樂

震撼音效，親身體驗

- 4W RMS 總輸出功率

PHILIPS

規格

Bluetooth® 無線科技

- 設定：A2DP, AVRCP

音訊播放

- 藍牙模式：播放 / 暫停, 前一首 / 下一首
- 光碟播放模式：快速快轉 / 倒帶, 搜尋下一張 / 前一張專輯, 搜尋下一首 / 前一首曲目, 編排播放, 重複播放, 隨機播放
- 播放媒體：CD, CD-R/RW, MP3-CD
- 可編排曲目：20
- USB Direct 模式：快速倒帶 / 快轉, 播放 / 暫停, 前一首 / 下一首, 編排播放, 重複播放, 隨機播放

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM
- 天線：FM 天線

音效

- 音效系統：立體聲
- 音量控制：旋轉鈕 (類比)
- 最大輸出功率 (RMS): 4W

喇叭

- 內建喇叭數：2

連線

- USB: USB 主機
- 音訊輸入 (3.5 公釐)：是

便利

- 顯示類型：LCD 顯示
- 顯示位數：3
- 載入裝置類型：頂端

電源

- 主電源：110V, AC
- 電池類型：C 尺寸 (LR14)
- 電池電壓：1.5 V
- 電池數量：6

配件

- 電源線：是
- 使用手冊：是
- 全球保固手冊：是

尺寸

- 產品重量：1.5 kg
- 總重：1.9 kg
- 主機深度：240 mm
- 主機高度：134 mm
- 主機寬度：300 mm
- 包裝深度：156 mm
- 包裝高度：272 mm
- 包裝寬度：320 mm



焦點

透過 Bluetooth™ 串流音樂



藍牙屬於短距離的無線通訊技術，兼具穩定與省電效果。此技術讓您輕鬆與 iPod/iPhone/iPad 或其他具備藍牙的裝置無線連線，例如智慧型手機、平板電腦或甚至筆記型電腦。因此您能以無線方式透過此款喇叭，盡情享受來自影片或遊戲的音樂與音效！

4 瓦 RMS



此系統總輸出功率達 4 瓦 RMS。RMS 是「均方根」(Root Mean Square)，也是音頻功率的典型測量法，更確切地說，就是從音訊擴大機傳送到喇叭的電力，單位為瓦特。傳送到喇叭的電力量以及其敏感度，可決定所產生的音效功率。瓦特數越高，喇叭所發出的音效功率也就越佳。

播放 MP3-CD、CD 及 CD-R/RW



MP3 為「MPEG 1 Audio layer-7.6 cm (3")」的縮寫，這是一種革命性的壓縮技術，龐大的數位音樂檔案可以壓縮最多至十分之一的大小而不嚴重降低音質。MP3 也已經是網路上的標準音效壓縮格式，可快速、輕鬆轉輸音效檔案。

USB Direct 即插即用提供 MP3 音樂功能 USB Direct 即插即用提供 MP3 音樂播放功能



發行日期 2015-02-12

版本：1.0.2

12 NC: 8670 001 23653
EAN: 04 89518 56074 98

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com