



Philips
Bumbox CD z
dynamicznym
wzmocnieniem tonów
niskich

• MP3

AZ1032

„Wszystko w jednym”, wzbogacone brzmienie niskich tonów

Czerpiesz przyjemność z prostych codziennych czynności i zachwycasz się wygodą. Elegancki i przenośny model AZ1032 umożliwia radość ze słuchania ulubionej muzyki ze wzbogaconym brzmieniem basów, który można osiągnąć za pomocą łatwych w użyciu funkcji.

Odtwarzacz CD z bogactwem funkcji

- Zgodne z MP3-CD, CD-R/RW
- Odtwarzanie CD los./zaprog./wielokrot.

Ulepszone odtwarzanie basów

- Głośniki Bass Reflex zapewniają wydajne, głębsze basy
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów
- Głośniki pełnozakresowe 4-calowe zapewniają potężny dźwięk

Łatwość użytkowania

- Synchronizacja rozpoczęcia nagrywania przy przegrywaniu CD na kasety
- Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
- Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe

PHILIPS

Dane techniczne

Odtwarzanie dźwięku

- Sposób ładowania: Góra
- Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- liczba utworów do zaprogramowania: 20
- Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne
- Liczba magnetofonów: 1
- technologia magnetofonów kasetowych: Mechaniczna

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: UKF, ŚR.
- Antena: Antena zakresu UKF

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 1,2 W
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów
- System dźwięku: Stereo
- Regulacja głośności: obrotowa

Udogodnienia

- Typ wyświetlacza: LCD

Możliwości połączeń

- Słuchawki: 3,5 mm

Zasilanie

- Zasilanie sieciowe
- Rodzaj baterii/akumulatora: LR14
- Napięcie baterii: 1,5 V
- Liczba baterii lub akumulatorów: 6

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna
- Pilot zdalnego sterowania

Wymiary

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 335 x 195 x 272 mm
- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 290 x 150 x 212 mm
- Waga: 2,2 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 2,8 kg



Zalety

Zgodne z MP3-CD, CD-R/RW

Zgodne z MP3-CD, CD-R/RW

Odtwarzanie CD los./zaprog./wielokrot.

Odtwarzanie CD los./zaprog./wielokrot.

Zest. gł. z syst. Bass Reflex

Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Głośniki pełnozakresowe 4-calowe

Głośniki pełnozakresowe 4-calowe zapewniają potężny dźwięk

nagrywanie zsynchronizowane z płytą CD

Synchronizacja rozpoczęcia nagrywania przy przegrywaniu CD na kasetę

Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD

Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD

Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe

Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe



Data wydania 2013-05-10

Wersja: 1.0.3

12 NC: 9073 101 02255
EAN: 87 10895 92318 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com