

Philips
Minisist.HiFi



FWCI 39



Máxima experiencia de sonido

Disfruta del atractivo minisistema HiFi FWCI 39, que te ofrece un sonido con una increíble variedad de matices. Facilidad de uso y control. Siéntate, relájate y disfruta de la música durante todo el día, a tu manera.

Enriquece tu experiencia acústica

- Sistema de parlantes Bass Reflex con amplitud de banda
- 2x10W RMS/potencia musical de 2x20W
- 2 x 10 W RMS / 600 W PMPO

Disfruta tu música preferida en todo momento

- Reproduce discos en formato CD, CD-R y CD-RW
- Sintonizador FM/AM
- Casetera estéreo

Ajuste de sonido personalizado

- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para graves más profundos y espectaculares

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Sonido

- **Potencia de salida (RMS):** 2 x 10 W RMS / 600 W PMPO
- **Optimización del sonido:** Refuerzo dinámico de graves, control digital del sonido

Bocinas

- **Altavoz principal:** Woofer de 4 pulg., Amplitud de banda, Sistema de bocinas Bass Reflex
- **Número de altavoces:** 2

Reproducción de audio

- **Número de discos:** 1
- **Tipo de bandeja de carga:** Bandeja
- **Soporte de reproducción:** CD, CD-R, CD-RW
- **Modos de reproducción del disco:** Búsqueda de pista anterior / siguiente, Avance y retroceso rápido, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- **Pistas programables:** 20
- **Número de cassetes:** 1
- **Tecnología de la casetera:** Mecánica

Grabación de audio

- **Soporte de grabación:** Cinta
- **Optimización de la grabación de cintas:** grabación sincronizada de CD, nivel de grabación automático

Sintonizador/recepción/transmisión

- **Bandas del sintonizador:** FM, FM estéreo, MW

Conectividad

- **Audífonos:** 3,5 mm

Comodidad

- **Alarmas:** Alarma de CD, Alarma de radio, Timer
- **Reloj:** En pantalla principal
- **Tipo de pantalla:** LCD

Accesorios

- **manual de usuario:** Inglés, español, portugués brasileño
- **Accesorios incl.:** Control remoto, Folleto de garantía

Dimensiones

- **Dimensiones del set (An x Al x Pr):** 220 x 292 x 285 mm
- **Ancho del altavoz:** 190 mm
- **Altura de los altavoces:** 292 mm
- **Profundidad de los altavoces:** 182 mm
- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 510 x 350 x 416 mm
- **Peso con empaque incluido:** 9,333 kg

Potencia

- **Alimentación de energía:** 100-240 V CA, 50/60 Hz

Características destacadas

2 x 10 W RMS / 600 W PMPO

Sintonizador FM/AM

Casetera estéreo

control digital del sonido

El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que se pueda disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque se baje el volumen

Parlantes Bass Reflex c/ amplit. banda

Reproduce CDs, CD-Rs y CD-RWs



Fecha de publicación
2007-12-07

Versión: 2.0

12 NC: 9073 100 13403
EAN: 87 10895 96825 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com