

Philips
Miniaturní DVD kino



MCD139B

Vychutnejte si vynikající zážitek z filmu

Vychutnejte si oblíbené filmy díky zařízení Philips MCD139B. Díky technologii Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu a funkci Dynamic Bass Boost pro silný výstup zvuku si nyní můžete vychutnat filmový zážitek přímo doma!

Vychutnejte si oblíbené filmy, fotografie a hudbu

- Přehrává DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrazová CD
- Komponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu
- Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Celkový zvukový výkon 100 W RMS

Začněte den podle sebe

- Budík a časovač vypnutí
- Digitální tuner se 40 předvolbami pro mimořádné pohodlí

PHILIPS
sense and simplicity

Přednosti

Progressive Scan

Technologie Progressive Scan zajišťuje dvojnásobné vertikální rozlišení obrazu a poskytuje tak mnohem ostřejší obraz. Místo toho, aby se na obrazovku nejdříve vysílal půlsnímek s lichými řádky a poté půlsnímek se sudými řádky, jsou oba půlsnímky zapsány současně. V každém okamžiku je tak vytvářen obraz v plném rozlišení. Při takovéto rychlosti vnímá oko ostřejší obraz bez chvění řádek.

Digital Sound Control



Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Dynamic Bass Boost



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.



Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon: 2 x 25 W + 50 W RMS / 1800 W PMPO
- Vylepšení zvuku: 4 režimy nastavení zvuku DSC, Dynamic Bass Boost
- Zvukový systém: Dolby Digital

Reproduktory

- Hlavní reproduktor: 3" basový reproduktor, 4" basový reproduktor
- Typ subwooferu: Pasivní

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DVD+RW, DVD-Video, Obrazové disky CD, Video CD/SVCD, DivX, DVD
- Režimy přehrávání disků: Úhel, PBC, Zpomalený chod, Zvětšení, OSD, Obnovit přehrávání od místa zastavení, Rodičovský zámek, Funkce A-B Repeat
- Region DVD: 2
- Vylepšení videa: Progressive Scan

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Režimy přehrávání disků: Programovatelná paměť na 20 stop, Opakovat jednu skladbu/vše/program, Náhodné přehrávání
- Typ zavádění: Horní

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV stereo
- Automatické digitální ladění: Ano
- Předvolby stanic: 40

Možnosti připojení

- Výstup video - analogový: Komponentní video Y Pb Pr (cinch), Kompozitní CVBS (žlutý cinch), S-Video (Hosiden), Konektor Scart
- Vstup Aux: 1x (L/R)/RCA
- Další připojení: Dig. koax. audio výstup, Anténa VKV, Výstup, Připojení DIN

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Časovač, Buzení rádiem
- Hodiny: Na hlavním displeji
- Typ displeje: Bílý displej FTD
- Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Španělština, Francouzština, Angličtina, Holandština, Němčina, Italská

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Kabel kompozitního videa (Y), anténa VKV
- Dálkové ovládání: 38 tlačítek a lithiová baterie
- Kabely: Din

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 218 x 90 x 221,5 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 125 x 250 x 232 mm
- Rozměry balení (Š x V x H): 550 x 314 x 330 mm
- Rozměry subwooferu (Š x V x H): 147 x 250 x 232 mm
- Hmotnost včetně balení: 13 kg



Datum vydání 2009-03-13

Verze: 4.0.6

12 NC: 8670 000 30781
EAN: 87 12581 34011 7© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.www.philips.com