

Philips
DVD mikro mūzikas
sistēma

DVD disks
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W

MCD2010



Atpūties ar lielisku mūziku un filmām

Pārņemti ar skaņu

Izvēlieties labāko ar šo Philips DVD mikro sistēmu - DVD diskus, DivX filmas un MP3-CD diskus. USB Direct un MP3 saite ļauj pievienot portatīvus mūzikas atskaņotājus, bet skaļruņi ar fāzu invertoru sniedz neticamu zemās frekvences skaņu ar neticamu dzidrumu un jaudu.

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās frekvences skaņu
- Dolby Digital nepārspējamam filmu baudījumam
- Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem
- Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam
- 20 W RMS kopējā izejas jauda

Izbaudiet mūziku un filmas no vairākiem avotiem

- Atskaņojiet DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD un CD-RW
- USB Direct mūzikas atskaņošanai un fotoattēlu rādīšanai
- MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai

Vienkārša lietošana

- Motorizēts CD ielād. mehān. ērtai piekļuvei
- Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai
- Radio datu sistēma informācijai par staciju un informatīviem pakalpojumiem

PHILIPS

Izceltie produkti

Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist.



Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas skaņējumu no kompakta skandu sistēmas. Tā atšķiras no tradicionālās skandu sistēmas ar pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim, tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās frekvences skaņa un mazāk izkropļojumu. Sistēma darbojas, rezonējot gaisa masu zemās frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā standarta zemo frekvenču skaļrunis. Apvienojumā ar zemo frekvenču skaļruņa reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu dziļu zemās frekvences skaņu dimensiju.

Dolby Digital

Ar Dolby Digital varat baudīt nepārspējamā kvalitātes visaptverošas skaņas audio ar reālistiskiem telpiskiem akcentiem. Neatkarīgi no tā, ko skatāties - DVD vai Blu-ray disku, TV vai lejupielādētu saturu, Dolby Digital audio kvalitāte ir nepārspējama. Turklāt varat būt drošs, ka skaņas kvalitāte atbilst skaņu režisora iecerētajai, jo Dolby Digital tehnoloģija tiek izmantota arī filmu un spēļu skaņu celiņu izveidē. Dolby Digital tehnoloģija nodrošina augstākās kvalitātes telpisko skaņu gan kinoteātros, gan mājās.

Digitālā skaņas kontrole



Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu džeza, roka, popmūzikas vai klasiskās mūzikas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.

Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.



Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems

skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairsti nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.

USB Direct



Vienkārši pievienojiet USB ierīci sistēmai un dalieties ar saglabāto digitālo mūziku un fotoattēliem ar savu ģimeni un draugiem.

MP3 saite



MP3 saites savienojuma iespēja ļauj tieši atskaņot MP3 saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. MP3 saite ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.

Specifikācijas

Skņa

- Izejas jauda: 2 x 10 W RMS
- Skņas pastiprinājums: digitālā skņas kontrole, Dinam. zem.frekv. skņas pastipr.
- Skņu sistēma: Dolby Digital

Skāļruņi

- Skāļruņu draiveri: 4" zemfrekvenču skāļrunis
- Skāļruņu tipi: Zemfrekvences skāņu atstarojoša skāļruņu sistēma

Audio atskaņošana

- Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, atkārtot/jauktā secībā/programmu
- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB zibatmiņas disks
- USB atskaņošanas režīmi: ātri atīt/ātri tīt uz priekšu, atskaņot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, atkārtot, atskaņot jauktā secībā, apturēt
- Citi: ID3 tagu atbalsts

Video atskaņošana

- Disku atskaņošanas režīmi: A-B atkārtošana, Leņķis, Palēnināta kustība, Tālummaiņa, Vecāku kontrole, Diska izvēlne, Ātri patīt atpakaļ, Ātri patīt uz priekšu, OSD, Atsākt atskaņošanu no apturēšanas vietas, Pauzēt, Atkārtot, Meklēt uz priekšu/pretējā virzienā, Izlaist, Standarta atskaņošana
- Atskaņošanas datu nesēji: Video CD/SVCD, DVD disks, DVD-Video, DVD +R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, USB zibatmiņas disks
- DVD reģiona kods: 2

Digitālo fotoattēlu rādīšana

- Attēlu spaišanas formāts: JPEG
- Attēla uzlabošana: Slaidrāde ar MP3 atskaņošanu, Pagriešana, Tālummaiņa
- Atskaņošanas datu nesēji: CD-R/RW, DVD +R/+RW, DVD-R/-RW, USB zibatmiņas disks

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM mono, FM stereo
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- RDS: programmas veids, radio teksts, RDS pulksteņa iestatīšana, stacijas nosaukums

- Antena: FM antena (75 omu)
- Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā regulēšana, automātiska skenēšana, Vienkārša iestatīšana (gatavs lietošanai)

Savienojamība

- Austiņas: 3,5 mm
- MP3 saite: 3,5 mm stereo ieeja
- Aizmugurējie savienojumi: Komponentu video izeja, Kompozītvideo (CVBS) izeja, Digitālā koaksiālā izeja, AUX ieeja, Līnijas izeja, FM antena, Kreisās un labās puses skāļruņi
- USB: USB resurss

Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, Radio modinātāja signāls, USB modinātāja signāls
- Pulkstenis: Galvenajā displejā, izslēgšanās taimeris
- Displeja tips: LCD displejs
- Ielādētāja tips: nodalījums
- Displejā redzamās valodas: Dāņu, Holandiešu, Latviešu, Somu, Franču, Vācu, Itāļu, Norvēģu, Polish, Portugāļu, Spāņu, Zviedru, Turku, Grieķu, Ungāru, Rumāņu, Krievu, Slovēku

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Kompozītvideo kabelis (Y), AC strāvas vads, FM antena, Ātrā lietotāja pamācība
- Tālvadības pults: Tālvadības pults ar 34 taustiņiem
- Lietotāja rokasgrāmata: 16 valodas

Izmēri

- Ierīces platums: 200 mm
- Ierīces augstums: 118 mm
- Ierīces dziļums: 210 mm
- Galvenā skāļruņa izmēri (W x D): 140 x 144 mm
- Pamatskāļruņa augstums: 224 mm
- Iesaiņojuma platums: 576 mm
- Iesaiņojuma augstums: 274 mm
- Iesaiņojuma dziļums: 190 mm
- Bruto svars: 3,8 kg
- Neto svars: 3,24 kg

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 220–240 V, 50 Hz



Izlaides datums
2014-07-14

Versija: 2.2.14

12 NC: 8670 000 78241
EAN: 87 12581 60786 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com