

Philips
迷你 Hi-Fi 音響

VCD

FWV357



VCD 及 MP3-CD 播放功能

使用 FWV357 播放 VCD 和 MP3-CD，享受影音魔力，或者化身卡拉 OK 歌王，盡情歡唱！配備 動態強化低音和 1500 瓦 PMPO，強力增幅您的音樂。

豐富您的音效體驗

- 2x40 瓦 RMS/1500 瓦 PMPO
- 低音反射式喇叭提供低沉強勁的低音

播放更久，享受更多

- 3 片 VCD 換片機
- 可播放 30 小時的 MP3-CD 音樂
- 數位選台 (可預設 40 組)，便利無比
- 具備自動重播功能的雙邏輯錄音座

豐富的音效功能

- 數位音效控制，讓您依照音樂類型調整最佳音質
- 3-step 動態低音強化

一鳴驚人

- 卡拉 OK 功能提供您居家無窮的樂趣

PHILIPS
sense and simplicity

迷你 Hi-Fi 音響 VCD

規格

音效

- **輸出功率**：1500 瓦 PMPO
- **加強音效**：數位音效控制，超重低音加強系統

喇叭

- **主喇叭**：4 吋低音喇叭，低音反射式喇叭系統

影片播放

- **播放媒體**：VCD
- **光碟播放模式**：A-B 段重複播放
- **裝載器類型**：自動化
- **光碟數目**：3
- **視訊光碟播放系統**：NTSC, PAL

播放音效

- **播放媒體**：CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **光碟播放模式**：可設定 99 首曲目，重複播放 / 單首播放 / 全部播放 / 自訂曲目播放，重複播放 / 單首播放 / 整張光碟 / 自訂曲目播放
- **卡帶匣技術**：邏輯
- **卡帶播放模式**：電子速度控制，全自動停止
- **錄音帶座數目**：2

錄音

- **錄製媒體**：卡帶
- **錄音增功能**：自動錄音音量設定，單鍵 CD 同步錄音

調諧器 / 接收 / 傳送

- **自動數位選台**：是
- **記憶選台**：40
- **調諧器波段**：FM 立體聲, MW
- **調諧器增功能**：自動儲存, 便捷設定 (隨插即用)

連線

- **AUX 輸入**：音效輸入接頭
- **耳機**：3.5 公釐
- **麥克風**：麥克風插孔
- **其他連接**：CVBS 輸出, FM 天線, MW 天線

便利

- **鬧鐘**：CD 鬧鐘, 收音機鬧鐘, 睡眠定時
- **時鐘**：主螢幕顯示
- **顯示類型**：FTD
- **卡拉 OK**：迴音控制, 按鍵控制, MIC 音量

週邊配件

- **附配件**：AC Power Cord, FM/MW 天線
- **遙控器**：42 鍵

尺寸

- **機組尺寸 (寬 x 高 x 深)**：265 x 310 x 355 mm
- **主喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深)**：210 x 310 x 235 mm
- **包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)**：619 x 410 x 474 mm
- **產品含包裝重量**：11.7 kg

FWV357/98

產品特點

2x40 瓦 RMS/1500 瓦 PMPO

低音反射式喇叭系統
低音反射式喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為您提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，開創了全新的低音境界。

3 片 VCD 換片機

30 小時 MP3-CD 音樂

40 組預設數位選台

雙邏輯錄音座

數位音效控制

數位音效控制可讓您選擇預選爵士、搖滾、流行及古典樂的控制，使您能依照不同的音樂類型，調整最適合的頻率距離。每種模式都有圖形式等化技術，自動調整音效平衡，強化所選音樂類型中最重要的音效頻率。最終，數位音質控制將精準地調整音效平衡，選擇最符合播放中音樂的效果，讓您享受音樂最佳的呈現方式。

3-step 動態低音強化

卡拉 OK

DVD 播放機的卡拉 OK 功能，提供無窮的樂趣以及音效歌唱的極大享受。您可以在聲音中加入「迴音」效果，以提昇您的歌唱表現。音調控制可讓您依據個人音域寬廣選擇最佳的音調。



發行日期 2007-12-04

版本：2.0

12 NC: 9073 100 12963
EAN: 87 10895 91785 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com