



Philips
Mikro glasbeni DVD-
sistem

DVD, HDMI ARC

CD, MP3-CD, USB, FM
Karaoke
Največ 100 W



MCD5110

Sproščajte se ob odličnih filmih in glasbi

Obsedeni z zvokom

S tem Philipsovim mikro DVD-sistemom uživajte v najboljših vsebinah – DVD-jih, filmih DivX in CD-jih s skladbami mp3. Vaše domače razvedrilo vas bo z zmogljivimi zvočniki z nizkotonsko cevjo in višanjem ločljivosti prek povezave HDMI na visoko ločljivost 1080p navdušilo kot še nikoli doslej.

Obogatite svoje zvočno doživetje

- 100 W skupne izhodne moči RMS
- Zvočniki Bass Reflex predvajajo globoke in mogočne nizke tone

Uživajte v priljubljenih filmih in glasbi

- HDMI 1080p zviša ločljivost slike za ostrejšje prizore
- HDMI ARC za dostop do vseh zvokov z vašega televizorja
- Predvaja formate DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) in slikovne CD-je
- Neposredna povezava USB za enostavno predvajanje glasbe v obliki MP3
- Karaoke za neskončno zabavo ob petju doma

Enostavna uporaba

- Digitalna naravna FM za prednastavitve do 20 postaj

PHILIPS

Značilnosti

HDMI 1080p



Višanje ločljivosti prek povezave HDMI na 1080p prinaša kristalno čiste slike. Filme standardne ločljivosti si zdaj lahko ogledate v resnični visoki ločljivosti, ki zagotavlja bolj realistično sliko z več podrobnostmi. Progresivni izris (ki ga predstavlja "p" v "1080p") odpravlja vrstično strukturo, ki prevladuje na televizijskih zaslonih, kar še dodatno izostri slike. Poleg tega kabel HDMI vzpostavlja neposredno digitalno povezavo, ki lahko prenaša nestisnjeno digitalno sliko visoke ločljivosti in digitalni večkanalni zvok brez pretvorbe v analogno obliko – za zvok in sliko popolne kakovosti, popolnoma brez šumov.

HDMI ARC

HDMI ARC za dostop do vseh zvokov z vašega televizorja

Neposredna povezava USB za enostavno glasbo v obliki MP3



Zaradi popolne prenosljivosti datotek lahko enostavno doživite priročnost in zabavnost dostopa do več digitalne glasbe prek vgrajene neposredne povezave USB.

Karaoke za neskončno petje



Karaoke za neskončno zabavo ob petju doma

Predvaja formate DVD, VCD, MP3-CD, CD(RW) in slikovne



Philipsov predvajalnik omogoča predvajanje večine plošč DVD in CD na trgu. DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) in slikovni CD-ji – vse lahko predvajate s tem predvajalnikom. SVCD pomeni "Super VideoCD". Kakovost plošče SVCD je veliko boljša od plošče VCD, saj je zaradi večje ločljivosti slika veliko ostrejša. CD(RW) je drug izraz za pogon CD, ki lahko predvaja običajen prepisljiv format CD.

Zvočniki Bass Reflex

Komora za gonilnikom zvočnika, ki usmerja zrak do akustično uglasenih ventilov, ki so vgrajeni v zvočnik, zagotavlja močnejši in resničen zvok nizkih tonov.

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: Digital Sound Control
- Glasbeni sistem: Dolby Digital
- Največja izhodna moč (RMS): 100 W

Zvočniki

- Pogonske enote zvočnikov: 11,4 cm nizkotonec
- Glavni zvočnik: 2-sistemska
- Vrste zvočnikov: Visokotonski zvočnik iz mylarja

Predvajanje videa

- Predvajanje medijev: DivX, DVD-Video, Slikovni CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Načini predvajanja plošč: Ponovitev A–B, Kot, PBC, Počasen posnetek, Povečava, Starševski nadzor, Meni plošče, Hitro nazaj, Hitro naprej, Prikaz na zaslonu, Nadaljuj s predvajanjem od ustavitve
- DVD-regija.: 2
- Izboljšave videa: Višanje ločljivosti videa

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Načini predvajanja plošč: Ponovi enega/vse/program, Hitro previjanje naprej/nazaj, Iskanje naslednje/prejšnje skladbe
- Načini neposredne povezave USB: Hitro nazaj/naprej, Predvajanje/premor, Prejšnja/naslednja, Programirano predvajanje, Ponovitev, Zaustavitev

Predvajanje fotografije

- Format stiskanja slik: JPEG
- Izboljšava slike: Diaprojekcija s predvajanjem MP3
- Predvajanje medijev: Slikovni CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna območja sprejemnika: Stereo FM
- Samodejna digitalna naravnava
- Izboljšave kanalnika: Samodejno shranjevanje

- Prednastavljene postaje: 20
- Antena: Antena FM
- RDS: Vrsta programa, Ime postaje

Povezljivost

- HDMI 1: HDMI (zvočni povratni kanal)
- Video izhod – analogni: Kompozitni CVBS (rumeni činč)
- Priključki za zvok: Analogni zvočni vhod (L/D)
- USB: Gostitelj USB
- Mikrofon: Vtičnica za mikrofon
- Priključki na zadnji strani: vhod AUX
- Izhod za globokotonski zvočnik: 1

Priročnost

- Alarmi: CD-alarm, Izklopni časovnik, Radijski alarm, USB-alarm
- Ura: Na glavnem zaslonu
- Označbe: Način DIM

Nastavki

- Priložena dodatna oprema: Kabel za kompozitni video (Y), Napajalni kabel
- Uporabniški priročnik: V več jezikih
- Daljinski upravljalnik

Dimenzije

- Globina glavne enote: 243 mm
- Višina glavne enote: 120 mm
- Širina glavne enote: 200 mm
- Dimenzije glavnega zvočnika (Š x G): 160 x 206 mm
- Višina glavnega zvočnika: 243 mm
- Globina embalaže: 265 mm
- Višina embalaže: 465 mm
- Širina embalaže: 396 mm
- Neto teža: 5,8 kg

Napajanje

- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz



Datum izdaje 2016-12-14

Različica: 2.0.8

12 NC: 8670 001 02474
EAN: 08 71258 16857 44

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com