

Philips
Micro Cinema DVD

- Reprodução de DivX
- USB Directo
- Design compacto

MCD395



Desfrute de uma excelente experiência cinematográfica

além de reprodução USB Directo

Esteja em contacto com o que há de mais recente e mais espectacular - obtenha agora o fantástico Micro Hi-Fi, 2 em 1, com reprodução de DVD, CD WMA e CD MP3! Relaxe com os seus filmes e música favoritos. O entretenimento em casa nunca mais será o mesmo!

Enriqueça a sua experiência cinematográfica

- Reprodução de DVD, DviX®, (S)VCD, CD MP3, CD WMA, CD(RW) e CD de Imagens
- Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica

Enriqueça a sua experiência sonora

- Veja fotografias e ouça música directamente a partir de dispositivos USB
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- 2x50 W RMS e 2x100 W de potência musical

Comece o dia à sua maneira

- Despertar e Temporizador
- Sintonização digital de 40 estações predefinidas para mais conveniência

PHILIPS

Destques

Reproduz DVD, DivX e MP3/CD WMA

O leitor Philips é compatível com a maioria dos discos DVD e CD disponíveis no mercado. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/CD WMA, CD(RW) e CD de Imagens - todos podem ser reproduzidos neste leitor. SVCD é a abreviatura de "Super VideoCD". A qualidade do SVCD é muito melhor que a de um VCD, apresentando uma imagem muito mais nítida que um VCD porque possui maior resolução. O suporte DivX® permite desfrutar de vídeos codificados DivX®. O formato de multimédia DivX® é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG4 que permite guardar ficheiros grandes, como filmes, apresentações e telediscos em suportes do tipo CD-R/RW e discos graváveis DVD.

USB directo para a reprodução de fotografias/música

Basta ligar o seu dispositivo USB ao sistema e partilhar a sua música e fotografias digitais com a sua família e amigos.

Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto - através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Dolby Digital

Como a Dolby Digital, a norma de áudio digital multicanal mais importante do mundo, utiliza o modo como o ouvido humano processa naturalmente o som, você desfruta de uma impressionante qualidade de som surround com uma dimensão sonora realista.



Especificações

Som

- Potência de saída: 2x50 watts RMS / 100 watts de potência de música
- Melhoramento do som: Controlo de Som Digital, 4 modos, Dynamic Bass Boost, Nível de volume
- Sistema de som: Dolby Digital

Altifalantes

- Altifalante Principal: 2 sentidos, Woofer de 4", Sistema de Altifalantes de Graves

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: DivX, DVD vídeo, CD de Imagens, CD/SVCD vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modos de reprodução de discos: Repetição A-B, Ângulo, Zoom, Câmara Lenta, Controlo parental, PBC, Menu do disco, Retrocesso Rápido, Avanço Rápido, OSD, Retomar reprodução desde a paragem
- Região de DVD.: 2

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA
- Modos de reprodução de discos: 20 Faixas Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória, Avanço/Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior
- Tipo de Carregamento: Gaveta, Motorizado
- Suporte de identificação ID3
- Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Reprodução de programa, Repetir, Aleatório, Parar

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM estéreo
- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 40
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática
- RDS: Relógio RDS, Nome da estação, Texto Rádio

Conectividade

- Entrada Aux: Entrada de linha de 3,5 mm
- Outras ligações: Antena FM, Saída do subwoofer, Saída coaxial de áudio digital
- Saída de vídeo - Analógica: Composto CVBS (cinch amarelo), S-Vídeo (tomada Hosiden)
- Auscultadores: 3,5 mm
- Ligações áudio: Saída de áudio analógica (L/R)
- USB: Anfitrião USB

Comodidade

- Alarmes: Temporizador, Alarme com CD, Despertador com Rádio, Alarme USB
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: LCD
- Standby para Poupança de Energia: 1 watt
- Idiomas do OSD: Holandês, Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Português, Espanhol, Sueco, Turco

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo vídeo composto (Y), Antena FM, Folheto de garantia mundial
- Telecomando: 40 teclas com baterias de lítio
- Manual de início rápido: Inglês, Alemão, Holandês, Francês, Espanhol, Italiano
- Manual do utilizador: 16 idiomas

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 152 x 228 x 285 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 152 x 228 x 257 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 494 x 371 x 275 mm
- Peso incl. embalagem: 9,9 kg

Alimentação

- Fonte de alimentação: 220-240 V, 50 Hz

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Suporte de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, CD de Imagens, DVD-R/-RW



Data de publicação
2013-05-10

Versão: 1.0.5

12 NC: 8670 000 37569
EAN: 87 12581 39989 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com