

Philips
硬碟錄影機

DVR2008



細緻欣賞電影、音樂、照片

透過專屬於您的媒體中心

將您的各種裝置和資源連接起來，建立只屬於您的視訊、音樂和歌曲點唱機。
透過單鍵即時暫停 (Pause Live TV) 功能完全控制電視及娛樂節目播放時間，絕不錯過電視節目精彩瞬間。



連接並享受多種影音來源

- HDD Media Jukebox 可讓你儲存電影、音樂和相片
- 高速 USB 2.0 連線播放來自 USB 快閃磁碟機的媒體

可錄製和播放你所有的電影和音樂

- 經 DivX Ultra 認證，可帶來更出色的 DivX 影片播放效果
- 播放 DivX、MPEG-4、MP3、WMA 及 JPEG 數碼相片
- 帶中文字幕的 DivX

享受更出色的電視觀賞感受

- FlexTime 讓你可在錄製結局時觀賞開始部份
- 即時重播功能，一鍵重現現場直播的電視片段
- 單鍵即時暫停 (Pause Live TV) 功能可靜止影像

帶來栩栩如生的影音效果

- 高解像度 JPEG 播放功能，可以真正的解像度顯示圖片
- 逐行掃描色差影像，呈現最佳畫質

PHILIPS
sense and simplicity

規格

圖像 / 顯示

- 數碼 / 類比轉換器: 10 bit, 54 MHz
- 圖像增功能: 逐行掃描
- A/D 轉換器: 10 bit, 27 MHz

音效

- 數碼 / 類比轉換器: 24 bit, 192 kHz
- A/D 轉換器: 24 bit, 96 kHz

影片錄製

- 錄影系統: PAL
- 壓縮格式: MPEG2
- 錄影模式: 高品質 (HQ), 標準播放 (SP), 長播放 (LP), 延長播放 (EP), 特長播放 (SLP)
- 音訊壓縮: 杜比數碼, PCM
- 錄製媒體: HDD
- 錄影增強功能: 單鍵錄影 (One Touch Record), 清除, 分割, 自動章節標記, 手冊章節標記

影像播放

- 播放媒體: USB 快閃磁碟
- 壓縮格式: MPEG2, MPEG1, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, XviD

播放聲音

- 播放媒體: USB 快閃磁碟
- 壓縮格式: 杜比數碼, MP3, WMA, PCM

靜態畫面播放

- 圖像壓縮格式: JPEG
- 圖像增功能: 幻燈片展示伴隨 MP3 播放, 旋轉, 縮放

儲存媒體

- HDD 硬碟錄影增功能: 暫停現場電視節目, 即時重播, FlexTime, 即時跳躍, 影音回溯器緩衝資料

- HDD Media Jukebox 容量: 預設情況下, 多達 60 套 DivX 電影, 8650 首 MP3 歌曲或 71000 幅 JPEG 照片
- 硬碟容量: 160 GB
- HDD 錄影容量: 123 hr

調諧器 / 接收 / 傳送

- 電視系統: PAL B/G, PAL D/K, PAL I

連接

- 前方 / 側面連接: USB 2.0
- 後方連接: Composite (CVBS) 輸入, 類比音訊左 / 右輸入, 色差視訊輸入, 複合影像 (CVBS) 輸出, 左 / 右類比音訊輸出, 色差視訊輸出, RF 天線輸入 / 電視輸出, S-Video 輸出

便利

- 設定 / 定時器強化功能: 單鍵錄製, 每週重複的節目, 手動時間掣
- 程式化事件: 8
- HDD Media Jukebox: DivX, JPEG 數碼相片, MP3, WMA

電源

- 電源供應器: 220-240V, 50 Hz
- 消耗功率: 28 W
- 備用模式耗電量: 3W

配件

- 附配件: AV 線, 天線, 用戶手冊, 快速入門指南, 遙控器, 2 枚 AAA 電池, CVBS 視訊線, 保用證

尺寸

- 品重量: 3 kg
- 品尺寸 (寬 x 深 x 高): 360 x 285 x 50
- 重量 (含包裝): 4 kg

產品特點

HDD Media Jukebox

在您客廳便可以建立自己的數位媒體點唱機。您可將 MP3, WMA, MPEG2, DivX, DivX Ultra, Xvid, JPEG 和 HD JPEG 檔案快速便利地傳輸到錄影機內建的硬碟。您可從 USB 隨身碟、便攜式媒體播放機、數位相機、甚至某些 AV 裝置。您可在電視或家庭劇院系統, 隨時播放您最愛的電影、音樂或相片, 提供您無窮的選擇和樂趣。

高速 USB 2.0 連線

通用序列匯流排, 或簡稱 USB, 是一種用來方便連結電腦、周邊設備和消費性電子設備的標準協定。高速 USB 裝置資料傳輸速率最高可達 480 Mbps - 比原本 USB 裝置的 12 Mbps 還要高。使用高速 USB 2.0 連線, 您只需要插入 USB 裝置, 選擇電影、音樂或相片便可以播放。

即時重播

透過即時重播功能, 你可以重溫魔幻電影各個場面和極限運動每個精彩鏡頭 - 隨時隨地。只要在按鈕上輕按一下, 硬盤重播 30 秒後, 即跳轉到之前的播放位置, 而無需再次按按鈕。

單鍵即時暫停 (Pause Live TV) 功能

即時暫停 (Pause Live TV) 功能讓一切盡在你掌握之中。只要開錄影機, 特大的內置記憶體就會自動開始錄影收看中的節目 - 讓你可隨時暫停、重播或儲存節目。如果想稍作休息, 只要按一下按鈕你即可暫停「現場」電視節目, 並在之後隨時繼續收看。

經 DivX Ultra 認證

有了 DivX 支援, 您在客廳中亦可舒適地享受各種 DivX 編碼影片。DivX 媒體格式以 MPEG4 影片壓縮技術為基礎, 可讓您將電影、宣傳片和音樂錄影帶等容量較大的檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可錄製光碟等媒體上。DivX Ultra 將 DivX 播放與整合字幕、多種音訊語言、多重曲目及功能表之類的強勁功能結合成一個方便的檔案格式。

全部都能播放

幾乎能播放任何媒體格式的音樂, 無論是 DivX, MPEG-4、MP3、WMA 或 JPEG。體驗強大播放功能無與倫比的便利性及在舒適的客廳中透過電視或家庭影院系統分享媒體文檔的奢華。



出版日期 2009-02-19

版本: 1.0.5

12 NC: 8670 000 37609
EAN: 87 12581 40012 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. 版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com