

Philips
Car entertainment system



CED320



Viaje na companhia do melhor da imagem e do som

Curta filmes, músicas e fotos de diferentes origens durante toda a viagem com o Philips CED320. Esse sistema também dispõe de frente removível e Blackout para evitar roubo, além de proteção antichoque para possíveis desníveis na pista.

Aprimore sua experiência de entretenimento em **Áudio e Vídeo**

- Assista a filmes em DVD, DVD+/-R e DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® e MPEG4
- Conexão USB e Cartão de Memória SD para reprodução de músicas, vídeos e fotos
- MP3 Link para reprodução de músicas

Desempenho excepcional com muitos recursos

- Display de 3,5" LCD para reprodução de vídeos e fotos
- Modo de câmera para visão traseira: segurança adicional
- 24Wx4RMS para uma qualidade de som excelente
- Equalizador 3-band com 8 modos de equalização pré-programas
- O DBB melhora os tons graves usando recursos eletrônicos
- Superproteção antichoque para curtir músicas sem parar
- Duplas saídas de vídeo para entretenimento nos bancos traseiros

Design que combina com seu carro

- Pannel frontal flip-down removível anti-roubo
- Design de tamanho 1.0 DIN com encaixe perfeito

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Imagem/tela

- Tipo de tela: LCD
- Medida diagonal da tela: 3,5"
- Resolução: 320 (L) x 234 (A) x 3 (RGB)
- Brilho: 220 cd/m²
- Contraste (típica): 350
- Proporção da imagem: Widescreen
- Área de exibição efetiva: 75,32 x 42,822 mm
- Pixel pitch: 0,2385 (L) x 0,183(A)
- Iluminação das teclas: Azul/vermelho

Reprodução de vídeo

- Mídia de reprodução: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, CD de vídeo, SVCD, DivX, Foto CD
- Modos de reprodução de discos: Repetir A-B, Ângulo, Repetir capítulo, Menu do disco, Retrocesso rápido, Avanço rápido, OSD, Repetir, Reiniciar reprodução no ponto de parada, Pesquisar para frente/para trás, Imagem estática, Zoom
- Reprodução via USB Direct: JPEG, MPEG
- Sistema de reprodução de discos: NTSC, PAL

Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3, WMA, CD de WMA
- Formato de compactação: Dolby Digital, MP3, WMA, WMA9
- Modos de reprodução de discos: Avanço/retrocesso, Introsacan, Pesquisar próximo álbum/álbum anterior, Localizar próxima faixa/faixa anterior
- Taxas de transferência de MP3: 32-320 kbps e taxa de transferência variável
- Suporte a ID3 Tag: Título da música, artista, álbum
- Modos USB Direct/SD: Reproduzir/pausar, Retrocesso/avanço rápidos, Anterior/Próximo, Repetir, Reprodução aleatória

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: AM, FM Estéreo
- N° de estações pré-sintonizadas: 18 (FM), 12 (AM)

- Sintonia digital automática
- Recursos de sintonia: Pesquisa e armazenamento automáticos

Som

- Potência de saída (MÁX): 4 canais de 50 W
- Potência de saída (RMS): 4 canais de 24 W (4 ohms, DHT de 10%)
- Equalizador: 3 bandas
- Ajustes do equalizador: Clássica, Jazz, Pop, Rock, Uniforme, Ideal, Techno, Definido pelo usuário
- Recursos de áudio: Reforço dinâmico de graves

Conectividade

- USB: Host USB 2.0
- Cartão de memória: SD, SDHC
- MP3-Link: Para reprodução de músicas em MP3 portáteis
- Saída pré-amplificada de subwoofer: Com controle de ganho
- Saída de vídeo - Analógica: Saída de vídeo composto
- Saída pré-amplificada: 1 par de RCA (E/D)

Segurança/anti-roubo

- Painel frontal: Destacável e flip-down
- Blecaute do display: 10/20s selecionáveis

Acessórios

- Controle remoto: Controle remoto fino com bateria
- Guia de início rápido: Português (Brasil), Espanhol
- Moldura opcional: Cor prata
- Manual do usuário: Português (Brasil), Espanhol

Alimentação

- Fonte de alimentação: 12V DC

Dimensões

- Dimensões do produto (L x A x P): 188 x 58 x 193 mm
- Chassi: 1 Din



Destaques

DBB Dynamic Bass Boost



Ativando o Dynamic Bass Boost (DBB), as frequências de graves são eletronicamente aprimoradas, para a obtenção de uma reprodução de som consistente, especialmente quando o volume do alto-falante é reduzido. Você escuta os graves a todo momento.

Painel frontal flip-down



Painel frontal flip-down removível anti-roubo

MP3 Link para aparelhos portáteis de música



A conectividade MP3 Link permite a reprodução direta do conteúdo de aparelhos de MP3. E, além da vantagem de curtir suas músicas favoritas com qualidade de som superior, o MP3 Link é extremamente prático, afinal, você só precisa conectar o aparelho de MP3 ao sistema de áudio.

Conexão USB e Cartão de Memória SD



Graças à capacidade de transferência de arquivos, você pode aproveitar a praticidade e se divertir acessando mais músicas, vídeos e fotos através da conexão USB e Cartão de Memória SD



Data de emissão
2009-05-12

Versão: 1.0.3

12 NC: 8670 000 48654
EAN: 87 12581 45854 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com